# Robus

RBS400 RBS600 RBS600HS



### Kavar kanılar icin dieli motor

POLEG

TR - Kurulum için talimatlar ve uyarılar

### TÜRKÇE

#### Talimatların tamamının İtalyanca'dan tercümesi

### ÖZET

1	GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLERİ	3
	1.1 Genel uyarılar 1.2 Kurulum uyarıları	3
2	ÜRÜN AÇIKLAMASI	5
•	2.1 Ürünü oluşturan parçaların listesi	5
3	3.1 Kurulum öncesi kontroller	6
	3.2 Ürünün kullanım limitleri	6
	3.3 Lanımlama ve toplam boyutlar 3.4 Ürünün teslim alınması	8
	3.5 Kurulum hazırlama çalışmaları	9
	3.6 Dişli motorun kurulumu 3.7 Dişli motorun kilidini manuel olarak açma ve kilitleme	10 14
4		15
•	4.1 Ön kontroller	15
	<ul> <li>4.2 Kontrol panelini çıkarma</li> <li>4.3 Bağlantı seması ve açıklaması</li> </ul>	15 16
	4.3.1 Bağlantı şeması	16
	4.3.2 Bağlantı açıklaması	16
	4.3.3 Kontrol paneli dugmelerinin kullanimi 4.4 BlueBUS sistemine bağlı cihazların adreslenmesi	17
	4.4.1 FT210B fotosensör	18
5	4.5 "Slave" modu	19
5	5.1 Güç bağlantısı	20
	5.2 Ciház öğrenimi	21
	5.3 Kapi kanadi uzuniugunu ogrenime 5.3.1 Ön kontroller	21
	5.3.2 Kapı kanadı uzunluğu öğrenme işlemleri	22
	5.4 Otomasyonun hareketinin kontrol edilmesi	23 23
6		24
	6.1 Test	24
7	6 2 Devreye alma	24
'	7.1 Radyo programlama açıklaması	<b>25</b>
	7.1.1 Verici tuşlarını hafızaya alma modu	25
	7.2 Verici kodlamasi kontrolu 7.3 Bir radvo kontrolünün hafizava alınması	27
	7.3.1 "Mod 1"de hafizaya alma	27
,	7.3.2 "Mod 2"de hafizaya alma	28
	7.3.4 Alicida önceden hafizaya alinmis eski bir vericinin "etkinlestir-	20
	me kodunu" kullanarak yeni bir vericinin hafizaya alınması	28
	7.4 Radyo kumandasının sılınmesi 7.4.1 Bir düğme ile ilişkili tek bir komutun alıcının bafızasından şilinme	29 si 29
	7.4.2 Alıcının hafızasından silme (komple)	29
	7.4.3 "Kontrol paneline yakınlık" prosedürü ile ve/veya "etkinleşti	rme
	engellenmesi (veva serbest birakılması)	30
8	KUMANDĂ ÜNİTESİ PROGRAMLAMASI	31
	8.1 Programlama düğmelerinin kullanımı	31
	8.2.1 Birinci seviye programlama (ON-OFF)	32
	8.3 İkinci seviye programlama (ayarlanabilir parametreler)	33
	8.3.1 IKINCI seviye programlama proseduru 8.4 Özel fonksivonlar	33
	8.4.1 "Her zaman aç" fonksiyonu	35
	8.4.2 "Her halükarda hereket et" fonksiyonu	35
	8.5 WiFi bağlantısı	35
	8.5.1 Entegre Wifi modülü (versiyona bağlı olarak)	35
	8.5.2 BiDi-Witi arayüzü 8.6 Proview Bağlantısı	36 37
	87 Z-Wave™	37
0	8.8 Hafizanin silinmesi	37
Э	9.1 Sorunları giderme	<b>38</b>
	9.2 Motor kontrol kartının değiştirilmesi	39
	9.3 Fiașoi lambasi lle uyanlar 9.4 Kontrol panelindeki uyarılar	40 40
	9.5 lşıklı ikazler	40
	9.5.1 Durum işigi	40

2 – TÜRKÇE

	952 Orta LED 9.6 Radyo arıza teşhisi 97 Arıza geçmişi lişteşi	41 43 44
10	DETAYI I BİL GİL ER (Aksesuarlar)	45
10	10.1 Cihaz ekleme veva kaldırma	45
	10 1 1 BlueBUS	45
	10.1.2 STOP girişi	45
	10.1.3 I/O Genişletme Kartı (opsiyonel aksesuar)	45
	10.1.4 I/O Genişletme Kartı (opsiyonel aksesuar)	45
	10.1.5 Diğer cihaz öğrenimi	46
	10.1.7 Aydınlatma ışığı	46
	10.1.6 SM tipi bir radyo alicisinin bagiantisi (istege bagli aksesuar)	40
	10.1.0 PHOTOTEST forkeivonsuz röleli fotoseller	47
		40
	Elektrikli kilit	49
	10.2 Acil durum gücünün bağlanması ve kurulumu	49
	10.3 Oview programlayıcı bağlantısı	50
	10.4 Diger cinaz bagiantilari	50 51
		51
11		54
12	UYGUNLUK	56
13		57
14		57
TA	LIMATLAR VE UYARILAR	58
15	PROGRAMLANABILIR PARAMETRELER VE	
	FONKSIYONLAR	60
	15.1 Sembol açıklaması 15.2 Genel parametreler	60 60
	15.3 Kurulum parametreleri	61
	15.4 Temel parametreler	62
16	MEVCUT KOMUTLAR	67
	16.1 Temel komutlar	67
	16.2 Genişletilmiş komutlar	67
17	KOMUT KONFIGURASYONU	68
	17.1 Standart konfigurasyoniar 17.2 Güvenlik islevleri konfigürasyonu	60 60
	17.3 Komut modu açıklaması	69
18	GIRISLERIN KONFIGÜRASYONU	71
19	CIKISLARIN KONFIGÜRASYONU	72
	19.1 Kontrol paneli çıkışları konfigürasyonu	72

 19.1
 Kohrof parleli çıkışları konligurasyonu
 72

 19.2
 Çıkış konfigürasyonu - genişletme modülleri
 73

#### GENEL GUVENLIK UYARILARI VE ÖNLEMLERİ

#### 11 GENEL UYARILAR

a DİKKAT! Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar. Hatalı gerçekleştirilen bir kurulum ciddi hasarlara neden olabileceğinden tüm talimatlar uyun.

a DİKKAT! Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar. Kişilerin güvenliği için bu talimatlara uyulması önemlidir. Bu talimatları dikkatle muhafaza edin.

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Kuruluma başlamadan önce "Ürünün teknik özellikleri"ni, özellikle de bu ürünün kılavuzlu parçanızın otomasyonu için uygun olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygun değilse, kurulumu GERÇEK-LEŞTİRMEYİN.
- Ürün, "Test ve devreye alma" bölümünde belirtildiği gibi devreye alınmadan kullanılamaz.

a En son Avrupa mevzuatına göre, bir otomasyonun oluşturulması, otomasyonun varsayılan uygunluğunun beyan edilmesine olanak tanıyan, yürürlükteki Makine Emniyeti Direktifi tarafından belirlenen uyumlaştırılmış standartlara uygun olmalıdır. Bu dikkate alınarak, ürünün elektrik şebekesine bağlanması, test edilmesi, devreye alınması ve bakımı ile ilgili tüm işlemler yalnızca kalifiye ve yetkin bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Ürünün kurulumuna geçmeden önce kullanılacak tüm malzemenin mükemmel durumda ve kullanıma uygun olduğunu kontrol edin.
- Ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri eksik veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların ürünün kontrol cihazlarıyla oynamalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandaları çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

 Termal kesme cihazının kazara etkin duruma getirilmesi nedeniyle herhangi bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla güç verilmemeli veya düzenli olarak hizmet tarafından güç verilen veya gücü kesilen bir devreye bağlanmamalıdır.

- Sistemin güç hattı üzerinde, ana elektrik şebekesinden şebekeyi kesebilecek bir şalter cihazı (makine ile birlikte tedarik edilmez) takın ve temas devreleri arasında kategori III aşırı voltaj durumlarında cihazın elektrik bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan bir boşluk bırakın.
- Kurulum sırasında ürünü dikkatli bir şekilde tutun; çarpmalardan, darbelerden, düşmelerden veya her türlü sıvıyla temastan kaçının. Ürünü ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin ve serbest aleve maruz bırakmayın. Tüm bu eylemler ürüne hasar verebilir ve ürünün bozulmasına neden olarak tehlikeli durumlar yaratabilir. Bu gibi durumun meydana gelmesi halinde, derhal kurulumu durdurun ve Teknik Servise başvurun.

- Üretici, montaj talimatlarına uyulmaması nedeniyle mallara, eşyalara veya insanlara gelebilecek zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durumlarda malzeme kusurlarına ilişkin garanti kapsam dışındadır.
- A-ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi 70 dB(A)'dan azdır.
- Kullanıcı tarafından yapılması amaçlanan temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sistem üzerinde çalışmaya başlamadan önce (bakım, temizlik), daima ürünün güç kaynağından ve tüm akülerden bağlantısını kesin.
- Sistemi sık aralıklarla denetleyin, özellikle kablolarda, yaylarda ve desteklerde olası dengesizlik veya aşınma ya da hasar belirtilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Kurulum hatası veya yanlış otomasyon dengesi yaralanmaya yol açabileceğinden onarım veya ayarlama gerekiyorsa kullanmayın.
- Ürünün ambalajlama materyali yerel normlara uygun olarak imha edilmelidir.
- Otomasyon kontrol elemanları kullanılarak hareket ettirildiğinde insanların otomasyondan uzak durmasını sağlayın.
- Hareketin gerçekleştirilmesi sırasında otomasyonu kontrol edin ve hareket bitene kadar insanları oradan uzak tutun.
- Yakında otomasyon üzerinde çalışan kişiler varsa ürünü çalıştırmayın; bu işleri yapmadan önce güç kaynağının bağlantısını kesin.
- Güç kablosunun hasar görmesi durumunda, herhangi bir riski önlemek amacıyla üretici firma veya teknik destek servisi veya her durumda benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Dikkat! Ürünü taşımak için uygun koli arabasını ve ambalaj üzerindeki tutma yerlerini kullanarak işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirin.

#### 12 KURULUM UYARILARI

- Hareket motorunu monte etmeden önce kapının mekanik durumunun iyi olduğunu, dengesinin doğru olduğunu ve yeterli şekilde açılıp kapandığını kontrol edin.
- Hareket motorunu kurmadan önce gereksiz halatları veya zincirleri çıkarın ve kilitleme cihazları gibi çalışması için gerekli olmayan tüm ekipmanları devre dışı bırakın.
- Otomasyon yapılacak kapının yaya kapısı ile donatılmış olması durumunda sistemin, yaya kapısı açıkken motorun çalışmasını engelleyen bir kontrol sistemi ile donatılması gerekmektedir
- Manuel serbest bırakma (manuel çalıştırma) için çalıştırma mekanizmasını 1,8 m'den daha alçak bir yüksekliğe monte edin. NOT: çıkarılabilir tipteyse, çalıştırma mekanizması kapının hemen yakınında tutulmalıdır.

Kontrol elemanlarının hareketli parçalardan uzak tutulduğundan ve bunların doğrudan görülebildiğinden emin olun. Bir seçici anahtar kullanılmadığı sürece kontrol elemanları minimum 1,5 m yüksekliğe monte edilmeli ve erişilemez olmalıdır.

- Açılma hareketi bir yangın önleme sistemi ile kontrol ediliyorsa, 200 mm'den büyük pencerelerin kumanda elemanları tarafından kapatıldığından emin olun.
- Hareketler sırasında hareketli ve sabit parçalar arasında her türlü sıkışmayı önleyin.
- Manuel çalıştırmaya ilişkin etiketi, çalışmaya izin veren elemanın yakınına sabit ve kalıcı bir şekilde yapıştırın.
- Hareket motorunu monte ettikten sonra mekanizmanın, koruma sisteminin ve manuel hareketlerin doğru çalıştığından emin olun.
- Dikey kapılar ve geçitlerde düşmeyi önleyici bir fonksiyon veya donanım gereklidir
- Monte edildikten sonra korunmasız hareketli parçalara erişime izin veren hareket motorları için, bu tür parçalar yerden 2,5 m'den daha yüksek bir yüksekliğe veya bunlara erişime izin verebilecek başka bir seviyenin üzerine monte edilmelidir.
- Kılavuzlu parçanın açılma hareketi nedeniyle oluşabilecek sıkışmaları önlediğinizden emin olun.
- Kurulumdan sonra mekanizmanın doğru ayarlandığından ve koruma sisteminin ve manuel serbest bırakmanın doğru çalıştığından emin olun.

#### Pilli cihazlar

- Pilleri çıkarırken cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.
- Piller cihaz bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Piller güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Piller şarj edilebilir değilse, şarj edilebilir pillerle değiştirmeyin.

#### Led ışıklı cihazlar

- LED ışığa yakından ve uzun süre bakmak gözlerinizi kamaştırabilir. Görmeyi geçici olarak azaltabilir ve kazalara neden olabilir.
   Led yeklara doğrudan bakmayın
- Led ışıklara doğrudan bakmayın.

#### Radyo frekanslı cihazlar

- Bu ekipmanın üreticisi Nice S.p.A. 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.
- Kullanım kılavuzu ve AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: www.niceforyou.com "destek" ve "indirme" bölümü
- Vericiler için: 433MHz: ERP < 10dBm 868MHz: ERP < 14dBm; alıcılar için: 433MHz, 868MHz.

## Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 2 **URUN AÇIKLAMASI**

ROBUS kayar kapıların otomasyonu için tasarlanmış, geri dönüşsüz elektromekanik redüktörlü motor serisidir.

Bu ürünler, tip OXI veya OXIBD alıcılar için bir elektronik kontrol paneline ve "SM" tipi geçmeli konnektöre sahiptir (bkz. paragraf "SM tipi bir radyo alıcısının bağlantısı (isteğe bağlı aksesuar)").

Yalnızca 2 kabloyla birden fazla cihazı bağlamanıza olanak tanıyan bir teknik olan "BLUEBUS" kullanımı sayesinde harici cihazlara elektrik bağlantıları basitleştirilmiştir.

ROBUS elektrik enerjisiyle çalışır. Şebekeden elektrik kesilmesi durumunda, özel bir anahtar kullanılarak kilidin açılması ve otomasyonun manuel olarak hareket ettirilmesi mümkün olduğu gibi, şebeke elektriği olmadığında bile bazı hareketlere izin veren opsiyonel PS124 tampon batarya aksesuarını kullanmak da mümkündür.

#### a Açıklananların dışındaki ve bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki çevre koşullarındaki her türlü kullanım, uygunsuz kabul edilmeli ve yasaklanmalıdır!

ROBUS DİŞLİ MOTOR TEMEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI				
	ROBUS 400	ROBUS 600	ROBUS 600 HS	
Kanat limiti (m)	8	8	8	
Ağırlık limiti (kg)	400	600	600	
Güç beslemesi (V)	230 (RB400) 120 (RB400/V1) 250 (RB400/AU01)	230 (RB600) 120 (RB600/V1) 250 (RB600/AU01)	230 (RB600HS) 120 (RB600HS/V1) 250 (RB600HS/AU01)	
Emilim (A)	1,1	2,1	3,1	
Güç (W)	250	450	450	
Hız (m/s)	0,34	0,34	0,44	
Hızlı başlatmada maksimum tork (Nm) kuvvete karşılık gelen (N)	9 3 310	9,3 310	9,3 310	
Nominal tork (Nm) kuvvete karşılık gelen (N)	3,6 120	9 300	5,9 196	
Çalışma çevrimi (devir/saat) - 4 m'ye kadar kanat uzunluğu - 8 m'ye kadar kanat uzunluğu	35 20	40 20	40 20	
Koruma derecesi (IP)	44	44	44	
Kullanım ortamı sıcaklığı (°C)	-20 +55	-20 +55	-20 +55	
Boyutları (mm)	340 x 220 x 303 h	340 x 220 x 303 h	340 x 220 x 303 h	
Ağırlık (kg)	11,2	11,2	11,2	
Merkezi	MCU1	MCU1	MCU4	

#### ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALARIN LİSTESİ 21

"Şekil 1" ROBUS'ı meydana getiren temel parçaları göstermektedir.



Dişli motorun gövdesi Kontrol paneli

Tablo 1

#### 31 KURULUM ÖNCESİ KONTROLLER

#### a Kurulum mevcut yasalara, normlara ve düzenlemelere uygun olarak kalifiyeli personel tarafından yapılmalıdır.

Ürünün kurulumunu yapmadan önce:

- Ürünün eksiksiz bir şekilde teslim edildiği kontrol edilmeli
- Kullanılacak tüm malzemenin mükemmel durumda ve kullanıma uygun olduğunu kontrol edilmeli
- kayar kapı yapısının otomasyona uygun olduğu kontrol edilmeli
- kayar kapı özelliklerinin "Ürünün kullanım limitleri" (sayfa 6) paragrafında belirtilen kullanma limitleri dahilinde olduğu kontrol edilmeli
- kayar kapı'nın tüm hareket kursu boyunca, hem kapanış hem de açılışta, daha fazla sürtünmeye sahip hiçbir noktanın bulunmadığı kontrol edilmeli
- Dişli motorun sabitleme alanının kolay ve güvenli bir şekilde serbest bırakıldığı ve manuel çalışmaya izin verdiği kontrol edilmeli
- Kapının raydan çıkma riskinin olmadığı ve kılavuzlardan çıkma riskinin olmadığı kontrol edilmeli
- Mekanik aşırı hareket durdurucularının sağlamlığını kontrol edilmeli, kapı durdurucuya kuvvetli bir şekilde çarpsa bile herhangi bir deformasyon olmadığı kontrol edilmeli
- Kapının iyi bir şekilde dengelendiği, herhangi bir konumda sabit bırakılması durumunda hareket etmediği kontrol edilmeli
- Dişli motorun sabitleme alanının su basmasına maruz kalmadığı kontrol edilmeli; gerekiyorsa dişli motorun yerden yeterince yükseğe monte edilmesi sağlanmalı
- Çeşitli cihazların sabitleme noktalarının darbelere karşı korunan alanlarda olduğu ve yüzeylerin yeterince sağlam olduğu kontrol edilmeli
- Otomasyon parçalarının suya veya diğer sıvı maddelere daldırılması önlenmeli
- Ürün alevlerin veya ısı kaynaklarının yakınına; potansiyel olarak patlayıcı, özellikle asidik veya tuzlu ortamlara konmamalı; bu, ürüne zarar verebilir ve arızalara veya tehlikeli durumlara neden olabilir
- Kontrol paneli güvenli topraklama bağlantısına sahip bir elektrik güç kaynağı hattına bağlanmalı
- Kapının içerisinde geçiş kapısı veya kapının hareket alanı üzerinde kapı mevcut ise, normal ilerlemeyi engellememesinin sağlanması ve gerekiyorsa uygun kilitleme sisteminin sağlanması gerekir
- Elektrik güç kaynağı hattı uygun bir manyetotermik ve diferansiyel cihazla korunmalı
- Elektrik güç kaynağı hattında, otomasyonun şebekeden tamamen kesilmesini sağlayan bir cihaz bulundurulmalıdır. Bağlantı kesme cihazı, kurulum kurallarına uygun olarak aşırı gerilim kategorisi III tarafından belirlenen koşullarda bağlantının tamamen kesilmesine izin verecek bir açılma mesafesine sahip kontaklara sahip olmalıdır. Gerektiğinde bu cihaz, güç kaynağı bağlantısının hızlı ve güvenli bir şekilde kesilmesini garanti eder; bu nedenle otomasyona göre konumlandırılmalıdır. Bununla birlikte, görünmez bir konuma yerleştirilmesi durumunda, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla, güç kaynağının kazara veya yetkisiz olarak yeniden bağlanmasını engelleyen bir sisteme sahip olması gerekir. Bağlantı kesme cihazı ürünle birlikte verilmez.

#### 32 ÜRÜNÜN KULLANIM LİMİTLERİ

Ürün performansına ilişkin veriler "**TEKNİK ÖZELLİKLER**" (sayfa 54) bölümünde belirtilmektedir ve kullanıma uygunluğun doğru şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan yegane değerlerdir.

**ROBUS** ve takmayı planladığınız aksesuarların kullanım limitlerini kontrol ederek, özelliklerinin ortamın ihtiyaçlarına uygunluğunu ve aşağıda belirtilen sınırlamaları değerlendirin:

- kayar kapı kapısının ağırlığı "Tablo 2"de belirtilen limiti aşmamalıdır.
- kayar kapı kapısının uzunluğu 8 m'yi aşmamalıdır.

T-	L		
IA	n	IC)	_
	_		

ROBUS - MODEL TIPINE GÖRE KULLANIM LIMITLERI				
ROBUS 400 ROBUS 600 HS				
Kanat limiti (m)	8	8	8	
Ağırlık limiti (kg)	400	600	600	

"**Tablo 2**" ölçümler bilgilendirici niteliğindedir ve yalnızca kaba bir tahmin için hizmet eder. Belirli bir kayar kapı'nı otomatikleştirmek için **ROBUS**'nın gerçek uygunluğu sürtünmeye ve örneğin kapının hareketini engelleyebilecek buzun varlığı gibi, ara sıra da olsa meydana gelebilecek diğer olaylara bağlıdır.

Gerçek bir kontrol için, kapıyı tüm hareketi boyunca hareket ettirmek için gereken kuvveti ölçmek ve bunun "*TEKNİK ÖZELLİKLER*" (sayfa 54) bölümünde belirtilen "nominal torkun" yarısını aşmadığının kontrol edilmesi kesinlikle önemlidir.

Olumsuz hava koşulları sürtünmeleri artırabileceğinden 50% marjin önerilir

"Dayanıklılık" tahmini, yani ürünün ortalama ekonomik ömrü "**Tablo 3**" (sayfa 7) bölümünde belirtilmektedir. Değer, hareketlerin ciddiyet endeksinden, yani aşınmaya katkıda bulunan tüm faktörlerin toplamından büyük ölçüde etkilenir. Tahmini yapmak için "**Tablo 3**"nın tüm ciddiyet indekslerinin eklenmesi gerekir. Toplam sonuçla grafikteki tahmini dayanıklılığı teyit edin. Örneğin, diğer yorulma öğeleri olmadan, 200 Kg'lık, 5 metre uzunluğundaki **ROBUS** 400, 50%'e (30 + 20) eşit bir yük endeksi elde eder. Grafikten tahmini süre 80.000 çevrimdir.

#### Aşırı ısınmayı önlemek için, kontrol panelinde, motor çabasına ve çevrim süresine bağlı olarak maksimum limit aşıldığında müdahale eden bir hareket sınırlayıcı bulunur.

# door.com

HAREKETIN CIDDIYET INDEKSINE GÖRE DAYANIKLILIK TAHMINI				
% ciddiyet indeksi	ROBUS 400	ROBUS 600	ROBUS 600 HS	Çevrim olarak dayanıklılık
Kapının ağırlığı (Kg)				
200'e kadar	30	10	20	<sup>7</sup> 7 260.000
200 ÷ 400	60	30	30	240.000 A
400 ÷ 500	-	40	40	220.000
500 ÷ 600	-	60	60	Ž 200.000
Kapının ağırlığı (m)				180.000
4'e kadar	10	15	15	160.000
4 ÷ 6	20	25	25	140.000
6÷8	35	40	40	120.000
Diğer yorulma öğeleri (oluşma olasılığı %10'dan büyükse dikkate alınacaktır)				100.000
Ortam sıcaklığı 40°C'nin üzerinde veya 0°C'nin altında veya nem %80'in üzerinde	10	10	10	60.000
Toz veya kum varlığı	15	15	15	20.000
Tuz varlığı	20	20	20	0
Fotoselden hareket kesintisi	15	20	20	<pre>% % % % % % % % % % % % % % % % % % %</pre>
Alt'dan hareket kesintisi	25	30	30	1 0 0 4 0 0 7 7 1 0 1
"Hızlı L4"ün üzerinde hız	20	25	25	Indice di gravosità %
Hızlı başlama aktif	25	25	25	
Toplam ciddiyet indeksi %:				

Not: ciddiyet endeksinin %100'ü aşması koşulların kabul edilebilirlik sınırının ötesinde olduğu anlamına gelir; daha büyük boyutlu bir model kullanmanızı öneririz

# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

Tablo 3

#### 3 3 TANIMLAMA VE TOPLAM BOYUTLAR

Ürünün toplam boyutları "Şekil 2"de belirtilmiştir.



#### 3 4 ÜRÜNÜN TESLİM ALINMASI

Kitte bulunan tüm bileşenler aşağıda gösterilmiş ve listelenmiştir.



# A Dişli motor B Metal parçalar (vidalar, rondelalar vb.) C Sabitleme braketleri D Temel plakası E Aksesuar kutusu

# www.poledoor.com

#### 3 5 KURULUM HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI

Şekilde Nice bileşenleriyle oluşturulan bir otomasyon sisteminin örneği gösterilmektedir.



A Kuruluma devam etmeden önce kilitleme kancasını (A) açın ve verilen anahtarı kullanarak motorun kilidini manuel olarak açtıktan sonra sabitleme vidalarını gevşeterek kapağı (B) çıkarın.



a Kuruluma geçmeden önce, "Şekil 2"e ve kurulum pozisyonları "Şekil 6"e bakarak dişli motorun boyutlarını kontrol edin.



WWW.p

- 36 DİŞLİ MOTORUN KURULUMU
- a Yanlış bir kurulum işleri yapan ve sistemi kullanacak olan kişilere ciddi zararlar verebilir.

Otomasyon sisteminin kurulumuna başlamadan önce, " *Kurulum öncesi kontroller*" (sayfa 6) ve "*Ürünün kullanım limitleri*" (sayfa 6) paragraflarında belirtilen kontrolleri gerçekleştirin.

ROBUS'ı kurmak için:

1 temel kazısını (A) gerçekleştirin ve elektrik kabloları için boruları (B) hazırlayın ("Şekil 7")



2 İki demir kenedi temel plakasına sabitleyin; bir üst ve bir alt somun ("Şekil 8")





a Beton sertleşmeden önce temel plakasının kapı kanadına tamamen düz ve paralel olduğundan emin olun.

4 betonun sertleşmesini bekleyin ve somunları çıkarın ("Şekil 10")



Zaten var olan ve ankraj kenetleriyle uyumlu bir temel plakası kullanılabilir. ("Şekil 11")



pinyonu (E) kremayer dişlisinin (F) altına yerleştirmeye dikkat ederek dişli motoru (D) yerleştirin ("**Şekil 12**")

5

7





6 dişli motorun kapı kanadına paralel olup olmadığını kontrol edin ("Şekil 13")



pinyonun kremayer dişlisi ile hizalı olup olmadığını kontrol edin ("**Şe***kil 14*")



8 birlikte verilen pulları ve somunları takarak hafifçe vidalayın ("Şekil 15")



9 ayar vidalarını (H) kullanarak dişli motorun yüksekliğini ayarlayın ve kapı kanadının ağırlığının dişli motora binmesini önlemek için pinyonu kremayer dişlisinden yaklaşık 1 veya 2 mm uzağa getirin ("Şekil 16")



10 kapı kanadını manuel olarak açıp kapatın ve sürtünmeden kaydığını kontrol edin. Ayrıca kremayer dişlisinin her zaman pinyonla aynı hizada olduğunu kontrol edin ("Şekil 17")



11 dişli motoru temel plakasına sabitlemek için somunları iyice vidalayın ve kilit açma talimatlarına ilişkin etiketi (I) yapıştırın ("Şekil 18")



12 kapı kanadını manuel olarak açarak mekanik durdurucudan 2/3 cm uzakta bırakın ("Şekil 19")



- 13 limit anahtarı braketini (L) kremayer dişlisine sensöre (M) mümkün olduğunca yakın bir şekilde uygulayın ve uygun dübellerle sabitleyin ("Şekil 20")
- a Limit anahtarı braketini takarken aşırı basınç uygulamayın.



a Mıknatıslı limit anahtarı braketi sensörle aynı hizada olmamalıdır. Bu durumda kapasitesi zayıf olur ve kapının düzgün şekilde durmama riski vardır. 14 kapı kanadını mekanik durdurucudan 2/3 cm uzakta bırakarak manuel olarak kapatın ve limit anahtarı braketini sabitlemek için yukarıda açıklanan işlemleri tekrarlayın ("Şekil 21")



15 sabitleme için demir kenetler kullanıldıysa fazla olan kısmı kesin ("Şekil 23")



**16** sonraki aşamalarda hasar görmesini önlemek için kabloyu uygun kablo tutucuya sabitleyin ("**Şekil 24**")



17 kapağı (N) yerleştirin, birlikte verilen vidalarla sabitleyin, manuel olarak kilitleyin ve birlikte verilen anahtarı çıkarın. ("**Şekil 25**")



a ÖNEMLİ. Dişli motor sağ tarafa monte edilecek şekilde tasarlanmıştır (fabrika ayarı). ("Şekil 26")



a Seçme düğmesinin yerini belirtildiği gibi değiştirerek dişli motoru sola monte edebilirsiniz ("Şe*kil 27*")



29 oledoor.co www.p

#### DİŞLİ MOTORUN KİLİDİNİ MANUEL OLARAK 37 AÇMA VE KİLİTLEME

Dişli motor, otomasyonun manuel olarak açılıp kapanmasını sağlayan mekanik bir kilit açma sistemi ile donatılmıştır.

Bu manuel işlemlerin, elektrik kesintisi, çalışma arızaları veya kurulum fazlarında gerçekleştirilmesi gerekir.

Kilidi açmak için: 1

Birlikte verilen anahtarı kullanarak kilitleme kancasını (A) açın ("Şekil 28")



2 Bu noktada otomasyonu manuel olarak istenilen konuma taşımak mümkündür.

Kilitlemek için kilitleme kancasını kapatın, anahtarı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.



#### **ELEKTRIK BAGLANTILARI**

#### ÖN KONTROLLER 41

 ${\sf f}$  Tüm elektrik bağlantıları, şebeke elektriği yokken ve acil durum güç kaynağı bağlantısı kesilmişken (eğer otomasyonda mevcutsa) yapılmalıdır.

#### **a** Bağlantı işlemleri yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Elektrik bağlantılarını yapmak için:
- 1 Birlikte verilen anahtarı kullanarak kilitleme kancasını (A) açın
- 2 Vidaları (B) sökün
- 3 Kapağı (C) çıkarın ("Şekil 30")



- Güç kablosunu hazırlanmış olan delikten geçirin (fazladan 20/30 cm 4 kablo bırakın) ve ilgili bağlantı ucuna (D) bağlayın
- Ürünle birlikte verilen kablo kelepçesini kullanarak kabloyu kılıf yük-5 sekliğinde sabitleyin
- Tüm bağlantı kablolarını çeşitli cihazlara, kabloları gerekenden 6 20+30 cm daha uzun bırakarak, takın. Kablo türleri için bakınız " Tablo 4" ve bağlantılar için bakınız "Şekil 33"
- Bir kablo bağı kullanarak dişli motora giren tüm kabloları toplayın ve 7 birleştirin ("Şekil 31")



#### **KONTROL PANELINI CIKARMA** 42

Elektrik bağlantıları kolay şekilde gerçekleştirilemiyorsa, kontrol paneli yerinden çıkarılabilir. 1

Kontrol panelini (A) bir elinizle sıkıca tutun

2

3

4

- Eğer varsa kabloları veya terminalleri çıkarın
- Plastik desteği (B) dikkatli bir biçimde aşağıya doğru bastırın ve kontrol panelini cikarın
- Kontrol paneli iki desteğe (C) bağlıdır ("Şekil 32")



#### 43 BAĞLANTI ŞEMASI VE AÇIKLAMASI

#### 431 BAĞLANTI ŞEMASI



#### 432 BAĞLANTI AÇIKLAMASI

	Table 5
ELEKTIRİK BAĞLANTILARI	
Terminaller	Açıklama
FLASH (out 10W – 24V ile sınırlıdır)	Bu çıkış varsayılan olarak bir <b>flaşör lambayı</b> kontrol etmek üzere programlanmıştır. Çıkış, tüm uyumlu arayüzler aracılığıyla programlanabilir (bkz. bölüm " <i>KUMANDA ÜNİTESİ PROGRAMLAMASI</i> "). Çıkış yapılandırma modları " <i>Tablo 42</i> "da listelenmiştir.
OGI (out 10W – 24V ile sınırlıdır)	Bu çıkış varsayılan olarak <b>Kapı Açık Işığını</b> kontrol etmek üzere programlanmıştır. Çıkış, ayrıca, kontrol paneli tuşları aracılığıyla da programlanabilir (" <i>KUMANDA ÜNİTESİ PROGRAMLAMASI</i> " bölümüne bakın). Çıkış yapılandırma modları " <i>Tablo 43</i> "da listelenmiştir.
BLUEBUS	Bu terminale uyumlu cihazlar bağlanabilir. Hepsi, hem elektrik güç kaynağının hem de iletişim sinyallerinin geçtiği yalnızca iki iletkenle paralel olarak bağlanır. BlueBUS ile ilgili diğer bilgiler " <b>BlueBUS sistemine bağlı cihazların adreslenmesi</b> " paragrafında yer almaktadır.
STOP	Devam eden hareketi engelleyen veya gerekirse durduran cihazlar için giriş. Girişte uygun önlemler alınarak "Normalde Kapalı" tip kontakların, "Normalde Açık" tip kontakların veya sabit dirençli veya optik tip cihazların bağlanması gerekir (" <b>STOP</b> girişi" paragrafına bakınız).
SbS	Adımlı Çalıştırma modunda hareketi kontrol eden cihazlar için giriş; "Normalde Açık" tip kontakların bağlanması gerekir.
РНОТО	Güvenlik donanımları girişi: "Normalde Kapalı" tip kontaklar bağlanabilir.
ANTENNA	Radyo alıcısı için anten bağlantı girişi; anten yanıp sönen ışığa entegredir, alternatif olarak harici bir anten kullanılabilir.

Table F

#### **a** Dikkat: 12 V yalnızca optik duyarlı kenar (OSE) (maks. 15 mA) için kullanılabilir

#### 433 KONTROL PANELİ DÜĞMELERİNİN KULLANIMI

Kontrol panelinde 4 düğme vardır: bunlar kontrol panelinin bulunduğu duruma göre farklı davranır.

#### PROGRAMLAMA İŞLEYİŞİ

#### 

- programlama menüsünü ileri kaydırır
- düzenlenmekte olan parametrenin değerini bir puan artırır
- B 🔵
- seçilen parametrenin konfigürasyonuna erişir
- seçilen parametrenin seçilen değerini onaylar
- C
- programlama menüsünü geri kaydırır
- düzenlenmekte olan parametrenin değerini bir puan azaltır

### D etkin değil

NORMAL ÇALIŞMA

#### 

bir açılma hareketini kumanda eder

#### B O

- devam eden hareketi durdurur
- motor durdurulduğunda yardımcı ışığı söndürür
- 3 saniye basılı tutulursa programlama menüsüne erişilir

#### C h

- bir kapanma hareketini kumanda eder

#### D

radyo kontrollerini hafızaya almayı veya silmeyi sağlar

#### 4 4 BLUEBUS SİSTEMİNE BAĞLI CİHAZLARIN ADRESLENMESİ

"BlueBUS" sistemi, uygun bağlantı köprüleri ile adresleme yoluyla fotosellerin kontrol paneli tarafından tanınmasına ve doğru algılama fonksiyonunun atanmasına olanak sağlar.

Adresleme işlemi hem TX hem de RX üzerinde (bağlantı köprülerini aynı şekilde yerleştirerek) aynı adrese sahip başka fotosel çifti olmadığından emin olarak gerçekleştirilmelidir.

Otomatik kayar kapı otomasyonunda fotoselleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi monte etmek mümkündür.

M Kurulum prosedürünün sonunda, veya fotosellerin veya diğer cihazların çıkarılmasının ardından, öğrenme prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekir ("Cihaz öğrenimi" paragrafına bakınız).



FOTOSELLERIN ADRESLERI	
Fotosel	Bağlantı köprülerinin konumu
PHOTO Kapanma müdahaleli harici fotosel h=50cm	
PHOTO II Kapanma müdahaleli harici fotosel h=100cm	••
PHOTO 1 Kapanma müdahaleli (hareketi durdurur ve tersine çevirir) dahili fotosel h = 50cm	
PHOTO 1 II Kapanma müdahaleli (hareketi durdurur ve tersine çevirir) dahili fotosel h = 100cm	
PHOTO 2 Açılma müdahaleli harici fotosel	
PHOTO 2 II Açılma müdahaleli dahili fotosel	
PHOTO 3 Tüm otomasyonu kapsayan tek fotosel. Hareketi engeller ve devreden çıkarıldığında otomasyonu yeniden açar	• • • •

#### PHOTO 3'ün PHOTO II ile birlikte kurulumu, fotoseli (TX-RX) oluşturan elemanların konumunun, fotosel kullanım kılavuzunda verilen uyarıya uygun olmasını gerektirir.

#### Tablo 6 | 4 4 1 FT210B FOTOSENSÖR

FT210B fotosensörü, tek bir cihazda bir kuvvet sınırlama sistemini (EN12453 standardına göre C tipi) ve TX vericisi ile RX alıcısı (EN12453 standardına göre D tipi) arasındaki optik eksende mevcut engelleri algılayan bir varlık dedektörünü birleştirir. . FT210B fotosensöründe, hassas kenarın durumuna ilişkin sinyaller fotosel ışını üzerinden gönderilerek 2 sistem tek bir cihazda birleştirilir. Mobil kapının üzerine yerleştirilen verici kısım pillerle çalışır ve böylece göze hoş görünmeyen bağlantı sistemleri ortadan kaldırılmış olur; özel devreler, pil tüketimini azaltarak 15 yıla kadar kullanım ömrü sağlar (ürün talimatlarındaki tahmin ayrıntılarına bakın).

Hassas bir kenarla (örnek TCB65) birleştirilmiş tek bir FT210B cihazı, her türlü "kullanım türü" ve "aktivasyon türü" için EN12453 standardının gerektirdiği "birincil kenar" güvenlik seviyesine ulaşmayı sağlar.

"Dirençli" hassas kenarlarla (8,2 k $\Omega$ ) birleştirilmiş FT210B fotosensörü, tek arızaya karşı güvenlidir (EN 13849-1'e göre kategori 3). Senkronize olmasa bile diğer dedektörlerle etkileşimi önleyen ve başka fotoseller eklemenizi sağlayan özel çarpışma önleme devresine sahiptir; örneğin, normalde yerden 1 m yüksekliğe ikinci bir fotoselin yerleştirildiği ağır araçların geçişi durumunda.

Bağlantı ve adresleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için FT210B kullanım kılavuzuna bakın.

# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

### a Geçerli nesilden veya biri geçerli nesilden ve biri önceki nesilden (Ocak 2019'dan önce değil) iki ürün ile uyumluluk garanti edilir.

Uygun şekilde programlanıp bağlanıldığında **ROBUS** "Slave" modunda çalışabilir; bu çalışma modu, karşılıklı 2 kanadın otomatikleştirilmesi gerekiyorsa ve kanatların hareketlerinin senkronize olmasını isteniyorsa kullanılır. Bu modda, bir **ROBUS** Master (ana) olarak görev yapar, yani hareketleri yönetir, ikincisi **ROBUS** ise Slave olarak çalışır, yani Master tarafından gönderilen komutları yerine getirir (varsayılan olarak tüm **ROBUS**'lar Master'dır).

ROBUS'ı Slave olarak yapılandırmak için birinci seviye fonksiyon "Slave Modu"nu etkinleştirmelisiniz (bkz. "Birinci seviye programlama prosedürü")

ROBUS Master ve ROBUS Slave arasındaki bağlantı BLUEBUS aracılığıyla gerçekleşir.

## a Bu durumda, resimde gösterildiği gibi iki ROBUS arasındaki bağlantıda kutuplara uyulmalıdır. ("Şekil 36"). (Diğer cihazlar kutupsuz olmaya devam eder)



#### 2 ROBUS'ı Master ve Slave modunda kurmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- 2 motorun mekanik montajını gerçekleştirin

Hangi motorun Master, hangisinin Slave olarak çalıştığı fark etmez; seçim yaparken bağlantıların uygunluğunu ve Salve'deki Adımlı çalışma komutunun yalnızca Slave kapısının tamamen açılmasına izin verdiği değerlendirilmelidir

Önsöz: Slave (S) ve Master (M) komple silme.

- 1 (S) Açma hareketinin yönünü seçin (yön seçiciyi kullanarak);
- 2 (S) Slave otomasyonda, cihazları öğrenme ve kapı kanadı uzunluğunu öğrenme prosedürünü gerçekleştirin ("Cihaz öğrenimi" ve "Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme" paragraflarına bakınız) Yön tersine çevrilirse 1. maddeyi tekrarlayın.
- 3 (S) Slave otomasyonda "Slave Modu" fonksiyonunu programlayın (slave modu = on bakınız "Birinci seviye programlama prosedürü".)
- 4 (S+M) İki otomasyonu şemaya uygun olarak bağlayın "Şekil a28fe501-89c2-4bde-809e-6e9e652fb6a3"
- 5 (M) Açma hareketinin yönünü seçin (yön seçiciyi kullanarak);
- 6 (M) Master otomasyonda, cihazları öğrenme ve kapı kanadı uzunluğunu öğrenme prosedürünü gerçekleştirin ("Cihaz öğrenimi" ve "Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme" paragraflarına bakınız)

Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme prosedürü sırasında, Slave otomasyonu da hareket edecektir.

Yön tersine çevrilirse 5. maddeyi tekrarlayın.



a Slave modunda önceki nesil ürünler (RBA3) ile, iki motor arasındaki Bluebus bağlantı kablolarının ters çevrilmesi gerekir.



#### a 2 ROBUS bağlantısında Master-Slave modunda aşağıdakilere dikkat edin:

- Radyo alıcısı dahil tüm cihazlar Master ROBUS'a bağlı olmalıdır
- Tampon batarya kullanılması halinde her iki motorun da kendi pili bulunmalıdır
- "Tablo 7" içinde listelenenler dışında, Slave ROBUS üzerindeki tüm programlar göz ardı edilir (Master ROBUS programlamaları geçerli olur).

Tablo 7

PROGRAMLAMALAR				
Birinci seviye fonksiyonlar (ON – OFF fonksiyonlar)	İkinci seviye fonksiyonlar (ayarlanabilir parametreler)			
Stand-by	Motor Hızı			
Hızlı başlatma	OGI çıkışı			
Slave Modu	Motor Kuvveti			
	Hata listesi			
Slave'e aşağıdakiler bağlanabilir:				
kendisine ait bir Flaşör lamba (Flash)				
kendisine ait bir Kapı Açık ikaz lambası (OGI)				
• kendi hassas kenarı (Stop)				
<ul> <li>sadece Slave kanadın açılışını kumanda eden kendisine ai bir kumanda cihazı (Sbs)</li> </ul>				

Slave'de Photo girişi kullanılmaz. Otomatik kapanma, fotoselden sonra kapanma, her zaman kapanma ve ön yanıp sönme parametreleri devre dışı bırakılır. Ayrıca dahili radyo engellenir.

#### 5 SON DENETLEMELER VE BAŞLATMA

#### 51 GÜÇ BAĞLANTISI

- a Elektrik bağlantısı uzman, kalifiye personel tarafından, gerekli şartlara sahip, kanun, kural ve yönetmeliklere tam uygun olarak yapılmalıdır.
- Ürüne güç verilir verilmez bazı basit kontrollerin yapılması tavsiye edilir:
- 1 BlueBUS LED'inin saniyede bir yanıp sönme frekansıyla düzenli olarak yanıp söndüğünü kontrol edin.
- 2 fotosellerdeki (hem TX hem de RX'te) LED'lerin de yanıp söndüğünü kontrol edin; yanıp sönme türü önemli değildir, diğer faktörlere bağlıdır.
- 3 FLASH çıkışına bağlı flaşör lambasının ve durum ışığının kapalı olduğunu kontrol edin.
- 4 Photo NC LED'inin açık olduğunu kontrol edin.
- 5 aydınlatma ışığının sönük olduğunu kontrol edin. (Mevcut olduğu durumda)



Bütün bunlar gerçekleşmezse, kontrol paneline giden gücün derhal kapatılması ve elektrik bağlantılarının daha dikkatli kontrol edilmesi gerekir. Hata arama ve teşhisi ile ilgili diğer yararlı bilgiler "**Sorunları giderme**" (sayfa "38") paragrafında mevcuttur.

## door.com

#### 52 CİHAZ ÖĞRENİMİ

Güç kaynağını bağladıktan sonra kontrol panelinin "BlueBUS" ve "STOP" girişlerine bağlı cihazları ve ayrıca seçicide ayarlanan motorun dönüş yönünü tanıması gerekir. Bu prosedür aynı zamanda kontrol paneline bağlı giriş ve çıkış genişletme kartını da tanır ve hafızaya alır. Bu fazdan önce "L1" ve "L2" ledleri cihaz öğrenimi prosedürünün gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek için yanıp söner.

## M Öğrenim fazı, kontrol paneline hiçbir cihaz bağlı olmasa bile uygulanmalıdır.

Bunun için:

tun

- 2 "L1" ve "L2" led'leri hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladığı zaman (yaklaşık 3 saniye sonra) düğmeleri bırakın
- 3 kontrol panelinin cihaz öğrenimi fazını tamamlaması için birkaç saniye bekleyin
- 4 bu fazın sonunda "Stop" led'i yanmalı ve "L1" ve "L2" led'leri sönmelidir. İlk kurulumda, "L3" ve "L4" LED'leri yanıp sönmeye başlayacaktır.



Bağlı cihazların öğrenme aşaması, örneğin bir cihazın eklenmesi veya çıkarılması gerekirse, kurulumdan sonra da herhangi bir zamanda yeniden yapılabilir.

Motorun yönünün tersine çevrilmesi gerekiyorsa cihazların tekrar aranması gerekir.

#### 53 KAPI KANADI UZUNLUĞUNU ÖĞRENME

#### 531 ÖN KONTROLLER

Cihazları öğrendikten sonra "L3" ve "L4" LED'leri yanıp sönmeye başlar; bu, kontrol panelinin kanadın uzunluğunu (kapanma limit anahtarından açılma limit anahtarına kadar olan mesafe) tanımasının gerekli olduğu anlamına gelir; bu ölçüm yavaşlama noktalarının ve kısmi açılma noktasının hesaplanması için gereklidir.

Devam etmeden önce otomasyonun kilidinin açık olduğundan emin olun. Aksi takdirde, motorun kilidini açın, otomasyonu manuel olarak kapatın (" *Dişli motorun kilidini manuel olarak açma ve kilitleme*" paragrafına bakın)

Otomasyon kapalıyken üç durum ortaya çıkabilir:

- durum LED'i (L) sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor (doğru durum). Motor kapanma limit anahtarını doğru bir şekilde algıladı
- durum LED'i (L) yeşil yanıyor (motor konum seçicisi tersine çevrilmeli).
   Konumun doğru olduğunu teyit edin ("Şekil 26 ve 27").
- durum LED'i (L) sönük. Limit anahtarının doğru konumlandırıldığını kontrol edin ("Şekil 19 ve 20").

#### Durum LED'i (L) sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor



Motorun kilidi açıkken kapıyı açık konuma getirin. Bu durumda durum LED'i (L) yeşil renkte yanmalıdır. Kapıyı kapatın ve motoru tekrar bloke edin.



#### Durum LED'i (L) yeşil renkte yanıyor

*Dişli motorun kurulumu* paragrafında belirtilenleri takip ederek motor konum seçicinin doğru konumunu kontrol edin ("*Şekil 26* ve 27").

# JOOR ili Servisi door.com

#### 532 KAPI KANADI UZUNLUĞU ÖĞRENME İŞLEMLERİ

Devam etmeden önce kapı kanadının yarıya kadar konumlandırıldığından (ne tamamen kapalı ne de açık) emin olun. Aksi halde motorun kilidini açın, kapıyı hareket ettirin ve motoru tekrar kilitleyin.

- 🥣 ve 📭 tuşlarını basılı tutun
- Hareket başladığında tuşları bırakın (yaklaşık 3 saniye sonra)
- Yapılan hareketin kapanma olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde *g* tuşuna basın ve "Şekil 19, 20, 21, 22, 26 ve 27'de açıklanan prosedürleri daha dikkatli bir şekilde kontrol edin
- Kapanma limit anahtarına ulaşılana kadar kontrol panelinin kapanma hareketini tamamlamasını bekleyin; hemen ardından açılma limit anahtarına ulaşılana kadar açılma hareketi başlar
- Kontrol panelinin açılma hareketini tamamlamasını bekleyin
- Kontrol panelinin son kapanma hareketini tamamlamasını bekleyin.



Bu prosedür, açma ve kapama pozisyonlarının hızlı bir şekilde programlanmasına olanak tanır ve kontrol panelinin daha sonra "myNice Pro" Uygulaması ve uyumlu arayüzler aracılığıyla değiştirilebilecek ara pozisyonları otomatik olarak hesaplamasına olanak tanır.

# Nice Yetk www.pole

Prosedür başarıyla tamamlanırsa "L3" ve "L4" LED'leri söner.



M Dikkat! Pozisyonları programlama prosedürü (kontrol paneli tuşları ile gerçekleştirilir) otomatiktir. Eğer kesintiye uğrarsa, prosedürün en baştan tekrarlanması gerekir.

#### 54 OTOMASYONUN HAREKETININ KONTROL EDILMESI

Kanadın uzunluğunu öğrendikten sonra otomasyonun doğru hareketini kontrol etmek için bazı hareketlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir



- "Aç" hareket komutunu vermek için F tuşuna basın; otomasyonun hızda değişiklik olmadan düzenli olarak açıldığını kontrol edin; sadece kapı, açılma limit anahtarından 70 ila 50 cm uzakta olduğunda, limit anahtarının müdahalesi nedeniyle, mekanik açılma durdurucusundan 2÷3 cm uzakta yavaşlayıp durması gerekecektir
- "Kapat" hareket komutunu vermek için h tuşuna basın; otomasyonun hızda değişiklik olmadan düzenli olarak kapandığını kontrol edin; sadece kapı, kapanma limit anahtarından 70 ila 50 cm uzakta olduğunda, limit anahtarının müdahalesi nedeniyle, mekanik açılma durdurucusundan 2÷3 cm uzakta yavaşlayıp durması gerekecektir
- Hareket sırasında, flaşör lambanın 0,5 saniye açık ve 0,5 saniye kapalı aralıklarla yanıp söndüğünü kontrol edin. Varsa, OGI terminaline bağlı gösterge ışığının yanıp sönmelerini de kontrol edin: açılırken yavaş yanıp sönüyor, kapanırken hızlı yanıp sönüyor
- Montaj ve ayar kusurlarını veya daha fazla sürtünmeye sahip noktalar gibi diğer anormallikleri vurgulamak amacıyla çeşitli açma ve kapatma hareketlleri gerçekleştirin
- Otomasyon hareketinin ani hızlanması veya yavaşlaması sırasında bile ROBUS dişli motorunun, kremayer dişlisinin ve limit anahtarı braketlerinin sabitleme düzeneklerinin sağlam, stabil ve yeterince dirençli olduğunu kontrol edin

## Nice Yetk www.pole

#### 5 5 MOTOR DÖNÜŞ YÖNÜNÜN TERSİNE ÇEVRİLMESİ

Dönme yönünü değiştirmek için seçici düğmeyi (**A**) istediğiniz yöne konumlandırın ve bluebus cihazlarını aramaya başlayın (bkz. bölüm "*Cihaz öğrenimi*" sayfa 21).

Ayrıca pozisyon öğrenme prosedürünün tekrarlanması da gereklidir (bakınız bölüm "*Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme*" sayfa 21).



Seçici düğme Şekil 46 'deki gibi konumlandırıldığında (varsayılan ayar, standart kurulum), otomasyonun motor yönünde hareket ettirilmesiyle otomasyon açılır.



Seçici düğme **Şekil 47** 'deki gibi konumlandırıldığında otomasyonun motor yönünün zıt yönünde hareket ettirilmesiyle otomasyon açılır.



M Cihaz öğrenimi prosedürü başlatılana kadar yön değişikliği dikkate alınmaz (bakınız bölüm "Cihaz öğrenimi" sayfa 21 ve bölüm "Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme" sayfa 21).

#### 6 TEST ETME VE DEVREYE ALMA

Bu aşamalar, maksimum sistem güvenliğini sağlamak amacıyla otomasyon kurulumunun en önemli aşamalarıdır. Test ayrıca otomasyon cihazlarının periyodik bir kontrolü olarak da yapılabilir.

M Otomasyon testi ve devreye alınma işlemleri, mevcut risklere göre uyumlaştırılmış çözümleri kontrol etmek amacıyla yapılan testlere ve kapılar için otomasyon sistemlerinin kontrolü için test yöntemlerini belirleyen EN 12453 standardının tüm gereksinimleri de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, standart ve düzenlemelere uymakla sorumlu olan uzman ve kalifiyeli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ek cihazların hem işlevsellik hem de kontrol paneli ile doğru etkileşimi açısından özel bir teste tabi tutulması gerekir. Bu nedenşe bireysel cihazların kullanım kılavuzlarına bakınız.

#### 61 TEST

Test ayrıca otomasyon cihazlarının periyodik bir kontrolü olarak da yapılabilir. Otomasyonun her bir bileşeni (hassas kenarlar, fotoseller, acil durdurma vb.) belirli bir test aşaması gerektirir; bu cihazlar için ilgili kullanım kılavuzlarında belirtilen prosedürleri uygulayın.

Test prosedürünü gerçekleştirmek için:

- "GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLERİ" bölümünde (sayfa 3) öngörülen her şeye kesinlikle uyulduğunu kontrol edin
- 2 "Dişli motorun kilidini manuel olarak açma ve kilitleme" bölümünde belirtildiği şekilde dişli motorunun kilidini açın (sayfa 14) ("Şekil 85 ve 86")
- 3 "Tablo 1"da belirtilen kullanım limitleri tarafından öngörülen değeri aşmayan bir kuvvetle otomasyonu açma ve kapama sırasında manuel olarak hareket ettirmenin mümkün olup olmadığını kontrol edin.
   4 disli motorun kilitlenmesi
- 4 dişli motorun kilitlenmesi
- 5 kumanda cihazlarını (seçici düğme, radyo vericisi vb.) kullanarak, kapının açılması, kapanması ve durdurulması ile ilgili testler gerçekleştirerek hareketin öngörülen şekilde gerçekleştiğinden emin olun. Kapının kayabilirliğini değerlendirmek ve herhangi bir montaj ve ayar kusurunun yanı sıra belirli sürtünme noktalarının varlığını tespit etmek için birkaç testin yapılması tavsiye edilir
- 6 Fotosellerin çalışmasını ve özellikle diğer cihazlarla etkileşimin olup olmadığını kontrol etmek için, optik eksen üzerinden önce "TX"in, ardından ""RX""in yanından 5 cm çapında ve 30 cm uzunluğunda bir silindir geçirin ve son olarak ikisinin ortasında bulunun ve her durumda cihazın aktif durumdan alarm durumuna geçerek veya tam tersi duruma geçerek müdahale ettiğini ve buna bağlı olarak kontrol panelinde beklenen eyleme neden olduğunu doğrulayın; örnek: kapanma hareketinde hareketin tersine dönmesine neden olur.
- 7 sistemde bulunan tüm güvenlik donanımlarının (fotoseller, hassas kenarlar vb.) doğru çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol edin. Bir cihaz müdahalesi durumunda, kontrol panelindeki "BlueBus" LED'i, tanımanın gerçekleştiği onayı olarak iki kez daha hızlı yanıp söner
- 8 kanatların hareketinden kaynaklanan tehlikeli durumlar, darbe kuvveti sınırlandırılarak korunmuşsa, kuvvet ölçümü EN 12453 standardı hükümlerine göre yapılmalıdır ve gerekirse, eğer "motor kuvveti" kontrolü darbe kuvvetini azaltmak için sisteme yardım olarak kullanılıyorsa, en iyi sonuçları veren ayarı bulmaya çalışın.

#### 62 DEVREYE ALMA

- a Devreye alma aşaması ancak tüm test aşamalarının olumlu sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilebilir.
- a Otomasyonu devreye almadan önce, sahibini tehlikeler ve hala mevcut olan kalan riskler konusunda yeterince bilgilendirin.

#### A Kısmen devreye alma veya "geçici" durumlarda yasaktır.

Devreye almak için:

- 1 aşağıdaki belgeleri içermesi gereken, otomasyonun teknik dosyasını oluşturun: otomasyonun genel çizimi, yapılan elektrik bağlantılarının şeması, mevcut risklerin analizi ve bunlar için benimsenen çözümler, kullanılan tüm cihazların imalatçı tarafından hazırlanmış uygunluk beyanı ve kurulumcu tarafından hazırlanan uygunluk beyanı
- 2 kapının yakınına, açma işlemlerini ve manuel hareketleri açıklayan kalıcı bir levha veya etiket yerleştirin
- 3 en azından aşağıdaki bilgileri içeren bir etiketi kapının üzerine yerleştirin: otomasyon türü, üreticinin adı ve adresi ("devreye alma"dan sorumlu taraf), seri numarası, yapım yılı ve "CE" işareti
- 4 otomasyon uygunluk beyanını doldurup otomasyon sahibine teslim edin
- 5 otomasyonun "Kullanım Kılavuzunu" doldurup otomasyon sahibine teslim edin
- 6 tüm otomasyon cihazlarının bakım gereksinimlerini içeren "Bakım Planı"nı doldurup otomasyon sahibine teslim edin.
- Bahsedilen tüm belgeler için, Nice teknik yardım hizmeti aracılığıyla kullanma talimatları ve kılavuzlar sunmaktadır.

# ili Servisi door.com

#### 71 RADYO PROGRAMLAMA AÇIKLAMASI

Programlama prosedürlerini gerçekleştirirken, kontrol panelindeki radyo düğmesini (**A**) ve **R** LED'ini (**B**) tanımlamak için "**Şekil 48**"e bakın.



#### 7.1.1.1 STANDARD hafızaya alma (Mod 1: tüm tuşlar)

Bu tür prosedürler, verici üzerindeki **tüm tuşların** uygulanması sırasında aynı anda hafızaya alınmasına olanak tanır. Sistem, aşağıdaki şemaya göre, her tuşu önceden belirlenmiş bir komutla otomatik olarak eşleştirir:

	Table	) 8		
VERICI FONKSIYONLARI KOMBINASYONU				
Komut	Tuş			
Adımlı çalışma	Tuş 1'e eşleştirilecek			
Kısmen açılır	Tuş 2'e eşleştirilecek			
AÇ	Tuş 3'e eşleştirilecek			
KAPAT	Tuş 4'e eşleştirilecek			

#### 7.1.1.2 ÖZELLEŞTİRİLMİŞ hafızaya alma (Mod 2: tek bir tuş)

Bu tür prosedürler, yürütülmeleri sırasında vericide bulunan düğmeler arasından **tek bir tuşu** hafızaya almaya olanak tanır. Birleştirilecek düğme ve komutun seçimi, otomasyonun ihtiyaçlarına göre kurulumcu tarafından yapılır. Bu modda kullanılabilen komutlar "**Tablo 9**"da bulunan komutlardır.

GENİŞI	GENIŞLETİLMİŞ II MODDA OXI / OXIBD / OXIFM / OXIT / OXITFM				
No	Komut	Açıklama			
1	Adımlı çalışma	"SbS" komutu (Adımlı)			
2	Kısmen açılma 1	"Kısmen açılma 1" komutu			
3	Aç	"Aç" komutu			
4	Kapat	"Kapat" komutu			
5	Stop	Hareketi durdurur			
6	Site modunda Adımlı çalışma	Site modunda komut			
7	Yüksek öncelikli Adımlı çalışma	Ayrıca engellenen otomasyon veya aktif komutlarla da kumanda eder			
8	Kısmen aç 2	Kısmen aç (otomasyonun Kısmen Açılma 2 ile programlanan seviyeye kadar açılması)			
9	Kısmen aç 3	Kısmen aç (otomasyonun Kısmi Açılma 3 ile programlanan seviyeye kadar açılması)			
10	Otomasyonu Açar ve Kilitler	Açılma hareketini başlatır ve bu hareketin sonunda otomasyon bloke olur; kontrol paneli "Yüksek öncelikli Adımlı çalışma", "Kilidi aç", "Kilidi aç ve kapat" ve "Kilidi aç ve aç" dışında başka komutları kabul etmez			
11	Otomasyonu Kapat ve Kilitle	Kapanma hareketini başlatır ve bu hareketin sonunda otomasyon bloke olur; kontrol paneli "Yüksek öncelikli Adımlı çalışma", "Kilidi aç", "Kilidi aç ve kapat" ve "Kilidi aç ve aç" dışında başka komutları kabul etmez			
12	Otomasyonu kilitle	Hareketi durdurur ve otomasyonu bloke eder; kontrol paneli "Yüksek öncelikli Adımlı çalışma", "Kilidi aç", "Kilidi aç ve kapat" ve "Kilidi aç ve aç" dışında başka komutları kabul etmez			
13	Otomasyon kilidini aç	Otomasyonun kilidini açar ve normal çalışmayı tekrar etkin duruma getirir			
14	On Timer Aydınlatma İşığı	Aydınlatma ışığı çıkışı, zamanlanmış kapanma ile açılır			
15	On-Off Avdınlatma İsığı	Adımlı modda Yardmcı ışık çıkışı açılır ve kapanır			

#### a Prosedürlerin gerçekleştirilmesi gereken bir süre sınırı vardır. Başlamadan önce tüm sürecin okunması ve anlaşılması gerekir.

Dahili radyo modülüyle çeşitli programlama/silme prosedürlerinde kullanılan semboller "*Tablo 10*"de listelenmiştir.

#### 711 VERİCİ TUŞLARINI HAFIZAYA ALMA MODU

Radyo kontrollerinin hafızaya alınması 2 şekilde yapılabilir: "standart" modda (veya Mod 1) ve "özelleştirilmiş" modda (veya Mod 2).



Tablo 9

**a** DİKKAT = Çıkarılabilir radyo alıcılarına bağlı işlevlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.niceforyou.com web sitesine bakın.

	Tablo 10
KILAVUZDA KULLANILAN SEMBOLLER LEJANTI Acıklama	Sembol
"R" LEDsabit olarak yanar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
"R" LED yavaş bir şekilde yanıp söner	
"R" LED hızlı bir şekilde yanıp söner	文
"R" LED sönük	
Güç kaynağını kesin / Güç kaynağını açın (F2 sigortasını ve varsa pil grubunu çıkarın)	OFF ON
Bekleyin	Č
5 saniye içinde işlemi gerçekleştirin	>5 san. <
Kontrol panelinde radyo düğmesini basılı tutun	
Kontrol panelinde radyo düğmesine basın ve bırakın	
Kontrol panelinde radyo düğmesini bırakın	Lrr,
İstediğiniz verici düğmesine basın ve bırakın	
İstediğiniz verici düğmesini basılı tutun	
İstediğiniz verici düğmesini bırakın	
"R" LED'inin ne zaman sinyal yaydığını gözlemleyin	(2)

## www.poledoor.com

#### 7 2 VERİCİ KODLAMASI KONTROLÜ

Alıcıda kayıtlı olan vericilerin hangi kodlamaya ait olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ilerleyin:

		Tablo 11
HALİHAZIRDA HAFIZAYA ALINMIŞ VERİCİLER TARAFINDAN BENİMSENEN KODLAMA TİPİNİN DOĞRULANMASI	Combollon	
Açıklama	Semboller	
Kontrol paneline giden güç kaynağını kesin ve ardından gücü geri yükleyin. Sonraki yanıp sönme sayısını sayın:	OFF ON	
2 yeşil yanıp sönme = O-Code kodlamasıyla hafızaya alınan vericiler		X 2
2 yeşil ve 1 turuncu yanıp sönme = O-Code + BD kodlaması ile hafızaya alınan vericiler		X 2+1
5 yeşil yanıp sönme = hiçbir verici hafızaya alınmadı		X 5
5 yeşil ve 1 turuncu yanıp sönme = BD teknolojisi ile hafızaya alınan vericiler		X 5+1

#### 73 BİR RADYO KONTROLÜNÜN HAFIZAYA ALINMASI

#### 731 "MOD 1"DE HAFIZAYA ALMA

"Tablo 12" bölümünde belirtilen prosedürün yürütülmesi sırasında alıcı, verici üzerindeki tüm tuşları ezberler ve alıcının 1. komutunu otomatik olarak 1. düğmeye, 2. komutunu 2. düğmeye, ve böyle devam ederek atar.

Gerçekleştirilen depolama, tek bir hafıza yerini işgal edecek ve her bir tuşa ilişkin komut, otomasyon kontrol panelinde mevcut olan "Komut listesi"ne bağlı olacaktır.

	Tablo 12
MOD 1'DE HAFIZAYA ALMA	
Açıklama	Semboller
Kontrol panelinde "Radyo" tuşunu basılı tutun ve "R" LED'inin yeşil renkte yanmasını bekleyin. "Radyo" tuşunu bırakın	
Hafızaya alınacak verici üzerinde	
Tek yönlüyse, herhangi bir düğmeyi 10 saniye içinde basılı tutun ve kontrol panelindeki "R" LED'i beklenen 3 yeşil yanıp sönmeden ilkini gerçekleştirdikten sonra bırakın (hafızaya alma doğru şekilde gerçekleşti). (*1)	
İki yönlüyse herhangi bir tuşa basın ve hemen bırakın; kontrol panelindeki "R" LED'i 3 kez yeşil renkte yanıp söner (hafızaya alma doğru şekilde gerçekleşti). (*1)	

(\*1) - Hafızaya alınacak başka vericiler varsa, ilk 10'u takip eden 15 saniye içinde vericideki sırayı tekrarlayın. Bu süre dolduğunda işlem otomatik olarak sona erer.

a İşlemi anında durdurmak istiyorsanız (örneğin daha fazla radyo kumandasını hafızaya almaktan kaçınmak için), "Radyo R" tuşuna bir kez basın.

#### 732 "MOD 2"DE HAFIZAYA ALMA

MOD 2'DE (VE GENİŞLETİLMİŞ MOD 2'DE) HAFIZAYA ALM

"Tablo 9" içinde listelenenlerden hafızaya almak iste

Seçilen komutu tanımlayan (n) rakamına eşit sayıda '

"Tablo 13" de belirtilen prosedürün yürütülmesi sırasında alıcı vericide bulunan düğmelerden yalnızca birini hafızaya alır ve kurulumu yapan kişi tarafından seçilen işlevselliği atar.

Daha fazla tuşu hafızaya almak için, hafızaya alınacak her tuş için prosedürü baştan tekrarlamak gerekir.

Gerçekleştirilen hafızaya alma, tek bir hafıza yerini kaplayacaktır ve hafızaya alınan düğmenin komutu, kurulumcu tarafından otomasyon kontrol panelinin "Komutlar listesi"nde seçilen komut olacaktır (bakınız "**Tablo 9**").

	I abio 13
	Semboller
liğiniz komutu seçin ve tanımlayıcı	
Radyo" tuşuna basıp bırakın. "R" LED'i	

T-1.1- 44

#### Hafızaya alınacak verici üzerinde

numarayı (n) not edin.

aynı sayıda yanıp söner.

Açıklama

Tek yönlü ise, hafızaya almak istediğiniz düğmeyi 10 saniye içerisinde basılı tutun ve kontrol paneli üzerindeki "R" LED'i öngörülen 3 yeşil yanıp sönmeden ilkini gerçekleştirdikten sonra bırakın (hafızaya alma doğru şekilde gerçekleşti). (*2)	
İki yönlü ise hafızaya alınmasını istediğiniz tuşa 10 saniye içinde basıp hemen bırakın; kontrol panelindeki "R" LED'i 3 kez yeşil renkte yanıp söner (hafızaya alma doğru şekilde gerçekleşti). (*2)	

(\*2) - Aynı komutun hafızaya alınması gereken başka vericiler varsa, ilk 10'u takip eden 15 saniye içinde diğer her diğer vericinin düğmesinde bu adımları tekrarlayın. Bu süre dolduğunda işlem otomatik olarak sona erer.

#### a Dikkat! Öğrenim prosedürünü anında durdurmak mümkün değildir. Gerekirse (örneğin istem dışı kombinasyonları önlemek için) F2 güç sigortasının bağlantısını kesin, 30 saniye bekleyin ve tekrar takın.

#### 7 3 3 "ALICININ YANINDA" YENİ BİR VERİCİNİN HAFIZAYA ALINMASI.

#### a Dikkat! Sadece tek yönlü vericiler için.

"Tablo 14" bölümünde belirtilen prosedürün uygulanması sırasında yeni bir verici, halihazırda kontrol panelinde kayıtlı olan bir vericiyle aynı radyo ayarlarını alır.

Prosedür, kontrol panelindeki "Radyo" düğmesine doğrudan müdahale edilmesini gerektirmez, ancak vericinin, alıcının alım aralığında bulunmasını gerektirir.

Alıcının "**"Kontrol paneline yakınlık" prosedürü ile ve/veya "etkinleştirme kodu" aracılığıyla gerçekleştirilen hafızaya alma işlemlerinin engellenmesi (veya serbest bırakılması)**" paragrafında anlatıldığı gibi işlevleri engellenerek "alıcının yakınında" hafızaya alınması önlenebilir.

	l abio 14
"ALICININ YAKININDA" YENİ BİR VERİCİNİN HAFIZAYA ALINMASI	
Açıklama	Semboller
Yeni verici üzerinde hafızaya almak istediğiniz düğmeyi basılı tutun. 7 saniye boyunca bekleyin ve ardından bırakın.	x 7 sec.
Zaten hafızaya alınmış olan verici üzerinde kopyalamak istediğiniz hafızaya alınmış olan düğmeye 3 kez yavaş bir şekilde basın ve tekrar bırakın.	
Yeni verici üzerinde prosedürün başında basılan aynı düğmeye 1 kez basın ve bırakın.	

(\*2) - Aynı komutun hafızaya alınması gereken başka vericiler varsa, ilk 10'u takip eden 15 saniye içinde diğer her diğer vericinin düğmesinde bu adımları tekrarlayın. Bu süre dolduğunda işlem otomatik olarak sona erer.

#### 7 3 4 ALICIDA ÖNCEDEN HAFIZAYA ALINMIŞ ESKİ BİR VERİCİNİN "ETKİNLEŞTİRME KODUNU" KULLANARAK YENİ BİR VERİCİNİN HAFIZAYA ALINMASI

#### a Dikkat! Yalnızca "O-Code" ve "BD" kodlamalı vericiler için

O-Code ve BD kodlamalı vericilerin hafızasında, yeni bir vericinin alıcıda hafızaya alınmasını etkinleştirmenin mümkün olduğu bir "etkinleştirme kodu" (sır) bulunur.

Bu etkinleştirmeyi gerçekleştirmek için, vericinin kullanma talimatları kılavuzunu okuyun ve yenisini hafızaya almak istediğiniz alıcıda önceden hafızaya alınmış olan eski bir vericiyi edinin.

#### a Etkinleştirme kodunun aktarımı yalnızca iki özdeş verici arasında ve aynı radyo kodlamasıyla gerçekleştirilebilir.

Daha sonra, yeni etkinleştirilen verici kullanıldığında, komutu, kimlik kodunu ve alınan "etkinleştirme kodunu" (ilk 20 iletimde) alıcıya gönderecektir. Bu noktada alıcı, eski vericinin etkinleştirme kodunu tanıyacak ve yeni vericinin kimlik kodunu otomatik olarak hafızaya alacaktır.

Vericilerin "etkinleştirme kodu" aracılığıyla istenmeyen şekilde hafızaya alınması, alıcının işlevselliğinin engellenmesiyle önlenebilir (bkz. paragraf "**Kontrol** paneline yakınlık" prosedürü ile ve/veya "etkinleştirme kodu" aracılığıyla gerçekleştirilen hafızaya alma işlemlerinin engellenmesi (veya serbest bırakılması)").

#### 74 RADYO KUMANDASININ SILINMESI

#### 741 BİR DÜĞME İLE İLİŞKİLİ TEK BİR KOMUTUN ALICININ HAFIZASINDAN SİLİNMESİ

"Tablo 15"de belirtilen prosedürü gerçekleştirirken, bir düğme ilişkili komutun kaydedilmesini iptal etmek mümkündür

## a Dikkat! Verici "Mod 1"de hafızaya alınmışsa (bkz. paragraf "*Mod 1"de hafızaya alma*"), prosedür sırasında vericinin tamamı, yani radyo kumandasındaki tüm düğmeler silinir.

	l ablo 15
TEK BİR KOMUTUN ALICININ HAFIZASINDAN SİLİNMESİ	
Açıklama	Semboller
Kontrol panelinde "Radyo" tuşunu basılı tutun ve "R" LED'inin yeşil renkte yanmasını ve sönmesini bekleyin. "Radyo" tuşunu bırakın	
Silinecek verici üzerinde	
Tek yönlü ise, silmek istediğiniz düğmeyi (*4) basılı tutun ve kontrol paneli üzerindeki "R" LED'i öngörülen 5 hızlı yeşil yanıp sönmeden ilkini gerçekleştirdikten sonra bırakın (silme doğru şekilde gerçekleşti).	
İki yönlü ise silmek istediğiniz tuşa (*4) basın ve bırakın; kontrol panelindeki "R" LED'i 5 kez yeşil renkte yanıp söner (silme doğru şekilde gerçekleşti).	

(\*4) - Verici "Mod 1"de (bkz. ""Mod 1"de hafizaya alma") hafizaya alınmışsa herhangi bir tuşa basılabilir. Verici "Mod 2"de hafizaya alınmışsa (bkz. " "Mod 2"de hafizaya alma") silmek istediğiniz hafizaya alınmış her düğme için tüm prosedür tekrarlanmalıdır.

#### 7 4 2 ALICININ HAFIZASINDAN SİLME (KOMPLE)

Tek yönlü sistemde kod silme işlemleri yalnızca alıcıyı ilgilendirir. Ancak iki yönlü bir sistemde radyo kumandasındaki ilişkilendirmenin de silinmesi gerekli olacaktır.

Bu prosedürü gerçekleştirmek için ilgili vericinin kullanım kılavuzuna bakın.

	Tablo 16
ALICININ HAFIZASININ KOMPLE SİLİNMESİ.	
Açıklama	Semboller
Kontrol panelinde "Radyo" tuşunu basılı tutun ve "R" LED'inin yeşil renkte yanmasını ve sönmesini bekleyin. Birkaç saniye sonra yanıp sönmeye başlar.	
Silme modu	
Alıcının hafızasını silmek için tam olarak 5. yanıp sönmede "Radyo" düğmesini bırakın.	
Kontrol panelindeki "R" LED'inin hızlı bir şekilde 5 kez yanıp sönmesini bekleyin. (Silme doğru şekilde gerçekleşti).	<b>東東東東</b>

## www.poledoor.com

#### 743 "KONTROL PANELİNE YAKINLIK" PROSEDÜRÜ İLE VE/VEYA "ETKİNLEŞTİRME KODU" ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFIZAYA ALMA İŞLEMLERİNİN ENGELLENMESİ (VEYA SERBEST BIRAKILMASI)

"Tablo 17"de belirtilen prosedürü kullanarak, "alıcının yakınında" prosedürünü (bkz. ""Alıcının yanında" yeni bir vericinin hafızaya alınması.") veya "etkinleştirme kodu" prosedürünü (bkz. "Alıcıda önceden hafızaya alınmış eski bir vericinin "etkinleştirme kodunu" kullanarak yeni bir vericinin hafızaya alınması") kullanmaya çalıştığınızda, alıcıda yeni vericilerin hafızaya alınmasını engellemek mümkündür

Tablo 17

Her iki prosedür için de fabrika ayarı "ON" (AÇIK)'tır. Prosedürü gerçekleştirmek için alıcıda önceden hafızaya alınmış bir vericinin olması gerekir.

"KONTROL PANELINE YAKINLIK" PROSEDURU ILE VE/VEYA "ETKINLEŞTIRME KODU" ARACILIĞIYLA GER ENGELLENMESİ (VEYA SERBEST BIRAKILMASI)	ÇEKLEŞTIRILEN HAFIZAYA ALMA IŞLEMLERININ
Açıklama	Semboller
F2 sigortasını ve pil grubunu çıkararak elektrik gücü kaynağının bağlantısını kesin. 10 saniye bekleyin.	OFF 10 s
"Radyo" düğmesini basılı tutun ve aynı zamanda güç kaynağını açın.	
"R" LED'i önce hafızadaki vericilere sinyal verir ve ardından kısa turuncu yanıp sönmeler yayar	③■
İkinci turuncu yanıp sönmenin tam sonunda "Radyo" düğmesini bırakın.	
"R" LED'inin durumuyla tanınabilecek aşağıdaki işlevlerden birini seçmek için 5 saniye içinde "Radyo" düğmesine art arda basıp bırakın:	< 5 san. >
Aktif engelleme yok = led SÖNÜK	
"Kontrol paneli yakınında" hafızaya alma engellemesi = led KIRMIZI renkte	
"Etkinleştirme kodu" ile hafızaya alma engellemesi = led YEŞİL renkte	
Her iki hafızanın da bloke edilmesi ("kontrol panelinin yakınında" ve "etkinleştirme koduyla") = Ied TURUNCU renkte	
Halihazırda alıcıda hafızaya alınmış olan bir vericide 5 saniye içinde, yeni seçilen işlevi kaydetmek için (hafızaya alınmış) bir düğmeye basıp bırakın	

# Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 8 KUMANDA UNITESI PROGRAMLAMASI

Kontrol panelinde 3 adet düğme bulunur: **F**, **ve** ve **h** ("**Şekil 50**") hem kontrol panelini kontrol etmek hem de mevcut fonksiyonları programlamak için kullanılabilir.



Mevcut programlanabilir fonksiyonlar **iki seviyede** düzenlenmiştir ve çalışma durumları kontrol panelinde bulunan sekiz LED "**L1 L8**" tarafından bildirilir (led yanıyor = fonksiyon aktif; led sönük = fonksiyon aktif değil).

#### 8 1 PROGRAMLAMA DÜĞMELERİNİN KULLANIMI

Düğme, otomasyonun açılmasını kumanda etmeyi; veya programlama noktasını yukarıya doğru hareket ettirmeyi sağlar.

Bir hareketi durdurmak için kullanılan düğme.

F

3 saniyeden fazla basıldığında programlama aşamasına geçmeyi sağlar.

Düğme, otomasyonun kapanışını kumanda etmeyi; veya programlama noktasını aşağıya doğru hareket ettirmeyi sağlar.

a Dikkat! Hareket sırasında, açılma veya kapanmadan bağımsız olarak, tüm düğmeler STOP işlevini yerine getirerek motorun hareket kursunu durdurur.

# www.poledoor.com

#### 8 2 BIRINCI SEVIYE PROGRAMLAMA (ON-OFF)

Birinci seviye fonksiyonların tümü fabrikada "**OFF**" (KAPALI) olarak programlanmıştır ve istenildiği zaman değiştirilebilir. Çeşitli fonksiyonları kontrol etmek için "*Tablo 18*" bölümüne bakın.

#### 8 2 1 BİRİNCİ SEVİYE PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ

M Programlama prosedürünün bir düğmeye basılması ile diğerine basılması arasında maksimum 20 saniyelik bir süre limiti vardır. Bu sürenin sonunda prosedür otomatik olarak sona erer ve o ana kadar yapılan değişiklikler hafızaya alınır.

Birinci seviye programlamasını gerçekleştirmek için:

- 1 "LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar g düğmesine basın ve basılı tutun
- 2 düğmesini bırakın
- 3 yanıp sönen LED'i değiştirilecek fonksiyonu temsil eden LED'e taşımak için f veya h düğmesine basın
- **4** fonksiyonun durumunu değiştirmek için **g** düğmesine basın ve hemen bırakın:
  - kısa süreli yanıp sönme = OFF
    - uzun yanıp sönme = ON
- 5 programlamadan çıkmak için, hiçbir tuşa basmadan, 20 saniye (maksimum süre) bekleyin.

#### Prosedürü gerçekleştirirken diğer fonksiyonları "ON" veya "OFF" olarak programlamak için, bu faz sırasında 2. ve 3. maddelerin tekrarlanması gerekir.

		Tablo 18
BIRINC	I SEVIYE FONKSIYONL	AR (ON – OFF)
LED	Fonksiyon	Açıklama
L1	Otomatik kapanış	Bu fonksiyon, programlanan duraklama süresinden sonra otomasyonun otomatik olarak kapanmasına olanak sağlar, Duraklatma Süresi varsayılan olarak 30 saniyeye ayarlanmıştır ancak 5, 15, 30, 45, 60, 80, 120 ve 180 saniye olarak değiştirilebilir. Eğer fonksiyon çalıştırılmazsa, çalışma "yarı otomatik" olarak gerçekleşir.
L2	Fotodan sonra kapat	Bu işlev, otomasyonu yalnızca geçiş için gereken süre boyunca açık tutmaya olanak tanır; "Photo" müdahalesi her zaman 5 saniyelik bir duraklama süresiyle (programlanan değerden bağımsız olarak) otomatik yeniden kapanmaya neden olur. Otomasyon her zaman tam açık konuma ulaşır (daha önce Photo devre dışı kalsa bile). Photo devre dışı kaldığında 5 saniyelik bir duraklamayla otomatik olarak yeniden kapanır.
L3	Her zaman kapat	Güç kaynağı geri geldiğinde otomasyonun açık olduğu algılandığında "Her Zaman Kapat" fonksiyonu devreye girerek kapanmaya neden olur. Güvenlik nedenleriyle harekette önce 5 saniyelik ön yanıp sönme yapılır. Güç kaynağı geri geldiğinde fonksiyon aktif değilse otomasyon durdurulmuş durumda kalacaktır
L4	Bekleme modu	Bu fonksiyon, tüketimi mümkün olduğu kadar azaltmaya olanak tanır ve özellikle tampon akü ile çalışırken kullanışlıdır. Bu fonksiyon aktifse hareketin bitiminden 1 dakika sonra kontrol paneli Bluebus fotosel vericilerini ve daha yavaş yanıp sönecek olan Bluebus LED'i dışındaki tüm LED'leri kapatır. Bir komut geldiğinde kontrol paneli tam çalışmaya geri döner. Fonksiyon aktif değilse tüketimde herhangi bir azalma olmayacaktır.
L5	Hızlı başlatma	Bu fonksiyonun etkinleştirilmesiyle, hareketin her başlangıcında kademeli hızlanma devre dışı bırakılır; maksimum hızlı başlatma kuvveti sağlar ve örneğin kar veya buzun kapıyı kapatması durumunda yüksek statik sürtünmenin olduğu durumlarda kullanışlıdır. Hızlı başlatma aktif değilse hareket kademeli bir hızlanmayla başlar.
L6	Ön yanıp sönme	Ön yanıp sönme fonksiyonu ile, tehlikeli durum hakkında önceden uyarıda bulunmak amacıyla, yanıp sönen ışığın yanması ile hareketin başlaması arasına 3 saniyelik bir duraklama eklenir. Ön yanıp sönme aktif değilse hareket başladığında yanıp sönen ışık yanar.
L7	Dahili Radyo Engelleme	Fonksiyon AKTİF: kumanda paneli içindeki BiDi radyoyu devre dışı bırakır. Fonksiyon AKTİF DEĞİL: normal çalışma. Harici bir OXI tipi alıcı kullanıyorsanız bu fonksiyonu etkinleştirin
L8	"Slave" modu	Bu fonksiyonun etkinleştirilmesiyle <b>ROBUS</b> "Slave" olur: böylece, bir motorun Master ve diğerinin Slave olarak çalıştığı karşılıklı kanatlardaki 2 motorun çalışmasını senkronize etmek mümkündür; daha fazla ayrıntı için " <b>'Slave'' modu'</b> ' paragrafına bakınız.

Normal çalışma sırasında, yani hiçbir hareket yapılmadığında, "L1 ... L8" LED'leri temsil ettikleri fonksiyonun durumuna göre yanar veya söner, örneğin "Otomatik kapanma" etkinse "L1" yanar. Hareket sırasında, "L1 ... L8" yanıp sönerek, o anda otomasyonu hareket ettirmek için gereken kuvveti gösterir. Eğer "L1" yanıp sönerse gerekli kuvvet düşüktür ve bu, maksimum kuvveti gösteren "L8" yanıp sönene kadar devam eder. Hareket sırasında LED'ler tarafından gösterilen kuvvet seviyesi (mutlak bir değerdir) ile kuvvetin programlanması sırasında LED'ler tarafından gösterilen seviye (göreceli bir değerdir) arasında bir ilişki olmadığını lütfen unutmayın. "Tablo 19"de "L5"e bakınız.

#### 8 3 IKINCI SEVIYE PROGRAMLAMA (AYARLANABILIR PARAMETRELER)

İkinci seviye programlamanın tüm parametreleri fabrikada "**Tablo 19**" içindeki "**GRİ RENK**" ile vurgulandığı şekilde programlanmıştır ve istenildiği zaman değiştirilebilir. Parametreler 1'den 8'e kadar bir değer ölçeğinde ayarlanabilir. Her LED'e karşılık gelen değeri kontrol etmek için "**Tablo 19**" bölümüne bakın.

Bir parametrenin konfigürasyonu (seviye 2) mevcut konfigürasyonlara kıyasla tanınmazsa, kontrol paneli mevcut değerin aralık dışında olduğunu belirtmek için L1 ve L8 LED'lerini aralıklı olarak aynı anda yakar. Gerekiyorsa, f veya
 tuşlarına basarak değerleri zorlamaya devam edebilirsiniz.

#### 8 3 1 İKİNCİ SEVİYE PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ

M Programlama prosedürünün bir düğmeye basılması ile diğerine basılması arasında maksimum 20 saniyelik bir süre limiti vardır. Bu sürenin sonunda prosedür otomatik olarak sona erer ve o ana kadar yapılan değişiklikler hafızaya alınır.

İkinci seviye programlamasını gerçekleştirmek için:

- 1 "L1" LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar g düğmesine basın ve basılı tutun
- 2 düğmesini bırakın
- 3 yanıp sönen LED'i değiştirilecek parametrenin "giriş LED'ini" temsil eden LED'e taşımak için f veya h düğmesine basın
- 4 g düğmesine basın ve basılı tutun. Her zaman g düğmesi basılı olarak:
  - değiştirilecek parametrenin mevcut seviyesini temsil eden LED yanana kadar yaklaşık 3 saniye bekleyin
  - parametre değerini temsil eden LED'i hareket ettirmek için **f** veya h tuşuna basın
- 5 ilk seviyeye dönmek için 🕤 düğmesini bırakın
- 6 programlamadan çıkmak için, hiçbir tuşa basmadan, 20 saniye (maksimum süre) bekleyin.

### Prosedürün yürütülmesi sırasında daha fazla parametre programlamak için, fazın kendisi sırasında işlemleri 2. adımdan 4. adıma kadar tekrarlanması gerekir.

Tablo 19

ikinci seviye fonksiyonlar (ayarlanabilir parametreler)				
Giriş LED'leri	Parametre	Led (seviye)	Ayarlanan değer	Açıklama
14	Duraklatma Süresi	L1	5 saniye	
		L2	15 saniye	
		L3	30 saniye	
		L4	45 saniye	Duraklatma suresini, yani otomatik tekrar
		L5	60 saniye	Otomatik Kapanma aktif ise etkili olur.
		L6	80 saniye	
		L7	120 saniye	
		L8	180 saniye	
		L1	Aç – stop – kapat – stop	
		L2	Aç – stop – kapat – aç	
	Adımlı çalışma fonksiyonu	L3	Aç – kapat – aç – kapat	
		L4	Site	Sbs girişiyle veya 1. radyo komutuyla ilişkili komutların sırasını ayarlar. NOT: L4, L5, L7, L8'de seviyenin ayarlanması aynı zamanda "Aç" ve "Kapat" komutlarının davranışını da değiştirir.
12		L5	Site 2 (2 saniyeden fazla süre önce "Dur")	
		L6	Adımlı çalışma 2 (2 saniyeden fazla süre önce "Kısmen acılma")	
		L7	Deadman	
		L8	Açılış "Yarı otomatik" durumda, kapanış "ölü adam" durumunda	
	Motor hızı	L1	Hız 1 (30% - yavaş)	
		L2	Hız 2 (44%)	
		L3	Hız 3 (58%)	
		L4	Hız 4 (72%)	Normal caliama airaginda motor dovrini avarlar
LJ		L5	Hız 5 (86%)	
		L6	Hız 6 (100% - hızlı)	
		L7	Aç V4, kapat V2	
		L8	Aç V6, kapat V4	

ikinci seviye fonksiyonlar (ayarlanabilir parametreler)				
Giriş LED'leri	Parametre	Led (seviye)	Ayarlanan değer	Açıklama
	OGI çıkışı	L1	"Kapı açık ışığı" fonksiyonu	
		L2	Kanat kapalı ise aktif	 OGI çıkışıyla ilişkili fonksiyonu düzenler (çıkışla ilişkili fonksiyon ne olursa olsun, aktif
		L3	Kanat açık ise aktif	
		L4	No.2 radyo çıkışı ile aktif	
L4		L5	No.3 radyo çıkışı ile aktif	olduğunda maksimum 10W güçle 24 <del>∀-</del>
		L6	No.4 radyo çıkışı ile aktif	(-%30 +%50) voltaj sağlar 
		L7	Bakım ışığı	
		L8	Elektrikli kilit	
		L1	Çok çok hafif kapı	
		L2	Çok hafif kapı	
		L3	Hafif kapı	Otomasyonun ağırlığına uyum sağlamak için
1.5	Matar kunnati	L4	Orta ağırlıkta kapı	motor kuvveti kontrol sistemini ayarlar. Kuvvet
LO	wotor kuvveti	L5	Orta ağırlıkta-Ağır kapı	da ölcerek bilbassa düsük sıcaklıklarda kuvveti
		L6	Ağır kapı	otomatik olarak artırır
		L7	Çok ağır kapı	_
		L8	Çok çok ağır kapı	_
		L1	0,5 mt	
	Kısmen açılır	L2	1 mt	
		L3	1,5 mt	Kısmen açılma ölçümünü düzenler
16		L4	2 mt	
LO		L5	2,5 mt	
		L6	3 mt	
		L7	3,4 mt	
		L8	4 mt	-
	Dalas	L1	1 000	
		L2	2 000	
		L3	4 000	
17		L4	7 000	Otomasyon bakım talebi sinyali verilmeden
L/	Dakilli uyarisi	L5	10 000	önceki hareketsayısını düzenler.
		L6	15 000	
		L7	17 000	
		L8	20 000	
		L1	1 <sup>inci</sup> hareket (en son) sonucu	
		L2	2 <sup>nci</sup> hareket sonucu	
	American listesi	L3	3 <sup>üncü</sup> hareket sonucu	
10		L4	4 <sup>üncü</sup> hareket sonucu	Son & harekette meydana gelen arizanin
LO	Anzalarin instest	L5	5 <sup>inci</sup> hareket sonucu	listesi" paragrafina bakın)
		L6	6 <sup>nci</sup> hareket sonucu	
		L7	7 <sup>nci</sup> hareket sonucu	
		L8	8 <sup>inci</sup> hareket sonucu	

Tüm parametreler herhangi bir olumsuz etki olmaksızın istenildiği gibi ayarlanabilir; yalnızca "Motor kuvveti" ayarları için özel dikkat edilmesi gerekebilir:

kapının anormal sürtünme noktalarına sahip olduğu gerçeğini telafi etmek için yüksek kuvvet değerlerinin kullanılması önerilmez; aşırı bir kuvvet, güvenlik sisteminin işleyişini tehlikeye atabilir veya kapıya zarar verebilir
 darbe kuvvetini azaltmak için sisteme yardımcı olarak "Motor Kuvveti" kontrolü kullanılıyorsa, EN 12453 standardının gerektirdiği şekilde her ayardan

sonra kuvvet ölçümünü tekrarlayın

- aşınma ve atmosferik koşullar otomasyonun hareketini etkiler, kuvvet ayarının periyodik olarak yeniden kontrol edilmesi gerekir.

#### 84 ÖZEL FONKSİYONLAR

#### 8 4 1 "HER ZAMAN AÇ" FONKSİYONU

"Her zaman aç" fonksiyonu, "**Adımlı çalışma**" komutu 2 saniyeden uzun sürdüğünde her zaman bir açılma hareketi komutu vermeyi sağlayan kontrol panelinin bir özelliğidir; bu, örneğin otomasyonu belirli bir zaman bandı boyunca açık tutmak için bir programlayıcı saatinin kontağını SbS terminaline bağlamak için kullanışlıdır.

Bu özellik, "Site 2" olarak programlama haricinde, "SbS" girişinin programlanmasından bağımsız olarak geçerlidir, "*İkinci seviye programlama (ayarlanabilir parametreler)*" paragrafındaki "Adımlı çalışma fonksiyonu" parametresine bakın.

#### 842 "HER HALÜKARDA HEREKET ET" FONKSİYONU

Bu fonksiyon, bazı güvenlik donanımları düzgün çalışmadığında veya arızalandığında bile otomasyonun çalışmasına olanak sağlar. Otomasyonu **'deadman'** modunda aşağıdaki şekilde ilerleyerek kontrol etmek mümkündür:

- 1 otomasyonu çalıştırmak için bir verici veya anahtarlı seçme düğmesi aracılığıyla bir komut gönderin. Her şey doğru çalışıyorsa otomasyon sorunsuz olarak hareket eder, aksi takdirde 2. adımdan devam edin
- **2** 3 saniye içinde, komutu tekrar çalıştırın ve çalıştırılmış halde tutun
- 3 yaklaşık 2 saniye sonra, otomasyon istenen hareketi "deadman" modunda gerçekleştirir, yani yalnızca komut aktif tutulduğu sürece hareket etmeye devam edecektir.

#### Güvenlik donanımları çalışmadığında, yanıp sönen gösterge sorunun türünü belirtmek için birkaç kez yanıp söner. Arıza türünü doğrulamak için "*Flaşör lambası ile uyarılar*" (sayfa 40) bölümüne bakın.

#### 843 "BAKIM UYARISI" FONKSİYONU

Bu fonksiyon, otomasyonda bakım kontrolü yapılması gerektiğinde uyarı verir. Uyarı sinyali verildikten sonra gerçekleştirilecek hareket sayısı, My-NicePro uygulaması veya tüm Nice uyumlu arayüzler aracılığıyla yapılandırılabilir.

Her hareketin başlangıcında otomasyon, aşağıdaki tabloda açıklanan davranışa göre bakım durumunu temsil etmek üzere yeşil veya kırmızı ışığı yakar:

		Tablo 20		
BAKIM UYARISI				
LED ışığı	Faz	Açıklama		
Yeşil	her hareketin başlangıcında sabit olarak yanar	Normal çalışma		
Kırmızı	her hareketin başlangıcında sabit olarak yanar	Tüm otomasyonun bakımının uzman teknik personel tarafından yapılması tavsiye edilir		

#### 85 WİFİ BAĞLANTISI

**ROBUS** motorları aşağıdakilere olanak sağlayacak şekilde Wi-Fi bağlantısına göre ayarlanmıştır:

- otomasyonun uzaktan kontrolü (MyNice Uygulaması aracılığıyla)
- kurulumcuya: otomasyonun konfigürasyonu (MyNice Pro Uygulaması aracılığıyla)
- Özellikle Wi-Fi bağlantısı üç modda mevcuttur:
- Kontrol paneline entegre WiFi modülü (satın alınan modelde mevcutsa)
- İstek üzerine aksesuar olarak sağlanan BiDi-Wifi arayüzü
- İstek üzerine aksesuar olarak sağlanan Proview arayüzü (yalnızca MyNice Pro Uygulaması için)

#### BiDi-Wifi arayüzünün otomasyondaki busT4 portuna uygulanması BiDi-ZWave arayüzüne bir alternatif olarak değerlendirilmelidir.

Otomasyonun WiFi bağlantısını beklenen şekillerde kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

- İstenilen kullanıma bağlı olarak Google Play Store ve Apple App Store'da bulunan MyNice veya MyNice Pro Uygulamasını (kurulumcuya özel) yükleyin
- Otomasyonu çalıştırın ve mevcut WiFi cihazının düzenli olarak açılıp açılmadığını kontrol edin
- Kurulu Uygulamayı başlatın ve "WiFi Arayüzü veya Aksesuarlar" menüsünden WiFi cihazını yapılandırın

MyNice Pro ve MyNice Uygulamalarına bağlı fonksiyonlarla ilgili daha fazla ayrıntı için www.niceforyou.com web sitesine bakın.

#### 851 ENTEGRE WİFİ MODÜLÜ (VERSİYONA BAĞLI OLARAK)

Kontrol panelinin entegre modülünde 2 düğme (P1 ve P2) ve 2 LED (W1 ve W2) bulunur: bunlar çeşitli çalışma fazlarına bağlı olarak farklı davranır. Kullanıcının etkileşim kurabileceği düğmeler ve LED'ler aşağıda gösterilmiştir:

- W1 = Power/Sys (güç ve entegre WiFi modülü durumu LED'i)
- W2 = Wifi / BT (Wifi iletişim durumu LED'i)
- P1 = 10san basma = fabrika ayarlarına resetleme
- P2 = kullanılmıyor



a DİKKAT = Bir cihazı kurmak ve kontrol paneliyle eşleştirmek için MyNice veya MyNice Pro uygulamasındaki kılavuzlu prosedürü izleyin. Daha fazla bilgi için lütfen www.niceforyou.com adresini ziyaret edin "Tablo 21" W1 ve W2 LED'leri tarafından yayılan sinyalleri ve bunların anlamlarını gösterir.

			10510 21
WI-FI MODÜLÜ LED DURUMU			
WiFi /BT (W2)	Power/Sys (W1)	W1 ve W2 led durumu	Açıklama
Sabit yanan yeşil	Sabit yanan yeşil	Sürekli	Entegre modül normal çalışma durumunda ve bir akıllı telefon bağlı.
Sabit yanan yeşil	Yeşil, 8 hızlı yanıp sönme	Geçici (birkaç saniye)	Modül, kullanıcı tarafından "Tanımla" eylemine tabi tutuldu.
Yanıp sönen yeşil	Sabit yanan yeşil	Sürekli	Modül, kullanıcıdan Wi-Fi ağ yapılandırmasını almayı bekliyor. Modülü yapılandırmak için uygulamayı kullanın.
Sabit yanan turuncu	Sabit yanan yeşil	Sürekli	Modül normal çalışma durumunda ve hiçbir akıllı telefon bağlı değil.
Yanıp sönen turuncu	Sabit Yanan Yeşil	Geçici (birkaç saniye)	Modül Wi-fi'ı yapılandırıyor. Sürekli yanıyorsa, Wi-Fi yapılandırılırken bir sorun olduğu anlamına gelir.
Kapalı	Sabit Yanan Yeşil	Sürekli	Modül, açıldıktan sonra 30 dakika geçtiği için artık yapılandırılamaz (yalnızca modül henüz yapılandırılmamışsa). Modülü yapılandırmak için kontrol paneline giden gücü kesin ve yeniden bağlayın.
Kapalı	Yanıp Sönen Turuncu	Geçici (yaklaşık 1 dakika)	Modül güncelleniyor. İşlemin tamamlanmasını bekleyin. İşlem doğru bir şekilde sonlandırılmazsa modül 5 dakika sonra otomatik olarak yeniden başlar.
Yanıp Sönen Kırmızı	Kapalı	Geçici	Modül, kontrol paneli açıldığında reset düğmesine basıldığını tespit etti.
Sabit Yanan Kırmızı	Sabit yanan yeşil	Sürekli	Modül evin Wi-Fi ağına bağlanamıyor veya Nice bulutuna bağlanamıyor.

3

4 5

6

#### 852 BIDI-WIFI ARAYÜZÜ

BiDi-Wifi arayüzünü bağlamak için:

1 F2 sigortasını ve gerekiyorsa acil durum güç kaynağını çıkararak kontrol paneli güç kaynağının bağlantısını kesin



Devam etmeden önce tüm kontrol paneli LED'lerinin kapalı olduğunu doğrulayın
 BiDi-Wifi arayüzünü kontrol panelinin T4 BUS konektörüne takın



#### Dikkat! Doğru takılmadığı takdirde BiDi-Wifi arayüzü hasar görebilir veya kontrol paneline kalıcı hasar verebilir.

- Kontrol panelini tekrar açmak için F2 sigortasını takın **Tarih** LED'inin yanıp sönmeye başlamasını bekleyin
- Uygulama aracılığıyla arayüzü yapılandırın
- **Tarih** LED'i yanana ve yeşil ışık sabit olarak yanık kalana kadar bekleyin. Bu aşamada yapılandırma tamamlanmıştır.

BiDi-Wi-fi arayüzüne bağlı işlevlerle ilgili daha fazla ayrıntı için www.niceforyou.com web sitesine bakın.

## door.com

#### Tablo 21
#### 86 PROVIEW BAĞLANTISI

Kontrol paneli üzerinde, IBT4N arayüzü üzerinden, tüm otomasyonun kurulum, bakım ve hata teşhis aşamasının Wifi bağlantısı ve MyNice Pro uygulaması üzerinden eksiksiz ve hızlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyan "ProView" arayüzüne bağlanmanın mümkün olduğu bir BusT4 konektörü bulunmaktadır.

ProView, uygun şekilde çalıştırıldığında otomatik olarak bağlanılacak bir WiFi ağı oluşturur.

ProView doğru şekilde ilişkilendirildiğinde, "güç durumu" (A) ve "WiFi durumu" (B) LED'leri yeşil renkte yanar.



a ProView arayüzü ve MyNice Pro uygulamasıyla bağlantılı işlevlerle ilgili daha fazla ayrıntı için www.niceforyou.com web sitesine bakınız.

#### 87 Z-WAVE™

**ROBUS** motorlar, evinizde kurulu Z-Wave<sup>™</sup> ağ geçidi uygulaması aracılığıyla tüm otomasyon fonksiyonlarını son derece basit bir şekilde yönetmeye olanak sağlamak için Z-Wave<sup>™</sup> protokolüyle uyumludur. Özellikle, otomasyonların hareketini ve durumunu kontrol etmeye olanak

tanıyan BiDi-ZWave arayüzü ile Z-Wave™ bağlantısı mevcuttur.

- BiDi-ZWave arayüzünün otomasyondaki busT4 portuna uygulanması BiDi-Wifi arayüzüne bir alternatif olarak değerlendirilmelidir.
- BiDi-ZWave arayüzüne bağlı işlevlerle ilgili daha fazla ayrıntı için www.niceforyou.com web sitesine bakınız.

- 88 HAFIZANIN SİLİNMESİ
- M Aşağıda açıklanan prosedür, kontrol panelini fabrika programlama değerlerine döndürür. Tüm özelleştirilmiş ayarlar kaybolur.



Kontrol panelinin hafızasını temizlemek ve tüm fabrika ayarlarını geri yüklemek için aşağıdakileri yapın:

- "L1-L8" programlama LED'leri yanana kadar (yaklaşık 3 saniye sonra) ve basılı tutun
   düğmelerine basın ve basılı tutun
- 3 işlem doğru bir şekilde gerçekleştirilmişse "L1"den "L8"e kadar arasındaki programlama LED'leri 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner.
- Bu işlemle hafızada kalan hataların silinmesi de mümkündür.
  - Bu prosedür, radyo alıcılarında (entegre ve/veya harici) saklanan radyo kodlarını silmez

# door.com

#### 91 SORUNLARI GİDERME

Aşağıdaki tabloda, kurulum sırasında veya arıza durumunda meydana gelebilecek arıza durumlarıyla başa çıkmak için faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

	Tablo 22
ARIZA ARAMA	
Belirtiler	Önerilen kontroller
Radyo vericisi otomasyonu kontrol etmiyor ve vericideki LED yanmıyor	Verici pillerinin bitmediğini kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
Radyo vericisi otomasyonu kontrol etmiyor ama vericideki LED yanıyor	Vericinin radyo alıcısında doğru şekilde saklanıp saklanmadığını kontrol edin.
Hiçbir hareket komutu verilmedi ve "OK" LED'i yanıp sönmüyor	Dişli motoruna şebeke voltajıyla güç verildiğini kontrol edin F1 ve F2 sigortalarının atmış olup olmadığını kontrol edin; bu durumda arızanın nedenini kontrol edin ve ardından bunları aynı akım değerine ve özelliklere sahip başka sigortalar ile değiştirin.
Hiçbir hareket komutu verilmiyor ve flaşör lamba yanıp sönmüyor	Komutun gerçekten alındığını teyit edin. Komut SbS girişine ulaşırsa " <b>OK</b> " LED'i yanmalıdır; radyo vericisi kullanılıyorsa ise " <b>OK</b> " LED'i iki kez hızlı bir şekilde yanıp sönmelidir.
Hiçbir hareket komutu verilmiyor ve flaşör lamba birkaç kez yanıp sönüyor	Yanıp sönme sayısını sayın ve " <i>Flaşör lambası ile uyarılar</i> "de verilen bilgilere göre teyit edin.
Hareket başlıyor ancak hemen sonra tersine dönüyor	Seçilen kuvvet otomasyon tipi için çok düşük olabilir. Herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin ve muhtemelen daha yüksek bir kuvvet seçin. Stop girişine bağlı bir güvenlik cihazının tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin.
Hareket sorunsuz olarak gerçekleşiyor ancak flaşör lamba çalışmıyor	Hareket sırasında flaşör lambasının FLASH bağlantı ucunda voltaj olup olmadığını kontrol edin (aralıklı olduğundan voltaj değeri önemli değildir: yaklaşık 10-30Vc); voltaj varsa sorun, aynı özelliklerden biriyle değiştirilmesi gereken lambadan kaynaklanmaktadır; voltaj yoksa FLASH çıkışında aşırı yük oluşmuş olabilir, kabloda kısa devre olmadığını kontrol edin.



### F1 VE F2 SİGORTALARININ ÖZELLİKLERİ F1 Merkezi Kumanda Sigortası = 2A gecikmeli F2 Şebeke Güç Sigortası = 1,6A gecikmeli

Tablo 23

door.com

#### 92 MOTOR KONTROL KARTININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Arıza durumunda motor kontrol kartı aşağıda belirtilen prosedürler takip edilerek değiştirilebilir

- 1 F2 sigortasını ve gerekiyorsa acil durum güç kaynağını çıkararak kontrol paneli güç kaynağının bağlantısını kesin
- 2 Varsa kabloları çıkarın
- 3 Kontrol panelini çıkarın (konuyla ilgili bilgi için "*Kontrol panelini çı-karma*" bakınız)
- 4 Plastik kapağı (A) belirtilen noktalardan bastırın ve çıkarın



Bir elinizle kartı tutun

1

2 3

- Plastik durdurucuyu (B) sola doğru kaydırın
- Kartı çıkarın ve uygun yeni bir tanesiyle değiştirin



# DOOR iliServisi edoor.com

#### 93 FLAŞÖR LAMBASI İLE UYARILAR

Hareket sırasında FLASH flaşör lambası ikaz ışığı saniyede bir yanıp söner; anormallikler meydana geldiğinde daha kısa yanıp sönmeler oluşur; yanıp sönmeler bir saniyelik bir duraklama ile ayrılmış olarak iki kez tekrarlanır.

Tahla	21
ιανισ	<b>6</b> 7

FLASH FLAŞOR LAMBASINDAKI UYARILAR				
Hızlı yanıp sönmeler	Neden	EYLEM		
2 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 2 yanıp sönme	Bir fotosel müdahalesi	Hareketin başlangıcında bir veya daha fazla fotosel harekete izin vermiyor; herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Hareket sırasında gerçekten bir engel bulunması normaldir.		
3 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 3 yanıp sönme	"Motor Kuvveti" limitatörünün müdahalesi	Hareket sırasında otomasyon daha fazla sürtünmeyle karşılaştı; nedenini kontrol edin.		
4 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 4 yanıp sönme	STOP girişinin müdahalesi	Hareketin başlangıcında veya hareket sırasında STOP girişine müdahale edildi; nedenini kontrol edin.		
5 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 5 yanıp sönme	Dahili parametreleri hafizaya alma hatası	En az 30 saniye bekleyin ve ardından yeniden komut vermeyi deneyin; durum devam ederse ciddi bir arıza olabilir ve elektronik kartın değiştirilmesi gerekir.		
6 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 6 yanıp sönme	Saat başına maksimum hareket sayısı aşıldı	Hareket limitatörünün maksimum limitin altına inmesi için birkaç dakika bekleyin.		
7 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 7 yanıp sönme	Dahili elektrik devrelerinde hatalar	Birkaç saniyeliğine tüm güç devrelerinin bağlantısını kesin ve ardından yeniden komut vermeyi deneyin; durum aynı kalırsa kartta veya motor kablolarında ciddi bir arıza olabilir. Kontrolleri ve varsa değiştirmeleri yapın.		
8 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 8 yanıp sönme	Komut zaten var	Zaten başka bir komut var. Başkalarını gönderebilmek için mevcut komutu kaldırın.		
9 yanıp sönme 1 saniyelik duraklama 9 yanıp sönme	Otomasyon kilitlendi	Otomasyon bir "otomasyonu kilitle" komutu tarafından kilitlendi		

#### 94 KONTROL PANELİNDEKİ UYARILAR

Kontrol panelinde, her biri hem normal çalışmada hem de arıza durumunda özel sinyaller veren bir dizi LED bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için "Tablo 27" ve "Tablo 28"e bakınız

- A Bluebus LED'i
- B Photo, Sbs, Stop LED'i
- C Programlama LED'leri "L1 L8"
- D Radyo "R" LED'i



#### 95 IŞIKLI İKAZLER

#### 9 5 1 DURUM IŞIĞI

Motor durum ışığı (A) ("**Şekil 60**") 2 renkten (kırmızı ve yeşil) meydana gelir ve olası arızaları bildirme işlevini yerine getirir. "**Tablo 25**" olası açılma durumlarını gösterir.



#### Önceden öğrenilmiş pozisyonlar ile durum ışığı

durum işigi	
Yeşil ışık	
Yanıyor	lşık, eğer sistemde herhangi bir arıza yoksa, her hareketin başında yanar ve hareket tamamlandığında söner.
Kapalı	Normal çalışma
Kırmızı ışık	
Yanıyor	Bakım için ayarlanan hareket sayısı aşıldığında ışık her hareketin başında aktif olur ve hareket tamamlandığında söner.
Kapalı	Normal çalışma.
Yanıp sönen	Kontrol paneli bir arıza tespit etti: "Tablo 24"a başvurunuz

#### Öğrenilmemiş pozisyonlar ile durum ışığı

Tablo 26

DURUM IŞIĞI	
Yeşil ışık	
Yanıyor	Açılma limit şalterine ulaşıldığında ışık yanar.
Kapalı	Normal çalışma
Kırmızı ışık	
Yanıyor	Kapanma limit şalterine ulaşıldığında ışık yanar.
Kapalı	Normal çalışma.
Yanıp sönen	Kontrol paneli bir arıza tespit etti: "Tablo 24"a başvurunuz

#### 952 ORTA LED

		Tablo 27
KONTROL PANELINDE BULUNA	AN TERMİNALLERİN LED'LERİ	
Durum	Anlam	Olası çözüm
Bluebus LED'i		
Kapalı	Arıza	Güç beslemesi olup olmadığını kontrol edin. Sigortaların müdahale etmediğini kontrol edin; bu durumda, arızanın nedenini kontrol edin ve ardından bunları aynı değere sahip başka sigortalar ile değiştirin.
Yanıyor	Ciddi arıza	Ciddi bir anormallik var; kontrol panelini birkaç saniyeliğine kapatmayı deneyin; durum devam ederse bir arıza var demektir ve elektronik kartın değiştirilmesi gerekir.
Saniyede 2 yeşil yanıp sönme	Her şey yolunda	Kontrol paneli düzenli bir şekilde çalışıyor.
2 hızlı yeşil yanıp sönme	Girişlerin durumunda bir değişiklik meydana geldi	Girişlerden birinde bir değişiklik meydana geldiğinde bu normaldir: SbS, STOP, OPEN, CLOSE fotosellerin müdahalesi veya radyo vericisi kullanıldığı zaman.
1 saniyelik duraklamalarla ayrılmış bir dizi kırmızı yanıp sönme	Çeşitli	"Flaşör lambası ile uyarılar"de verilen bilgilere başvurunuz.
Bir dizi hızlı ve uzun kırmızı yanıp sönme	BlueBUS terminalinde kısa devre	Terminalin bağlantısını kesin ve BlueBUS bağlantılarındaki kısa devrenin nedenini kontrol edin. Kısa devre kaldırılırsa LED yaklaşık on saniye sonra tekrar düzenli olarak yanıp sönmeye başlar.
STOP led'i		
Kapalı	STOP girişinin müdahalesi	STOP girişine bağlı cihazları kontrol edin.
Yanıyor	STOP müdahale etmedi	STOP girişi aktif.
SbS led'i		
Kapalı	Her şey yolunda	SbS girişi aktif değil.
Yanıyor	SbS girişinin müdahalesi	SbS girişine bağlı cihazın gerçekten aktif olması durumunda normaldir.
PHOTO led'i		
Kapalı	PHOTO girişinin müdahalesi	PHOTO girişi müdahale etti.
Yanıyor	Her şey yolunda	Güvenlik cihazı tetiklenmemiş ise normaldir.

KONTROL PANELİ DÜĞ	MELERİNDEKİ LED'LER
Led 1	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "Otomatik kapanma"nın aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "Otomatik kapanma"nın aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor. ""L2" ile aynı anda yanıp sönüyorsa, cihaz öğrenimi fazının gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelir (bkz. paragraf "Cihaz öğrenimi").
Led 2	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "Fotodan sonra tekrar kapat"ın aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "Fotodan sonra tekrar kapat"ın aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor. ""L1" ile aynı anda yanıp sönüyorsa, cihaz öğrenimi fazının gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelir (bkz. paragraf "Cihaz öğrenimi")
Led 3	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "Her zaman kapat"ın aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "Her zaman kapat"ın aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor. L4 ile birlikte yanıp sönüyorsa bu, kanadın açılma ve kapanma pozisyonlarını öğrenme fazının gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir (bkz. paragraf " <i>Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme</i> ").
Led 4	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "Stand-by modu"nun aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "Stand-by modu"nun aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor. L3 ile birlikte yanıp sönüyorsa bu, kanadın açılma ve kapanma pozisyonlarını öğrenme fazının gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir (bkz. paragraf " <i>Kapı kanadı uzunluğunu öğrenme</i> ").
Led 5	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "Hızlı başlatma"nın aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "Hızlı başlatma"nın aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor.
Led 6	Açıklama
Kapalı	Normal çalışma sırasında "On yanıp sönme"nun aktif olmadığını gösterir.
Yanıyor	Normal çalışma sırasında "On yanıp sönme"nun aktif olduğunu gösterir.
Yanıp sönen	Fonksiyon programlama devam ediyor.
Led 7	
Kapali	Normal çalışma sırasında "Dahili radyo engelleme"nin aktif olmadığını gösterir.
Yaniyor	Normal çalışma sırasında "Danili radyo engelleme 'nın aktif olduğunu gösterir.
Yanip sonen	Fonksiyon programiama devam ediyor.
Led 8	Açıkıama
Vanwor	Normal salama airasinda RODUS hini Mastel olarak yapılandırıldığını gösterir.
Yanın oğnan	Ivorniai çanşına sırasında RUDUS nin Slave olarak yapılandırıldığını göstenir.
ranip sonen	Fonksiyon programiama devam ediyor.

 Bir parametrenin konfigürasyonu (seviye 2) mevcut konfigürasyonlara kıyasla tanınmazsa, kontrol paneli mevcut değerin aralık dışında olduğunu belirtmek için L1 ve L8 LED'lerini aralıklı olarak aynı anda yakar. Gerekiyorsa, f veya
 tuşlarına basarak değerleri zorlamaya devam edebilirsiniz.

a Dikkat! Her hareket sırasında LED'ler, motorun otomasyonu hareket ettirmek için harcadığı eforu göstermek üzere yanar.

Her hareket sırasında LED'ler, motorun otomasyonu hareket ettirmek için harcadığı eforu göstermek üzere orantılı olarak yanar. Aşağıda, motorun harcadığı efora bağlı olarak LED'lerin yanma sırası verilmiştir:

- düşük efor harcaması durumunda L1'dan L3'e

- orta efor harcaması durumunda L1'dan L5'e

- yüksek efor harcaması durumunda L1'dan L8'e.

DİKKAT: Motor durmuş durumdayken, L1 4 L2 4 L3 4 L4 4 L5 4 L6 4 L7 4 L8 LED'lerinin sıralı bir şekilde yanması bir aygıt yazılımı güncellemesinin devam ettiğini ve otomasyonu tekrar kullanabilmek için güncelleme işleminin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini gösterir! Motora giden gücün kesilmemesi tavsiye edilir.

#### 96 RADYO ARIZA TEŞHİSİ

	Tak	olo 29
KONTROL PANELINDE R LED'I ARACILIĞIYLA VERILEN UYARI SINYALLERI		
Uzun yanıp sönmeler > YEŞİL renk yanma		
Kullanılan kodlama: "O-code"	2	Ŕ
Hafızaya alınmış uzaktan kumanda yok	5	Ŕ
Uzun yanıp sönme > Çalışma sırasında YEŞİL renk		
Alınan kodun hafızada olmadığını belirtir	1	Ŕ
Kodu belleğe kaydetme	3	X
Hafıza silindi	5	Ŕ
Programlama sırasında, kodun hafızaya alma iznine sahip olmadığını gösterir	6	Ř
Programlama sırasında hafızanın dolu olduğunu gösterir	8	Ŕ
Kısa süreli yanıp sönmeler > YEŞİL renk		
"Sertifika" hafızaya alma için geçerli değil	1	X
Programlama sırasında, "sertifika"yı ilettiği için kodun hafızaya alınamadığını belirtir	2	Ŕ
"Mod 2"deki çıkış kontrol panelinden yönetilemez	4	Ŕ
Silme işlemi sırasında Kodun silindiğini gösterir	5	×
İzin verilenden daha düşük önceliğe sahip "Sertifika"	5	K
Kod senkronize değil	6	Ŕ
Uzun süreli yanıp sönmeler > KIRMIZI renk		
Kod orijinal değil Blokesi	1	Ŕ
İzin verilenden daha düşük önceliğe sahip Kod	2	Ŕ
Kısa süreli yanıp sönmeler > KIRMIZI renk		
""Yakında" programlaması blokesi	1	X
"Sertifika" aracılığıyla hafızaya alma blokesi	1	Ŕ
Hafıza blokesi (PIN girişi)	2	Ŕ
Uzun süreli yanıp sönmeler > TURUNCU renk		
(Açıldığında, birkaç yeşil ışık yanıp söndükten sonra). İki yönlü vericilerin varlığını gösterir	1	X
Kısa süreli yanıp sönmeler > TURUNCU renk		
Kilitlemeleri programlamanın aktivasyonunu bildirir (açıldığında)	2	Ŕ

www.poledoor.com

#### 97 ARIZA GEÇMİŞİ LİSTESİ

**ROBUS** son 8 harekette meydana gelen arızaları görüntülemeye olanak sağlar; örneğin bir fotoselin veya hassas bir kenarın müdahalesi nedeniyle hareketin kesintiye uğraması. Arıza listesini kontrol etmek için "*Tablo 30*" bölümünde belirtildiği gibi ilerleyin.

			Tablo 30
ARIZA GEÇMİŞİ			
Açıklama	Semboller		
g düğmesini yaklaşık 3s boyunca basılı tutun	Stop/Set	3s	
L1 LED'i yanıp sönmeye başladığı zaman 🥥 düğmesini bırakın	Stop/Set		L1
"Arıza listesi" parametresinde LED'in yanıp sönmesini L8'a getirmek için f veya tuşlarına basıp bırakın	Open A	Close	
Sonraki tüm adımlarda basılı tutulması gereken g düğmesini basılı tutun		Stop/Set	
Yaklaşık 3s bekleyin, ardından arızaların olduğu hareketlere karşılık gelen LED'ler yanacaktır. L1 LED'i en son hareketin sonucunu gösterir, L8 LED'i sekizinci hareketin sonucunu gösterir. LED yanıyorsa hareket sırasında arızaların meydana geldiği anlamına gelir; LED kapalıysa hareketin herhangi bir arıza olmadan sona erdiği anlamına gelir			
İstenen hareketi seçmek için T ve T düğmelerine basın ve bırakın: İlgili LED, bir arıza sonrasında normal olarak yanıp sönen ışığın gerçekleştirdiği yanıp sönme sayısına eşit sayıda yanıp sönme yapacaktır	Open	Close	ж Г
düğmesini bırakın		Stop/Set	

# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 101 CİHAZ EKLEME VEYA KALDIRMA

Oluşturulan bir otomasyona istediğiniz zaman cihaz eklemek veya çıkarmak mümkündür. Özellikle "**BlueBUS**" ve "**STOP**" girişine aşağıdaki paragraflarda belirtildiği gibi çeşitli tipte cihazlar bağlanabilir.

Cihazları ekledikten veya kaldırdıktan sonra "*Diğer cihaz* öğrenimi" paragrafında anlatıldığı gibi cihazların yeniden öğrenilmesi gerekir.

#### **10 1 1BLUEBUS**

BlueBUS, uyumlu cihazların hem elektrik güç kaynağının hem de iletişim sinyallerinin geçtiği yalnızca iki iletkenle bağlanmasına olanak sağlayan bir teknolojidir. Tüm cihazlar aynı 2 BlueBUS iletkeni üzerine paralel olarak ve herhangi bir polariteye uyulmasına gerek kalmadan bağlanır; kurulum sırasında her birine özel tek bir adres atandığından her cihaz ayrı ayrı tanınır. BlueBUS'a örneğin fotoseller, güvenlik donanımları, kontrol düğmeleri, uyarı lambaları vb. cihazlar bağlanabilir. Kontrol paneli, bağlı tüm cihazları uygun bir öğrenme aşamasından geçerek tek tek tanır ve olası tüm arızaları son derece güvenli bir şekilde tespit edebilir.

Bu nedenle BlueBUS'a bağlanan her cihaz eklendiğinde veya kaldırıldığında, "**Diğer cihaz öğrenimi**" paragrafında anlatıldığı gibi, kontrol panelinde cihaz öğrenimi fazı gerçekleştirilmesi gerekir.

#### 10 1 2STOP GİRİŞİ

STOP, hareketin hemen durdurulmasına ve ardından kısa bir geri dönüşe neden olan giriştir. Bu girişe normalde açık "NO" veya normalde kapalı "NC" kontak çıkışlı cihazlar veya 8,2 kΩ sabit dirençli çıkışlı cihazlar, örneğin hassas kenarlar, bağlanabilir.

Öğrenme aşamasında, kontrol paneli STOP girişine bağlı cihazın tipini tanır ve ardından otomasyonun normal kullanımı sırasında, kontrol paneli öğrenilen duruma göre bir değişiklik algıladığında bir Stop komutu verir.

Uygun önlemler alınarak, STOP girişine, farklı türde olsa bile, birden fazla cihazın bağlanması mümkündür:

- Birden fazla NA cihazı herhangi bir miktar sınırlaması olmadan birbirine paralel olarak bağlanabilir.
- Birden fazla NC cihazı herhangi bir miktar sınırlaması olmadan birbirine seri olarak bağlanabilir.
- 8,2 kΩ sabit dirençli çıkışa sahip iki cihaz paralel olarak bağlanabilir;
   2'den fazla cihaz varsa, bunların hepsinin tek bir 8,2 kΩ sonlandırma direnciyle "kademeli olarak" bağlanması gerekir.
- NO ve NC kombinasyonu, NC kontağıyla seri olarak 8,2 kΩ direnç yerleştirmeye dikkat ederek 2 kontağı paralel yerleştirerek mümkündür (bu aynı zamanda 3 cihazın kombinasyonunu da mümkün kılar: NA, NC ve 8,2 kΩ).

STOP girişi güvenlik fonksiyonlu cihazları bağlamak için kullanılıyorsa, yalnızca  $8,2k\Omega$  sabit dirençli çıkışa sahip cihazlar EN 954-1 standardına göre arızalara karşı 3. kategori güvenlik garanti eder.

#### 10 1 3I/O GENİŞLETME KARTI (OPSİYONEL AKSESUAR)

Kontrol paneli, ek giriş ve çıkışları mümkün kılan farklı I/O genişletme modüllerini kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Her ek giriş/çıkış, sanki kontrol panelinin fiziksel girişi/çıkışıymış gibi özelleştirilebilir.

Genişletme kartı her takıldığında veya çıkarıldığında, **"cihaz öğrenimi"** prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekir: aksi takdirde motorun hareketi "deadman" ile sınırlı kalır.

#### M Genişletme kartlarının eklenmesi ve çıkarılması her zaman elektrik gücü olmadığında gerçekleştirilmelidir (hem F2 sigortası hem de pil takımı çıkarılarak).

Genişletme kartı eklemek için:

- 1 kontrol panelinin güç beslemesini kesin
- 2 ön ayırma parçasını (A) çıkarın
- **3** genişletme modülünü (B) kontrol panelinin elektronik kartında bulunan uygun yuvaya takın.
- 4 kontrol paneline güç verin
- 5 cihaz öğrenimi prosedürünü "Diğer cihaz öğrenimi" paragrafında açıklandığı şekilde tekrarlayın.

#### 10 1 4I/O GENİŞLETME KARTI (OPSİYONEL AKSESUAR)



a Dikkat! Bazı modellerde genişletme kartı standart olarak verilmektedir

### a Dikkat! Kontrol panelinin ve genişletme kartının elektrik tüketimini kontrol edin. İzin verilen maksimum gücü aşmayın.

Genişletme kartının kılavuzuna çevrimiçi olarak erişilebilir. Kartın QR kodunu akıllı telefonunuzla çerçeveleyin.



GENİŞLETME KARTLARI				
Ürün	Açıklama	Input özellikleri	Output özellikleri	
MLAE44	4 Input 4 Output	IN 3 = kuru kontak (COM – IN3) IN 4 = kuru kontak (COM – IN4) IN 5 = kuru kontak (COM – IN5) IN 6 = kuru kontak (COM – IN6)	OUT3 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A) OUT4 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A) OUT5 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A) OUT6 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A)	
MLAE22	2 Input 2 Output	IN 3 = kuru kontak (COM – IN3) IN 4 = kuru kontak (COM – IN4)	OUT3 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A) OUT4 = Değişim röleli kuru kontak (230VAc – 5A)	
MLAE21	2 Input 1 Output	IN 3 = kuru kontak (COM – IN3) IN 4 = kuru kontak (COM – IN4)	OUT3 = Open Drain (max 10W = 24V - 0.4A)	

#### 10 1 5DİĞER CİHAZ ÖĞRENİMİ

Normalde "BlueBUS" ve "STOP" girişine bağlı cihazların öğrenme işlemi kurulum aşamasında gerçekleştirilir; ancak cihazlar eklenirse veya çıkarılırsa bunlar için cihaz öğrenimini yeniden gerçekleştirmek mümkündür.



Bunun için:

düğmelerine aynı anda basın ve basılı tu-1-6 ve tun

- "L1" ve "L2" LED'leri hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladığı za-2 man (yaklaşık 3 saniye sonra) düğmeleri bırakın
- 3 kontrol panelinin cihaz öğrenimi fazını tamamlaması için birkaç saniye bekleyin
- 4 bu fazin sonunda "Stop" LED'i yanmalı, "L1" ve "L2" LED'leri sönmeli, "L1...L8" LED'leri ise temsil ettikleri fonksiyonların ON-OFF durumuna göre yanacaktır.
- Cihazları ekledikten veya kaldırdıktan sonra "Test" paragrafında belirtildiği şekilde otomasyonun tekrar teste rabi tutulması gerekir.

### NVVV.

#### 10 1 6SM TİPİ BİR RADYO ALICISININ BAĞLANTISI (İSTEĞE **BAĞLI AKSESUAR)**

Kontrol panelinde, kontrol panelinin radyo vericileri aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesini sağlayan OXI, OXIBD ... vb. gruba ait SM bağlantılı (isteğe bağlı aksesuarlar) radyo alıcılarının takılabileceği bir yuva mevcuttur. Bir alıcı kurulumunu yapmadan önce, dahili radyonun çalışmasını engelleyin ("Birinci seviye programlama (ON-OFF)" paragrafina bakin) ve kontrol panelinin güç kaynağı bağlantısını kesin.

Bir alıcı kurmak için:"Şekil 64"

- 1 dahili radyonun çalışmasını engelleyin (bakınız paragraf "Birinci seviye programlama (ON-OFF)")
- 2 ön ayırma parçasını (A) çıkarın
- 3 alıcıyı (B) kontrol panelinin elektronik kartında bulunan uygun yuvaya takin 4
  - kontrol paneline güç verin



Mevcut komutlar ve hafızaya alma yöntemleri için, entegre radyo alıcısının programlanması için öngörülen yöntemlere bakın. (bakınız bölüm "RADYO PROGRAMLAMA").

#### 10 1 7AYDINLATMA ISIĞI

		Tablo 32
DURUM IŞIĞI		
Beyaz ışık*		
Yanıyor	Otomasyon hareket ediyor veya yakın zamanda durdu. Programlanan süre sonunda otomatik olarak kapanacaktır.	
3 saniye yanar	Otomasyonu Kilitle Komutunun yürütülmesi gerçekleştirildi.	
Kapalı	Normal çalışma / motor komutları beklemek üzere durdu.	

\* Aksesuar yalnızca ROBUS RBS600HS için mevcuttur

#### 10 1 8PHOTOTEST FONKSİYONLU RÖLELİ FOTOSELLER

Kontrol paneli, güvenlik donanımlarının güvenilirliğini artıran ve kontrol paneli ve güvenlik fotoselleri grubu açısından EN 13849-1 standardına göre "kategori II" elde edilmesini sağlayan PHOTOTEST fonksiyonuna sahiptir.

#### a Dikkat! PHOTOTEST işlevini etkinleştirmek için, uyumlu wifi arayüzleri ve MyNice Pro Uygulaması aracılığıyla konfigürasyonun değiştirilmesi gerekir

Her hareketin başlangıcında ilgili güvenlik donanımları kontrol edilir ve ancak her şey doğruysa hareket başlar. Ancak testin olumsuz sonuç vermesi durumunda (fotoselin güneşten kör olması, kabloların kısa devre yapması vb.) arıza tespit edilir ve hareket gerçekleşmez.

"Şekil 65" de gösterildiği gibi fotosellerin bağlantısını yapın.

#### PHOTOTEST ile röleli fotoseller ile bağlantı şeması

#### Aksesuarlarla ilgili tüm görseller açıklama amaçlıdır.



- M Birbirine müdahale eden 2 çift fotosel kullanılıyorsa, fotosel kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi "senkronizasyonu" aktif hale getirmek gerekir.
- M Bazı otomasyon cihazlarının değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması durumunda öğrenme prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekir (bkz. bölüm "Cihaz öğrenimi" sayfa 21).
- a Dikkat: 12 V yalnızca optik duyarlı kenar (OSE) (maks. 15 mA) için kullanılabilir

#### 10 1 9PHOTOTEST FONKSIYONSUZ RÖLELİ FOTOSELLER

Kontrol paneli, röleli fotosellerin NC kontağını bağlamanın mümkün olduğu özel bir PHOTO girişine sahiptir. "PHOTOTEST" konfigürasyonundan farklı olarak, bir komutun ardından hareket, fotosellerden gelen sinyalin geçerliliği kontrol edilmeden gerçekleştirilir, bu arada harici fotosellerin durumundaki değişikliğe karşı tepkime değişmeden korunur. "Şekil 66"de gösterildiği gibi fotosellerin bağlantısını yapın.

#### PHOTOTEST'siz röleli fotoseller ile bağlantı şeması





a Dikkat: 12 V yalnızca optik duyarlı kenar (OSE) (maks. 15 mA) için kullanılabilir

#### 10 1 10 ELEKTRİKLİ KİLİT

OGI çıkışı, OGI fonksiyonu (Kapı Açık gösterge ışığı = Open Gate Indicator) için varsayılan olarak etkindir, ancak bunu bir elektrikli kilidi kontrol edecek şekilde programlamak mümkündür (bkz. paragraf "*İkinci seviye programlama (ayarlanabilir parametreler)*" sayfa 33).

Açma hareketi başladığında, çıkış 2 saniye boyunca etkin olur, kapanma hareketinde ise çıkış aktif olmaz bu nedenle elektrikli kilidin mekanik olarak sıfırlanması gerekir.

Çıkış, elektrikli kilidi doğrudan kontrol edemez ancak yalnızca 24V c 10W'lık bir yükü kontrol eder.

Şekilde gösterildiği gibi, çıkışın bir röle ile arayüz bağlantısı kurulmalıdır.



- A Elektrikli kilit
- B Destekli c 24V röle
- C Elektrikli kilit güç kaynağı

#### 10 2 ACİL DURUM GÜCÜNÜN BAĞLANMASI VE KURULUMU

**f** Bataryanın kontrol paneline elektrik bağlantısı, batarya acil durum elektrik kaynağını temsil ettiği için, yalnızca tüm kurulum ve programlama aşamaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

Bataryayı kurmak ve bağlamak için:

1 ön ayırma parçasını (A) çıkarın ("Şekil 68")



2 uygun kabloyu tampon batarya konektörüne (PS124) bağlayın ("Şekil 69")



ilgili konnektörü motor bölmesinden çıkan konnektöre (C) takın ("Şekil 70")

3

4



tampon bataryayı (D) motor gövdesi içinde sağlanan yuvaya yerleştirin ("Şekil 71").



a Dikkat! Tampon batarya kullanılıyorsa, "Tümü" Beklemede fonksiyonu kullanılmamalıdır.

#### 10 3 OVİEW PROGRAMLAYICI BAĞLANTISI

Kontrol paneli üzerinde, IBT4N arayüzü üzerinden, tüm otomasyonun kurulum, bakım ve hata teşhis aşamasının eksiksiz ve hızlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyan "**Oview**" programlama birimini bağlanmanın mümkün olduğu bir BusT4 konektörü bulunmaktadır.

Konektöre erişmek için şekilde gösterildiği gibi işlem yapmak ve konektörü uygun yuvaya bağlamak gerekir.



Oview aynı anda birden fazla kontrol paneline bağlanabilir (özel bir önlem alınmadan 16'ya kadar) ve otomasyonun normal çalışması sırasında bile kontrol paneline bağlı kalabilir. Bu durumda, özel "kullanıcı" menüsünü kullanarak komutları doğrudan kontrol paneline göndermek için kullanılabilir.

#### 10 4 DİĞER CİHAZ BAĞLANTILARI

Transponder kartları için yakınlık okuyucusu veya anahtarlı seçme düğmesi aydınlatma ışığı gibi harici cihazlara güç verilmesi gerekiyorsa, güç kaynağını şekilde gösterildiği gibi çekmek mümkündür.

Besleme voltajı **24V** c **-30% ÷ +50%**'dır ve maksimum mevcut akım 100mA'dır.



# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 10 4 1FOTOSELLER EPMOB VE AYDINLATMA IŞIĞI ELMM

- M ROBUS 600 HS akseusarların sabitleme elemanları olmadan tedarik edilir. RBSKITSAFE1 kitinin içinde sabitleme elemanları ve aydınlatma ışığı ELMM mevcuttur.
- **M** EPMOB fotosellerine alternatif olarak EPMOR refleks fotoseller kurulabilir.
- M Ayrıca ürünle birlikte verilen aksesuarların kendi kılavuzuna da başvurunuz.

Aksesuarları monte etmek için:

- 1 birlikte verilen anahtarı kullanarak kilitleme kancasını (A) açın
- 2 vidaları (B) gevşetin
- 3 kapağı (C) çıkarın ("Şekil 74")



braketi (D) pimlere (E) takın ("Şekil 75") 4



- M Aşağıda fotoselin EPMOR kurulumu gösterilmektedir. Daha fazla bilgi için fotosel ile birlikte verilen kılavuza da bakın.
- M Açıklanan prosedür aynı zamanda fotoselin EPMOB kurulumu için de geçerlidir.
  - vidaları (G) sökerek kapakları (F) yerinden çıkarın ("Şekil 76")

5





daha önce sökülmüş olan aynı vida ve somunu kullanarak fotoseli brakete  $({\bf M})$  sabitleyin (" $\pmb{Sekil 78}$ ") 7





A Dikkat! Kesin sabitleme işlemine geçmeden önce, foto-selin yansıtıcı ünite (EPMOB) veya (EPMOR) ile hizalı olup olmadığını kontrol edin.



fotoseli sabitleme braketine kalıcı olarak sabitleyin.

a Fotoseli brakete takarken aşırı basınç uygulamayın.



10 aydınlatma ışığının ELMM (N) elektrik kablo bağlantılarını yapın ("**Şe***kil* 82")



11 klips (0) aracılığıyla aydınlatma ışığını sabitleyin ("Şekil 83")



12 kabloları gösterildiği gibi bağlayın ("Şekil 84")



kapağı yerleştirin

vidaları sıkın

1

2

3

kilitleme kancasını kapatın ve anahtarı çıkarın.

# ili Servisi door.com

Bu bölümde belirtilen tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) değerindeki bir ortam sıcaklığı için verilmiştir. Nice S.p.A. aynı işlevselliği ve kullanım amacını korurken, gerekli gördüğü herhangi bir zamanda üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tablo 33

DIŞLI MOTOR TEKNIK OZELLIKI	DİŞLİ MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
Açıklama	RB400 RB400/V1 RB400/AU01	RB600 RB600/V1 RB600/AU01	RB600HS RB600HS/V1 RB600HS/AU01	
Türü	Konut kullanımına yönelik kayar kapıların o motor	Konut kullanımına yönelik kayar kapıların otomatik hareketi için elektronik kontrol paneliyle tamamlanan elektromekanik dişli motor		
Pinyon	Z15m4	Z15m4	Z15m4	
Maksimum çalışma döngüsü frekansı (nominal torkta)	80 döngü / gün (kontrol paneli döngüleri " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	100 döngü / gün (kontrol paneli döngüleri " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	100 döngü / gün (kontrol paneli döngüleri " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	
Maksimum sürekli çalışma süresi (nominal torkta)	7 dakika (kontrol paneli sürekli çalışmayı " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	7 dakika (kontrol paneli sürekli çalışmayı " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	6 dakika (kontrol paneli sürekli çalışmayı " <b>Tablo 3</b> " de belirtilen maksimum değerle sınırlar.	
Kullanım limitleri	Genel olarak ROBUS, "Tablo 1" ile göster	ilen limitlere göre kapıları ağırlık veya uzun	luk ile otomatikleştirebilir.	
Dayanıklılık	"Tablo 3" bölümünde belirtilen koşullara g	göre, 20.000 döngü ile 250.000 döngü ara	sında tahmin edilir.	
Güç kaynağı (230V)	230V~ (+10% -15%) 50/60Hz	230V~ (+10% -15%) 50/60Hz	230V~ (+10% -15%) 50/60Hz	
V1 Versiyonu (120V)	120V~ 50/60Hz	120V~ 50/60Hz	120V~ 50/60Hz	
AU01 Versiyonu (250V)	250 V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz	250 V~ 50/60Hz	
Hızlı başlatmada emilen maksimum güç [Ampere karşılık gelir]	330W [2A] [3,9A versiyon /V1] [3.9A versiyon /AU01]	500W [2,5A] [3,9A versiyon /V1] [3.9A versiyon /AU01]	500W [2,5A] [3,9A versiyon /V1] [3.9A versiyon /AU01]	
Yalıtım sınıfı	1 (güvenlik topraklaması yapılması gerekir)			
Acil durum güç kaynağı	PS124 isteğe bağlı aksesuar ile			
Flaşör lambası çıkışı [Not 1]	2 adet ELDC LED flaşör lamba veya mak	simum 2 adet 12V 21W lamba için		
OGI çıkışı [Not 1]	1 adet lamba 24V maksimum 10W için (çı	kış voltajı -%30 ile +%50 arasında değişek	pilir ve küçük röleleri de kontrol edebilir)	
BLUEBUS çıkışı	Maksimum 15 BLUEBUS ünitesi yüküne s	sahip bir çıkış		
STOP girişi	Normalde kapalı, normalde açık veya 8,2k karşılaştırıldığında bir değişiklik "STOP"	Normalde kapalı, normalde açık veya 8,2kΩ sabit dirençli kontaklar için; kendi kendine öğrenmede (hafızaya alınan durumla karşılaştırıldığında bir değişiklik "STOP" komutuna neden olur)		
Sbs girişi	Normalde açık kontaklar için (kontağın kapanması adımlı çalışma komutuna neden olur)			
PHOTO girişi	Röleli fotoseller için giriş			
KAPAT girişi	Genişletme kartında (aksesuar) bulunur.	Bakınız paragraf " <b>I/O Genişletme Kartı (o</b>	psiyonel aksesuar)"	
AUX_IN girişi	Genişletme kartında (aksesuar) bulunur. I	Genişletme kartında (aksesuar) bulunur. Bakınız paragraf "I/O Genişletme Kartı (opsiyonel aksesuar)"		
Radyo bağlantısı	SMXI veya OXI alıcıları için SM konektörü			
Radyo ANTEN girişi	RG58 veya benzeri kablo için 52Ω			
Programlanabilir fonksiyonlar	8 adet ON-OFF tipi fonksiyon ve 8 adet ay ve " <b>İkinci seviye programlama (ayarla</b>	8 adet ON-OFF tipi fonksiyon ve 8 adet ayarlanabilir fonksiyon. Bakınız paragraf "Birinci seviye programlama (ON-OFF)" ve "İkinci seviye programlama (ayarlanabilir parametreler)"		
Otomatik öğrenme fonksiyonları	BLUEBUS çıkışına bağlı cihazları otomatik öğrenme "STOP" cihazı tipi otomatik öğrenme (NO, NC kontak veya 8,2kΩ direnç) Otomasyonun uzunluğunun kendi kendine öğrenilmesi ve yavaşlama ve kısmi açılma noktalarının hesaplanması			

Not 1 Çıkış, diğer işlevlerle (bkz. "Tablo 19" sayfa 33 34) veya uyumlu arayüzler aracılığıyla programlanabilir.

DAHİLİ RADYO ALICININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Açıklama	Teknik özellikler
Türü	Entegre iki yönlü alıcı
Kodlama	OXIBD: "BD" / "O-code"
Hafızaya alınabilir vericiler	"Mod 1"de hafızaya alınmış ise 100'e kadar
Giriş empedansı	50 Ω
Alım frekansı	433 92 MHz
İletim frekansı	433.92 MHz (sadece BD)
Hassasiyet	- 108 dBm
Yayılan güç (ERP)	< 10 mW (OXIDB)

Tablo 35

Tablo 34

ENTEGRE WIFI MODÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MEVCUT OLDUĞUNDA)	
Açıklama	Teknik özellikler
İç antenli WIFI arayüzü tipi	802.11b/g/n – 2.4GHz
WIFI güvenliği	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Bluetooth ®	v4.2 BR/EDR/BLE
Yayılan güç (EIRP)	P < 20 dBm

# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### AB Uygunluk beyanı ve "kısmen monte edilmiş makine" beyannamesi

CE uygunluk beyanı www.niceforyou.com web sitesinden indirilebilir



# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 13 URUN BAKIMI

Güvenlik seviyesini sabit tutmak ve otomasyon sisteminin maksimum çalışma ömrünü garantilemek amacıyla her düzenli olarak bakım yapılması gereklidir.

#### a Bakım işlemleri bu kılavuzda belirtilen güvenlik talimatlarına ve yürürlükteki yasa ile standartlara uygun olarak yapılmalıdır.

Dişli motorun bakımı için:

- 1 bakımı en geç 6 ay içinde veya önceki bakımdan en geç 2.000 hareket sonra planlayın
- 2 tampon bataryalar da dahil olmak üzere tüm elektrik güç kaynaklarının bağlantısını kesin
- 3 otomasyon sistemindeki tüm materyallerin bozulma durumunu kontrol ediniz, yapısal parçaların paslanma veya oksitlenme durumlarına özellikle dikkat edin; yeterli derecede güvenlik sağlamayan parçaları değiştirin
- 4 hareketli parçaların aşınma durumunu kontrol edin: pinyon, kremayer ve kapının tüm parçaları, aşınmış parçaları değiştirin
- 5 güç bağlantılarını tekrar bağlayın ve "Test" (sayfa 24) paragrafında yer alan tüm test ve kontrolleri gerçekleştirin.

#### 14 URUNUN BERTARAF EDILMESI

#### Bu ürün kontrol ettiği otomasyon sisteminin ayrılmaz bir parçası olup sistemle birlikte imha edilmelidir.

Kurulum işlemlerinde de olduğu gibi, ürünün kullanım ömrünün sonunda bertaraf etme işlemi kalifiyeli personel tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün çeşitli türde malzemelerden yapılmıştır: bazıları geri dönüştürülebilir, diğerleri ise imha edilmelidir. Bu ürün kategorisi için bölgenizde yürürlükte olan yönetmeliklerin öngördüğü geri dönüşüm veya bertaraf etme sistemleri hakkında bilgi edinin.

**a** dikkat

a

Ürünün bazı parçaları çevreye bırakıldıkları takdirde çevreye veya insan sağlığına ciddi zararlar verebilecek kirletici veya zararlı maddeler içerebilir.

Yan taraftaki sembolle de belirtildiği gibi bu ürünün evsel atıklarla birlikte atılması yasaktır. Bölgenizdeki mevcut yasalarca öngörüldüğü gibi, atıkları "ayrı toplama" prosedürünü uygulayarak kategorilerine ayırın veya yeni bir versiyon satın almanız durumunda eski ürünü satıcınıza iade edin.



#### DİKKAT

Yürürlükteki yasalara göre bu ürünün yasa dışı bir şekilde bertaraf edilmesi durumunda ağır cezalar öngörülebilir.

# Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### TALİMATLAR VE UYARILAR

Otomasyon sistemini ilk defa kullanmadan önce, kurulum sorumlusundan artık riskler hakkında açıklama isteyin ve kurulum sorumlusu tarafından teslim edilen bu kullanıcı talimatlar kılavuzunu okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Gelecekteki herhangi bir şüpheniz için veya yeni otomasyon sistemi sahiplerine vermek amacıyla bu kılavuzu muhafaza edin.

#### a dikkat!

#### Otomasyonunuz, komutlarınızı sadakatle yerine getiren bir makinedir. Dikkatsiz ve yanlış kullanım onu tehlikeli hale getirebilir:

- otomasyon cihazının çalışma menzilinde kişilerin, hayvanların veya nesnelerin bulunması durumunda otomasyon komutlarını etkinleştirmeyin
- otomasyonun hareket halindeyken parçalarına dokunmak kesinlikle yasaktır
- fotoseller bir güvenlik donanımı değildir, sadece yardımcı bir güvenlik donanımı işlevi görür. Oldukça güvenilir bir teknolojiyle üretilmiştir ancak aşırı durumlarda hatalı işleyebilir, hatta arızalanabilir ve bazı durumlarda arıza hemen fark edilmeyebilir
- fotosellerin doğru çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.

Otomasyon kapanırken geçiş yapmak KESİNLİKLE YA-SAKTIR! Geçişe yalnızca otomasyonun tamamen açık ve durdurulmuş olması durumunda izin verilir.

#### **a** çocuklar

Otomasyon sistemi yüksek derecede güvenliği garanti eder. Algılama sistemleri ile insan veya eşya varlığında hareketini kontrol eder ve garanti altına alır. Ancak çocukların otomasyonun yakınında oynamasını yasaklamak ve istemsiz etkinleştirmeyi önlemek için uzaktan kumandaları erişebilecekleri yerde bırakmamak ihtiyatlı bir davranış olacaktır. Otomasyon bir oyuncak değildir!

Ürünün nasıl kullanılacağı konusundaki uygun talimatlar bu kişilerin güvenliğinden, kontrolünden ve ürünün nasıl kullanılacağı konusundaki talimatlarda sorumlu olan bir kişi aracılığıyla verilmedikçe, bu ürün fiziksel, sensor veya akli becerilerinin eksik olduğu gerekli deneyim ve becerilere sahip olmayan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.

**Arızalar:** otomasyonun herhangi bir anormal davranışı fark edilirse, otomasyonu manuel olarak çalıştırmak için sisteme giden elektrik güç kaynağının bağlantısını kesin ve motorun kilidini manuel olarak açın (bölüm sonundaki talimatlara bakın). Yetkili teknisyen gelene kadar hiçbir onarım müdahalesinde bulunmayın.

#### Sistemi ve kontrol panelinin programlama ve ayar parametrelerini değiştirmeyin: sorumluluk kurulumu yapan kişiye aittir.

**Güç kaynağının arızalanması veya yokluğu:** Montaj teknisyeninizin müdahalesini veya elektriğin geri gelmesini beklerken, sistemde acil durum güç kaynakları yoksa, motorun kilidini manuel olarak açarak ve otomasyon manuel olarak hareket ettirilerek otomasyon yine de kullanılabilir (bölüm sonundaki talimatlara bakın).

**Güvenlik donanımları kullanım dışı:** bazı güvenlik donanımları düzgün çalışmadığında veya arızalandığında bile otomasyon çalışabilir. Otomasyonu "**Deadman**" modunda aşağıdaki şekilde ilerleyerek kontrol etmek mümkündür:

- 1 otomasyonu çalıştırmak için bir verici veya anahtarlı seçme düğmesi vb. aracılığıyla bir komut gönderin. Her şey doğru çalışıyorsa otomasyon sorunsuz bir şekilde hareket edecektir, aksi takdirde flaşör lamba birkaç kez yanıp sönecek ve hareket başlamayacaktır (yanıp sönme sayısı hareketin başlayamama nedenine bağlıdır)
- 2 bu durumda, 3 saniye içinde, komutu tekrar çalıştırın ve çalıştırılmış halde tutun
- 3 yaklaşık 2 saniye sonra, otomasyon istenen hareketi "Deadman" modunda gerçekleştirir, yani yalnızca komut aktif tutulduğu sürece hareket etmeye devam edecektir.

#### M Güvenlik donanımları arızalıysa, onarımın mümkün olan en kısa sürede uzman bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.

Testler, periyodik bakım ve herhangi bir onarım, bunları yapan kişilerce belgelenmelidir ve belgeler sistemin sahibi tarafından muhafaza edilmelidir. Fotosel camını periyodik olarak temizleyin (yumuşak, hafif nemli bir bez kullanın) ve otomasyonu engelleyebilecek yaprak veya taşları kaldırın.

#### M Herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce, herhangi birinin otomasyonu yanlışlıkla etkinleştirmesini önlemek için motorun kilidini manuel olarak açın (bölümün sonundaki talimatlara bakın).

**Bakım:** güvenlik seviyesini sabit tutmak ve otomasyon sisteminin maksimum çalışma ömrünü garantilemek amacıyla düzenli aralıklarla bakım yapılması gereklidir (en az 6 ayda bir).

#### Herhangi bir kontrol, bakım veya onarım sadece kalifiyeli personel tarafından yapılmalıdır.

Bertaraf etme: otomasyon sisteminin kullanım ömrünün sona ermesiyle birlikte, kalifiyeli personel tarafından imha edildiğinden ve materyallerin mevcut yerel standartlara uygun olarak geri dönüşüme veya hurdaya gönderildiğinden emin olun.

**Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi:** uzaktan kumandanız bir süre sonra daha zayıf çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, bunun nedeni pilin bitmiş olması olabilir (kullanıma bağlı olarak bu durum birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir). Bunu, iletim onay ışığının yanmamasından, sönük olmasından veya kısa bir süreliğine yanmasından anlayabilirsiniz. Montajı yapan kişiyle iletişime geçmeden önce pili, çalışan başka bir vericinin piliyle değiştirmeyi deneyin: anormalliğin nedeni buysa, pili aynı türden başka bir pille değiştirin.

#### م.ه ک L Dişli motorun kilidini manuel olarak açma ve kilitleme

Dişli motor, otomasyonun manuel olarak açılıp kapanmasını sağlayan mekanik bir kilit açma sistemi ile donatılmıştır.

Bu manuel işlemlerin, elektrik kesintisi, çalışma arızaları veya kurulum fazlarında gerçekleştirilmesi gerekir.

- Kilidi açmak için: **1** Birlikte veril
  - Birlikte verilen anahtarı kullanarak kilitleme kancasını (**A**) açın ("**Şekil 85**")



2 Bu noktada otomasyonu manuel olarak istenilen konuma taşımak mümkündür.





# www.poledoor.com

#### 15 programlanabilir parametreler ve fonksiyonlar

İlerleyen sayfalarda kontrol panelinin tüm parametreleri ve fonksiyonları ilgili referans değerleriyle birlikte listelenmektedir. Salt okunur özelliklere sahip bazı parametreler dışında, mevcut parametrelerin neredeyse tamamı tüm Nice uyumlu arayüzler aracılığıyla değiştirilebilir.

#### a DİKKAT: Nice, referans değerlerini ve işlevlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

#### 151 SEMBOL AÇIKLAMASI

Bu açıklamada, sonraki sayfalarda kullanılan semboller gösterilmekte ve açıklanmaktadır.

- Z = Otomatik prosedür
- A = Manuel prosedür
- c = Çoklu sekme parametresi
- d = Salt okunur parametre (Parametre değiştirilemez)

#### **152 GENEL PARAMETRELER**

#### Adı

Bu parametre, tanımlamayı kolaylaştırmak için otomasyona orijinalden farklı bir ad atamanıza olanak tanır (örn. "kuzey tarafı kapısı"). Boşluklar dahil en fazla 24 karakterden oluşan bir ad kullanabilirsiniz.

#### Küme (0 4 63, varsayılan = 0)

Küme, "ait olduğu alanı" tanımlamak için bir BusT4 ağına potansiyel olarak bağlanabilecek her dişli motora, alıcıya veya diğer cihaza zorunlu olarak atanması gereken bir sayıdır. Daha sonra karmaşık bir sistemde mevcut olan otomasyonlar kullanıldığında aynı set numarasına sahip tüm cihazların aynı anda kontrol edilmesi mümkün olacaktır.

#### Adres (1 4 127, varsayılan = 3)

Adres, bir gruptaki diğer cihazlardan ayırt edilmesi için her dişli motora, alıcıya veya BusT4 ağına potansiyel olarak bağlanabilen diğer cihazlara atanması gereken bir sayıdır. Bu nedenle bir gruptaki cihazların birbirinden farklı adreslere sahip olması gerekir.

#### **Grup (0** 4 **15**, varsayılan = 0)

Bu fonksiyon, kontrol edilmesi gereken bir cihaza (örneğin bir dişli motor veya potansiyel olarak BusT4 ağına bağlanabilen başka bir cihaz), bu cihazın belirli bir "kontrol grubuna" ait olmasını sağlayan bir numara atamaya olanak tanır.

Farklı kümelere ait birden fazla cihaz aynı grubun parçası olabilir. 14'e kadar cihaz grubu oluşturmak mümkündür ve özellikle aynı cihaz 4 farklı gruba yerleştirilebilir.

- bazıları farklı kümelere ait olsa bile, bir gruptaki birden fazla cihazı aynı anda kontrol etme:

- bir grubun parçası olan tüm cihazları kontrol etmek için, bu grubun parçası olan cihazlardan birine kurulu tek bir alıcıdan yararlanılır.

#### Aygıt yazılımı sürümü d

İşlev, bir cihazda mevcut olan ürün yazılımı sürümünü görüntülemeye olanak tanır.

#### Donanım sürümü d

İşlev, bir cihazda mevcut olan donanım sürümünü görüntülemeye olanak tanır.

#### Seri numarası d

İşlev, bir cihazı benzersiz şekilde tanımlayan seri numarasını görüntülemeye olanak tanır. Bu numara aynı model olsa bile her cihaz için farklıdır.

#### Uyumlu arayüzler aracılığıyla programlama yapılabilir

#### Bluebus arama

(0x0A)

Bu fonksiyon Bluebus girişine ve STOP girişine bağlı cihazların öğrenme prosedürünü başlatmanızı sağlar. Ayrıca motorun dönüş yönünü tanımlamak (motor dönüş yönü ile ilgili paragrafa bakın) ve bağlı genişletme kartlarının ilişkilendirilmesini gerçekleştirmek için de kullanılır.

#### Pozisyonları programlama

Bu fonksiyon, Kapanma limit anahtarı ile Açılma limit anahtarı arasındaki mesafeyi (otomasyon kanadının uzunluğu) ölçmenizi sağlar. Bu ölçüm, hareketin gerçekleştirilmesi sırasında otomasyon kanadının yavaşlamaya başlaması gereken noktaları (koordinatları) doğru bir şekilde hesaplayabilmek ve kısmi açılma konumlarını belirlemek için kontrol paneli tarafından kullanılır. Bir pozisyonu arama eylemini çalıştırmak için "**Başlat**" düğmesine basılması gerekir.

#### - Seyir hızı (30 4 100 (%), varsayılan = 40 (%))

Pozisyonları programlama prosedürü sırasında kullanılacak hızı tanımlamayı sağlar.

#### Maksimum açılış

Öğrenme işlemi tamamlandıktan sonra, açılma limit anahtarının konumunu görüntülemeyi sağlar.

#### Açılışta yavaşlama

Bu fonksiyon metre cinsinde ifade edilir. Açılma hareketinin sonunda, otomasyonun limit anahtarına ulaşmadan önce yavaşlamaya başlamasını istediğiniz noktayı (pozisyonu) tam olarak programlamayı sağlar. İstenilen pozisyonu programladıktan sonra "OK" butonunu kullanarak kaydetmek gerekir.

#### Kapanışta yavaşlama

Bu fonksiyon metre cinsinde ifade edilir. Kapanma hareketinin sonunda, otomasyonun limit anahtarına ulaşmadan önce yavaşlamaya başlamasını istediğiniz noktayı (pozisyonu) tam olarak programlamayı sağlar. İstenilen pozisyonu programladıktan sonra "OK" butonunu kullanarak kaydetmek gerekir.

#### Kısmen açılma 1

Bu fonksiyon metre cinsinde ifade edilir. Bir Açılma hareketi sırasında otomasyonun "Kısmen açılma 1" komutunu takiben hareketini durdurmasını istediğiniz noktayı (pozisyon) tam olarak programlamaya olanak tanır. İstenilen pozisyonu programladıktan sonra "**OK**" butonunu kullanarak kaydetmek gerekir.

#### - Kısmen açılma 2

Bu fonksiyon metre cinsinde ifade edilir. Bir Açılma hareketi sırasında otomasyonun "Kısmen açılma 2" komutunu takiben hareketini durdurmasını istediğiniz noktayı (pozisyon) tam olarak programlamaya olanak tanır. İstenilen pozisyonu programladıktan sonra "**OK**" butonunu kullanarak kaydetmek gerekir.

#### - Kısmen açılma 3

Bu fonksiyon metre cinsinde ifade edilir. Bir Açılma hareketi sırasında otomasyonun "Kısmen açılma 3" komutunu takiben hareketini durdurmasını istediğiniz noktayı (pozisyon) tam olarak programlamaya olanak tanır. İstenilen pozisyonu programladıktan sonra "**OK**" butonunu kullanarak kaydetmek gerekir.

## www.poledoor.com

Bu işlev, mevcut seçenekler arasından seçim yaparak kontrol panelinin konfigürasyonunu ve içinde saklanan verileri silmeyi sağlar:

#### Silme yok

Hiçbir silme işlemi gerçekleştirmez;

#### - Bluebus cihazları

Bluebus cihazlarının, STOP girişinin ve önceden edinilen genişletme kartlarının konfigürasyonunu siler;

#### - Pozisyonlar

Hafızaya alınmış olan tüm pozisyonları siler;

#### - Fonksiyon değerleri

Kontrol panelinin sağladığı fonksiyonların tüm değerlerini ve ayarlarını siler, fabrika değerlerine döndürür;

#### – Tümünü sil

Ayar, adres, donanım sürümü, yazılım sürümü, seri numarası gibi ayrılmış parametreler haricinde, kontrol panelinin belleğinde bulunan tüm verileri silmeyi (fabrika ayarlarına döndürmeyi) sağlar.

#### **154 TEMEL PARAMETRELER**

Otomatik kapanma (ON 4) OFF, varsayılan = OFF)	(0x80)

Bu fonksiyon, Kontrol panelinde, tam bir açılma hareketinin sonunda otomatik kapanmayı etkinleştirmeyi sağlar.

**Fonksiyon ON** = otomatik kapanma hareketi "duraklama süresi" fonksiyonunda programlanan bekleme süresi sonunda başlar. **Fonksiyon OFF** = Kontrol Paneli "yarı otomatik" tipte işler.

#### Duraklama süresi (0 4 240(s), varsayılan = 30s)

Bu parametre, Açılma hareketinin sonu ile Kapanma hareketinin başlangıcı arasında geçmesi istenen bekleme süresini tanımlar.

#### **a** DİKKAT = Bu parametre yalnızca "otomatik kapanma" fonksiyonu ON ise kullanılır.

Fotoselden sonra tekrar kapat (0x86)

#### - Aktif (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Bu fonksiyon, otomasyonun yalnızca araçların veya insanların geçişi için gerekli olan süre boyunca Açılma konumunda tutulmasını sağlar. Bu sürenin ardından Kapanma hareketi otomatik olarak etkinleşir ve bu da "bekleme süresi" fonksiyonunda programlanan belirli bir sürenin ardından başlar. (Bu özellik, insanların/araçların geçişini tanımlamak ve kapanma hareketlerini tetiklemek için fotoselleri kullanır).

Fonksiyon ON = "Fotodan sonra kapat" özelliğini çalıştırır. Fonksiyon OFF = özellik devre dışıdır.

a DİKKAT = Devam eden hareket sırasında hareketi engelleyen bir Stop komutu gönderilirse, "fotoselden sonra kapat" fonksiyonu otomatik olarak engellenir.

Mod (TÜMÜNÜ AÇ 4 SERBEST KALANA KADAR AÇ, varsayılan = SERBEST KALANA KADAR AÇ)
 Bu parametre fabrikada "serbest kalana kadar aç" moduna ayarlanmıştır. Fonksiyonun 2 işleme şekli mevcuttur:

 tümünü aç = kapanma hareketi sırasında güvenlik donanımları (fotoseller) müdahale ederse, otomasyon tam bir Açılma hareketi gerçekleştirmeye başlar. "Bekleme süresinden" sonra otomasyon otomatik olarak kapanma hareketini başlatır.

(0x81)

- serbest kalana kadar aç = kapanma hareketi sırasında güvenlik donanımları (fotoseller) müdahale ederse, otomasyon fotoseller serbest kalana kadar devam eden bir Açılma hareketi gerçekleştirmeye başlar. Bu noktada hareket durur ve "bekleme süresi" fonksiyonunda programlanan bekleme süresi dolduktan sonra otomasyon Kapanma hareketini başlatır. Not – "Otomatik kapanma" aktif değilse, kontrol paneli "tümünü aç" moduna geçer.

- Bekleme süresi (0 4 250(s), varsayılan = 5s)

Bu fonksiyon, Açılma hareketinin sonu (veya fotosellerin serbest kalması) ile Kapanma hareketinin başlangıcı arasında geçmesi istenen bekleme süresini kontrol panelinde programlamaya olanak tanır.

#### Her zaman kapat

(0x87)

(0x47)

- Aktif (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Bu fonksiyon, otomasyonun bir elektrik kesintisinin ardından otonom olarak bir kapanma hareketi gerçekleştirmesine olanak tanır. Fonksiyon yalnızca elektrik kesintisinden sonra etkinleşir.

Fonksiyon ON = elektrik geldiğinde Kapanma hareketi gerçekleştirilir. Fonksiyon OFF = elektrik geldiğinde otomasyon durmuş halde kalır.

a DİKKAT = Güvenlik nedeniyle, fonksiyon aktif olduğunda Kapanma hareketinden önce, süresi "bekleme süresi" fonksiyonunda programlanan ön yanıp sönme gerçekleşir (aşağıya bakınız).

Mod (HER ZAMAN KAPAT 4 OTOMATİK KAPANIŞI KAYDET, varsayılan = HER ZAMAN KAPAT)
 Fonksiyonun 2 işleme şekli mevcuttur:

- her zaman kapat = elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiğinde ve "bekleme süresi" parametresinde belirtilen süre dolduğunda otomasyon
   Otomatik Kapanma işlemini gerçekleştirir
- kapanışı kaydet = bu modu etkinleştirerek, elektrik kesintisinden sonra elektrik geri geldiğinde iki sonuç elde edilebilir:
  - kesinti sırasında yukarıda belirtilen sürenin geri sayımı devam ediyorsa, "ön yanıp sönme süresi" fonksiyonunda programlanan süreye uygun olarak otomatik kapanmanın gerçekleştirilmesi;
  - elektrik kesintisi anında otomatik kapanma devam ediyorsa ve hareket tamamlanmadıysa Kapanış hareketinin gerçekleştirilmesi.

Not – Elektrik kesintisinden önce otomatik kapanma iptal edilmişse (örneğin, Alt komutu gönderilerek), elektrik geldiğinde Kapanma hareketi gerçekleşmez

– Bekleme süresi (0 4 20(s), varsayılan = 5s)

Bu parametre, bir elektrik kesintisine bağlı olarak gerçekleşen yeniden başlatma ile Kapanma hareketinin başlangıcı arasında geçmesi istenen bekleme süresini kontrol panelinde programlamaya olanak tanır. Bu parametre yalnızca "AKTİF" mod ON olarak ayarlandığında yönetilir.

#### Kuvvet yönetimi

Açılma kuvveti (10 4 100 (%), varsayılan = 70%)
 Bu fonksiyon, motorun açılma hareketi sırasında kullanabileceği kuvveti ayarlamayı sağlar.

Açma yavaşlaması kuvveti (10 4 100 (%), varsayılan = 70%)
 Bu fonksiyon, motorun bir açılma hareketinin yavaşlama fazı sırasında kullanabileceği kuvveti ayarlamayı sağlar.

Kapanma kuvveti (10 4 100 (%), varsayılan = 70%)
 Bu fonksiyon, motorun kapanma hareketi sırasında kullanabileceği kuvveti ayarlamayı sağlar

Kapanma yavaşlaması kuvveti (10 4 100 (%), varsayılan = 70%)
 Bu fonksiyon, motorun bir kapanma hareketinin yavaşlama fazı sırasında kullanabileceği kuvveti ayarlamayı sağlar

– Kuvvet müdahale süresi (0 4 500ms, çeşitli varsayılanlar, 4 x c)
 Fonksiyon, hareketin çeşitli uygulama aşamaları sırasında maksimum müdahale süresini ayarlamaya olanak tanır.

[Sekme 1] - Açılma hareketi sırasında maksimum müdahale süresi (0 4 500ms)

[Sekme 2] - Bir açılma hareketinin yavaşlama fazı sırasında maksimum müdahale süresi (0 4 500ms)

[Sekme 3] - Kapanma hareketi sırasında maksimum müdahale süresi (0 4 500ms)

[Sekme 4] - Bir kapanma hareketinin yavaşlama fazı sırasında maksimum müdahale süresi (0 4 500ms).

Açılma hızı (25 4 100 (%), varsayılan = 60%)
 Bu fonksiyon, motorun açılma hareketi sırasında kullandığı hızı programlamaya olanak tanır.

Açılma yavaşlaması kuvveti (22 4 100 (%), varsayılan = 22%)
 Bu fonksiyon, motorun bir Açılma hareketinin yavaşlama fazı sırasında kullandığı kuvveti programlamayı sağlar.

Kapanma hızı (25 4 100 (%), varsayılan = 60%)
 Bu fonksiyon, motorun bir Kapanma hareketi sırasında sahip olması gereken hızı programlamaya olanak tanır.

Kapanma yavaşlaması hızı (22 4 100 (%), varsayılan = 22%)
 Bu fonksiyon, motorun bir kapanma hareketinin yavaşlama fazı sırasında kullandığı kuvveti programlamayı sağlar.

#### Hızlı başlatma

(0x8F)

– Aktif (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Bu fonksiyon, yüksek statik sürtünmenin mevcut olduğu durumlarda (örneğin kar veya buzun otomasyonu engellemesi) kullanışlıdır çünkü çalıştırmanın ilk anlarında kullanılan hızı ve kuvveti anlık olarak artırmaya (hızlı başlama süresine bakın) olanak tanır

Fonksiyon ON = motorun kuvveti ve hızıyla ilgili işlevlere atfedilen değerler, bir hareketin başlangıç aşamasında motora daha fazla güç vermek için (anlık olarak) artırılır Fonksiyon OFF = normal çalışma

Hızlı başlatma süresi (0 4 10 (s), varsayılan = 0s)
 Fonksiyon, motorun ilk hızlı başlatma süresini programlamaya olanak tanır

**a** DİKKAT! Fonksiyon yalnızca "hızlı başlatma" fonksiyonu ON olarak ayarlandığında etkili olur.

# POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### Aktif (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Bu fonksiyon, tehlikeli bir duruma karşı önceden uyarıda bulunmak için her harekete başlamadan önce bir ön yanıp sönme oluşturmayı sağlar. Her hareket yönü için ön yanıp sönme sürelerini yapılandırmak mümkündür

Fonksiyon ON = yanıp sönen ikaz lambasının yanması ile Açılma veya Kapanma hareketinin başlaması arasında geçen yanıp sönme süresini etkinleştirin Fonksiyon OFF = yanıp sönen ikaz lambasının yanması hareketin başlaması ile aynı anda gerçekleşir

#### - Açılmada süre (1 4 10 (s), varsayılan = 3s)

Bu fonksiyon, bir açılma hareketinin yakında başlayacağını işaret eden yanıp sönme süresini programlamaya olanak tanır; "ön yanıp sönme" fonksiyonu ile ilişkilidir.

- Kapanmada süre (1 4 10 (s), varsayılan = 3s)

Bu fonksiyon, kapanma hareketinin yakında başlayacağını işaret eden yanıp sönme süresini programlamaya olanak tanır; "ön yanıp sönme" fonksiyonu ile ilişkilidir.

#### Standby

(0x8B)

#### - Aktif (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Bu fonksiyon, her hareketin sonunda "bekleme süresi" geçtikten sonra çıkışlar, dahili çevre birimleri ve durum LED'leri kapatılacağı için elektrik tüketimini mümkün olduğunca azaltmaya olanak tanır.

**Fonksiyon ON** = "Mod"da seçilen profile göre bekleme işlevini etkinleştirir. Bu fonksiyon özellikle batarya ile çalışma durumunda faydalıdır **Fonksiyon OFF** = otomasyon cihazının normal çalışması

Mod (güvenlikler 4 Bluebus 4 tümü, Wifi dışında tümü, varsayılan = güvenlikler)

Standby çalışma modunun 4 işleme şekli mevcuttur:

- güvenlikler Kontrol paneli Bluebus fotosel vericilerini ve daha yavaş yanıp sönecek olan Bluebus LED'i dışındaki tüm LED'leri kapatır.
- bluebus Kontrol paneli Bluebus çıkışını (cihazları) ve daha yavaş yanıp sönen Bluebus LED'i dışındaki tüm LED'leri kapatır.
- tümü Kontrol paneli kapanır: Bluebus çıkışı (cihazlar), kontrol panelinin çıkışları (ve herhangi bir genişletme modülü), 12V kullanım üniteleri voltajı, Wifi modülü (varsa) ve aşağıdakiler hariç tüm LED'ler: Bluebus LED'i bunun yerine çok daha yavaş yanıp sönecektir.
- Wifi dışında tümü Kontrol paneli kapanır: Bluebus çıkışı (cihazlar), kontrol panelinin çıkışları (ve herhangi bir genişletme modülü), 12V kullanım üniteleri voltajı ve Bluebus hariç tüm LED'ler, Bluebus LED'i ise çok daha yavaş yanıp sönecektir. Bu modda entegre wifi modülü kapanmaz

#### a DİKKAT! Kontrol paneli herhangi bir hareket komutu aldığında normal çalışmaya geri döner. Hareketin sonunda, eğer bu çalışma modu ON ise, kontrol paneli Standby modunu yeniden etkin duruma getirir.

- Bekleme süresi (5 4 250 (s), varsayılan = 60s)

Fonksiyon bir hareketin gerçekleştirilmesinin sona ermesi ile "bekleme" fonksiyonunun başlaması arasında geçmesi gereken süreyi programlamaya olanak tanır.

#### – MASTER SLAVE modu

"L4" LED'i bu modun etkin olduğunu göstermesine rağmen slave üzerinde tümü ve Wifi dışında tümü engellenir (bkz. "Bağlantı şeması" paragrafı veya "Tablo 18" tablosu)

#### Otomasyon engellemesi (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

(0x9A)

Fonksiyon, otomasyonun hareketlerini engellemeyi sağlar.

Fonksiyon ON = "Yüksek öncelikli Adımlı çalışma", "Kilidi aç", "Kilidi aç ve kapat" ve "Kilidi aç ve aç" dışında başka gönderilen hiçbir komut gerçekleştirilmez

**Fonksiyon OFF** = normal çalışma

#### Düğmelerin kilitlenmesi (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Fonksiyon, kontrol panelindeki düğmelerin çalışmasını devre dışı bıraknayı sağlar. Bu fonksiyon özellikle çocukların olduğu durumunda faydalıdır

**Fonksiyon ON** = kontrol paneli, kontrol paneli düğmeleriyle gerçekleştirilen herhangi bir komutu engeller **Fonksiyon OFF** = normal çalışma

#### a Dikkat! Radyo düğmesi aktif kalır

#### Dahili Radyo Engelleme (ON 4 OFF, varsayılan = OFF)

Fonksiyon, dahili radyonun çalışmasını engellemeyi sağlar. Bu fonksiyon özellikle OXI, OXIBD vb. aileye ait SM bağlantılı (isteğe bağlı aksesuarlar) harici bir alıcı kullanılıyorsa faydalıdır.

Fonksiyon ON = dahili alıcının çalışmasını devre dışı bırakır Fonksiyon OFF = normal çalışma (dahili radyo etkin)

#### Kısa tersine çevirme değeri (0,5 4 5 (s), varsayılan = 3 (s))

Bu fonksiyon, bir engelin algılanmasının veya bir "Alt" komutunun gönderilmesinin ardından bir güvenlik hareketi olarak kontrol panelinin komut verdiği kısa ters çevirme süresini programlamayı sağlar.

#### Maksimum Çalışma Süresi (10 4 250 (s), varsayılan = 120 (s))

Bu fonksiyon, her hareket için mevcut maksimum süreyi tanımlamayı sağlar. Bu sürenin sonunda kontrol paneli otomatik olarak bir STOP gerçekleştirerek devam eden hareketi bloke eder. Bu fonksiyon özellikle elektrik motorunun bütünlüğünü korumak için faydalıdır.

#### Elektrikli kilit süresi (0,1 4 10 (s), varsayılan = 2 (s))

Bu parametre, bir kapanma hareketinin sonu ile bir Açılma hareketinin başlangıcı arasında geçmesi gereken istenen süreyi Kontrol Panelinde programlamayı sağlar.

#### Vantuz süresi (0,1 4 10 (s), varsayılan = 2 (s))

Bu parametre, vantuz serbest kaldığında, bir kapanma hareketinin sonu ile bir Açılma hareketinin başlangıcı arasında geçmesi gereken istenen süreyi Kontrol Panelinde programlamayı sağlar.

#### Aydınlatma ışığı süresi (0 4 240 (s), varsayılan = 60 (s))

Bu parametre, her hareketin sonunda veya bir "Aydınlatma İşığı Zamanlayıcısı" komutunun ardından aydınlatma ışığının istenen süre boyunca açık kalacağı süreyi programlamayı sağlar

#### Oview programlayıcının kullanımı ile programlanabilir fonksiyonlar

#### Slave modu:

Bu parametre ON / OFF tipidir; fabrikada ayarlanan değer "OFF"dur. Bir kapının veya kapının iki kanadından birine monte edilen, senkronize çalışması gereken iki dişli motorun varlığında, birinin ana (Master) ve diğerinin ikincil (Slave) olarak görev yapması gerekir. Bu konfigürasyonu gerçekleştirmek için Master motoru "OFF" ve Slave motoru "ON" olarak ayarlayın.

#### (0x9C)

#### (0x31)

(0xA7)

(0x5A)

(0x9B)

#### (0x5C)

#### (0x5B)

Aşağıdaki tablolarda kontrol paneli tarafından kullanılabilen ve yorumlanabilen tüm komutlar listelenmektedir. Bu komutlar **TEMEL** ve **GENİŞLETİLMİŞ** komutlar olarak ikiye ayrılır ve herhangi bir kaynaktan (radyo kumandası, terminal bloğundaki kablolu girişler, Nice uyumlu arayüzler...) kullanılabilir

#### 161 TEMEL KOMUTLAR

Standart bir kurulumda kullanılan komutlar

	Tablo 36
TEMEL KOMUTLARIN AÇIKLA	MASI
Komut konfigürasyonu	Açıklama
Aç	Bir açılma hareketini gerçekleştirmek için temel komuttur.
Kapat	Bir kapanma hareketini gerçekleştirmek için temel komuttur.
Stop	Otomasyonun hareketini durdurmak için temel komuttur.
Kısmen Aç 1	Kontrol paneli, "kısmen açılma 1" fonksiyonunda programlanan pozisyona ulaşılana kadar uygulamaya Açılma hareketini uygulatır.
Adımlı çalışma	Kontrol paneli, komutun programlanan sıralamasında öngörülen hareket sırasına göre uygulamanın daha önce gerçekleştirdiği (veya halen devam etmekte olan) hareketi gerçekleştirmesini sağlar.

#### 16 2 GENİŞLETİLMİŞ KOMUTLAR

Daha karmaşık ihtiyaçlarda kullanılan komutlar (siteler, şirketler...)

Tablo 37

GENİŞLETİLMİŞ KOMUTLARIN AÇIKLAMASI		
Komut konfigürasyonu	Açıklama	
Yüksek öncelikli Adımlı çalışma	Kontrol paneli, programlanan sıralamada öngörülen hareket sırasına göre daha önce gerçekleştirdiği (veya halen devam etmekte olan) hareketi gerçekleştirmesini sağlar. Önemli = Bu komut, kontrol panelinde "kilitle" komutu ayarlanmış olsa bile yürütülür.	
Site (site adımlı çalışma modu)	Kontrol paneli, maksimum açılma pozisyonuna ulaşılıncaya kadar uygulamanın "kapat - durdur - aç - aç" sırasını yürütmesini sağlar. Kapatma komutu ancak maksimum açılma pozisyonuna ulaşıldıktan sonra verilebilir.	
Kısmen Aç 2	Kontrol paneli, "kısmen açılma 2" fonksiyonunda programlanan pozisyona ulaşılana kadar uygulamaya Açılma hareketini uygulatır.	
Kısmen Aç 3	Kontrol paneli, "kısmen açılma 3" fonksiyonunda programlanan pozisyona ulaşılana kadar uygulamaya Açılma hareketini uygulatır.	
Kilitle	Kontrol paneli kilitlenir ve "Yüksek öncelikli Adımlı çalışma", "Kilidi aç", "Kilidi aç ve kapat" ve "Kilidi aç ve aç" dışında artık başka hiçbir komut gerçekleştirmez.	
Aç ve Kilitle	Kontrol paneli, "açılma" olarak programlanan pozisyona ulaşılana kadar uygulamaya Açılma hareketini uygulatır ve ardından otomasyonu kilitler.	
Kapat ve Kilitle	Kontrol paneli, "kapanma" olarak programlanan pozisyona ulaşılana kadar uygulamaya Kapanma hareketini uygulatır ve ardından otomasyonu kilitler.	
Kilidi aç	Kontrol panelinin kilidi açılır ve normal çalışmasına geri döner (gönderilen tüm komutlar yürütülebilir).	
Kilidi aç ve Aç	Otomasyonun kilidini açar ve bir Açılma hareketi uygulatır.	
Kilidi aç ve Kapat	Otomasyonun kilidini açar ve Kapanma hareketi uygulatır.	
Aydınlatma İşığı ON/OFF	Bu komut, kontrol panelindeki aydınlatma ışığının açık ve kapalı durumunu tersine çevirmeyi sağlar. Aydınlatma ışığı maksimum 240 saniye (4 dakika) süreyle aktif kalabilir ve sonrasında otomatik olarak kapatılacaktır.	
Aydınlatma ışığı zamanlayıcı	Bu komut, kontrol panelindeki iç aydınlatma ışığını zaman ayarlı olarak etkinleştirmeyi sağlar. Yanma süresi maksimum 240 saniyeye (4 dakika) kadar özelleştirilebilir.	
Otomatik açılmayı çalıştır	Bu komutla bluebus kontrol fotosellerinin fonksiyonunu ve "site aç" modunda yapılandırılmış girişleri etkinleştirebilirsiniz. Örnek: Kontrol fotoselleri devreye girdiğinde kontrol paneli otomasyonun bir açılma hareketi yapmasına neden olur.	
Otomatik açılmayı devre dışı bırak	Bu komut yukarıda açıklanan "otomatik açılmayı etkinleştir" modunu devre dışı bırakmayı sağlar.	

#### 171 STANDART KONFİGÜRASYONLAR

Bu bölüm, kullanılabilir ve Kontrol panelinde mevcut olan girişlerle (tüm genişletme kartları dahil) ilişkili konfigürasyonları bir araya getirir.

- M Önemli! Kontrol panelinin doğru çalışabilmesi için, istenilen komutun girişlerle ilişkilendirilmesi ve ardından istenilen çalışma modunun ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
- a DİKKAT! Komutun davranışı "çalışma modu" listesindeki yöntemlere göre yönetilir. Varsayılan yapılandırma kalın harflerle vurgulanmıştır.

KONUTI ADINI OLEME MODU		Tablo 38
KOMUTLARIN IŞLEME MODU		İŞLEME MODU
KOWUT		(varsayılan ayar kalın harflerle)
Hiçbir komut yok	Herhangi bir komutu yurutmez (terminal blogundaki bir girişin etkileşimini engellemek için faydalıdır)	Uygulanamaz
Adımlı çalışma (Giriş NO olarak yönetilir)	Kontrol paneli, daha önce gerçekleştirdiği (veya halen devam etmekte olan) hareketi gerçekleştirmesini sağlar	Aç - stop - kapat - stop <b>Aç - stop - kapat - aç</b> Aç - kapat - aç - kapat Site adımlı çalışma modu 1 Site adımlı çalışma modu 2 Adımlı çalışma 2 Deadman "Sanayi" modu
Kısmen aç 1 (Giriş NO olarak yönetilir)	Kontrol paneli, uygulamaya, "kısmen açılma 1"da programlanan pozisyona ulaşılana kadar bir Açılma hareketi uygulatır	Aç - stop - kapat - stop Aç - stop - kapat - aç Aç - kapat - aç - kapat Site adımlı çalışma modu 1 Site adımlı çalışma modu 2 Deadman "Sanayi" modu
Aç (Giriş NO olarak yönetilir)	Kontrol paneli, uygulamaya, "açılma"da programlanan pozisyona ulaşılana kadar bir Açılma hareketi uygulatır	<b>Aç - stop - aç</b> Site aç 1 Site aç 2 Aç 2 Deadman aç
Kapat (Giriş NO olarak yönetilir)	Kontrol paneli, uygulamaya, "kapanma"da programlanan pozisyona ulaşılana kadar bir Kapanma hareketi uygulatır	Kapat - stop - kapat Site kapat 1 Site kapat 2 Deadman kapat
Stop (Giriş NO olarak yönetilir)	Kontrol paneli devam eden hareketi bloke eder ve "mevcut konfigürasyonlar" üzerinde programlanan eylemi gerçekleştirir	Stop ve kısa geri dönüş <b>Stop</b>
Photo NC olarak yönetilen giriş	Kontrol paneli girişi bir güvenlik olarak yönetir	Stop ve geri dönüş (komple) Stop ve kısa geri dönüş Stop Geçici stop
Foto1 NC olarak yönetilen giriş	Kontrol paneli girişi bir güvenlik olarak yönetir	Stop ve geri dönüş (komple) Stop ve kısa geri dönüş Stop Geçici stop
Foto2 NC olarak yönetilen giriş	Kontrol paneli girişi bir güvenlik olarak yönetir	Stop ve geri dönüş (komple) Stop ve kısa geri dönüş Stop Geçici stop
Foto3 NC olarak yönetilen giriş	Kontrol paneli girişi bir güvenlik olarak yönetir	Stop ve geri dönüş (komple) Stop ve kısa geri dönüş Stop <b>Geçici stop</b>
Açılmada Alt	Giriş (ALT olarak yapılandırılmıştır) bir açılma hareketi sırasında durum değiştirdiğinde kontrol paneli ilgili komutu yürütür	Alt <b>Alt ve kısa geri dönüş</b> Alt ve geri dönüş
Kapanmada Alt	Giriş (ALT olarak yapılandırılmıştır) bir kapanma hareketi sırasında durum değiştirdiğinde kontrol paneli ilgili komutu yürütür	Alt <b>Alt ve kısa geri dönüş</b> Alt ve geri dönüş
	Kontrol paneli yalnızca ana şebekenin elektrik enerjisi kesildiğinde Açma komutunu	
Acil durumda Açılma	Dikkat = İşlevsellik yalnızca ikincil bir güç kaynağının (örnek: pil takımı) mevcut olması durumunda etkinleştirilir.	Site Aç

KOMUTLARIN İŞLEME MODU		
КОМИТ	AÇIKLAMA	İŞLEME MODU (varsayılan ayar kalın harflerle)
Acil durumda Kapanma	Kontrol paneli yalnızca ana şebekenin elektrik enerjisi kesildiğinde Kapatma komutunu zorlar. Dikkat = İşlevsellik yalnızca ikincil bir güç kaynağının (örnek: pil takımı) mevcut olması durumunda etkinleştirilir.	Site Kapat
Açılmada engel algıla	Kontrol paneli, bir açılma hareketi sırasında bir engel algılandığında ilgili komutu yürütür	Alt Alt ve kısa geri dönüş <b>Alt ve geri dönüş</b>
Kapanmada engel algıla	Kontrol paneli, bir Kapanma hareketi sırasında bir engel algılandığında ilgili komutu yürütür	Alt Alt ve kısa geri dönüş <b>Alt ve geri dönüş</b>

#### 17 2 GÜVENLİK İŞLEVLERİ KONFİGÜRASYONU

Aşağıda listelenen parametreler herhangi bir fiziksel girişle ilişkilendirilemez ancak otomasyon tarafından kesinlikle güvenlikle ilgili tüm işlevler için kullanılır. Özellikle, **bir hareket sırasında** bir **STOP** girişinin (ve ALT olarak yapılandırılmış tüm girişlerin) müdahalesi durumunda veya bir **engel algılama** durumunda kontrol paneli tarafından hangi komutun uygulamaya konulacağı tanımlanabilir.

Aşağıdaki komutlar, komutlar bölümünde mevcuttur ve yapılandırılabilir.

		Tablo 39
KOMUTLARIN İŞLEME MODU		
İŞLEYİŞ	AÇIKLAMA	İŞLEME MODU (varsayılan ayar kalın harflerle)
Açılmada Alt	Giriş (ALT olarak yapılandırılmıştır) bir açılma hareketi sırasında durum değiştirdiğinde kontrol paneli ilgili komutu yürütür.	Belirtilmedi Alt Alt ve kısa geri dönüş Alt ve geri dönüş
Kapanmada Alt	Giriş (ALT olarak yapılandırılmıştır) bir kapanma hareketi sırasında durum değiştirdiğinde kontrol paneli ilgili komutu yürütür	Belirtilmedi Alt <b>Alt ve kısa geri dönüş</b> Alt ve geri dönüş
Açılmada engel algıla	Kontrol paneli, bir açılma hareketi sırasında bir engel algılandığında ilgili komutu yürütür.	Belirtilmedi Alt Alt ve kısa geri dönüş Alt ve geri dönüş
Kapanmada engel algıla	Kontrol paneli, bir Kapanma hareketi sırasında bir engel algılandığında ilgili komutu yürütür.	Belirtilmedi Alt Alt ve kısa geri dönüş Alt ve geri dönüş

#### 173 KOMUT MODU AÇIKLAMASI

Aşağıdaki liste, kontrol panelinde mevcut olan komutların çeşitli çalışma modlarını açıklamaktadır.

KOMUTLARIN KONFİGÜRASY	ONU
İŞLEME MODU	AÇIKLAMA
"Sanayi" modu	Şu işlem sırası uygulanır: - "yarıotomatikte aç" - "deadman'de kapat".
Deadman	Açılma veya Kapanma hareketi yalnızca komut ısrarcı kaldığında (deadman) gerçekleştirilir. Komut bırakıldığında kontrol paneli bir STOP komutunu uygular.
Kapat - stop - kapat	Açıklanan sıra uygulanır.
Site kapat 1	"Kapat-kapat" sırası uygulanır. Komut birkaç kez gönderilirse maksimum kapanma konumuna ulaşılana kadar bu dikkate alınmaz.
Site kapat 2	"Kapat-kapat" sırası uygulanır. Komut birkaç kez gönderilirse maksimum kapanma konumuna ulaşılana kadar bu dikkate alınmaz. Dikkat = Komutun 2 saniyeden uzun süre devam etmesi durumunda kontrol paneli bir "Stop" komutunu uygular.
Deadman kapat	Kapanma hareketi yalnızca komut ısrarcı kaldığında (deadman) gerçekleştirilir. Komut bırakıldığında kontrol paneli bir STOP komutunu uygular.
Aç - stop - kapat - stop	Açıklanan sıra uygulanır.
Aç - stop - kapat - aç	Açıklanan sıra uygulanır.
Aç – kapat – aç – kapat	Açıklanan sıra uygulanır.
Aç - stop - aç	Açıklanan sıra uygulanır.

İŞLEME MODU	AÇIKLAMA
Site aç 1	"Aç-aç" sırası uygulanır. Komut birkaç kez gönderilirse maksimum açılma konumuna ulaşılana kadar bu dikkate alınmaz.
	"Aç-aç" sırası uygulanır. Komut birkaç kez gönderilirse maksimum açılma konumuna ulaşılana kadar bu dikkate alınmaz.
Site aç 2	Dikket - Kemutun 2 aaniyadan uzun aira dayam atmaai durumunda kantral nanali hir "Ctan" kemutunu uveular
	Dikkal = Komulun 2 saniyeden uzun sure devam elmesi durumunda kontrol paneli bir. Stop, komulunu uygular.
Ac 2	Açılma narekeli uygulanır.
ny -	DİKKAT = Komutun 2 saniyeden uzun süre devam etmesi durumunda kontrol paneli "kısmen açılma 1" komutunu uygular.
Deadman aç	Açılma hareketi yalnızca komut ısrarcı kaldığında (deadman) gerçekleştirilir. Komut bırakıldığında kontrol paneli bir STOP komutunu uygular.
Site adımlı çalışma	Maksimum açılma pozisyonuna ulaşılıncaya kadar, "kapat - stop - aç - aç" sırasını uygulanır. Bu komutun ardından başka bir komut gönderilirse, uygulama aynı sıra ile Kapanma hareketini gerçekleştirir.
	Maksimum açılma pozisyonuna ulaşılıncaya kadar "kapat - stop - aç - aç" sırasını uygulanır. Bu komutun ardından başka bir
Site adımlı çalışma modu 2	Kondu gondeninise, dygularita ayrır sıra ile Kaparınıa narekenini gerçekreşinin.
	DİKKAT = Komutun 2 saniyeden uzun süre devam etmesi durumunda kontrol paneli bir "Stop" komutu uygular
	"Aç - stop - kapat - aç" sırası uygulanır.
Adımlı çalışma 2	DİKKAT – Kamutun 2 aaniyadan uzun airra dayam atmasi durumunda kantral nanali "kaman aaılma 1" kamutunu uvrular
Stop	DIRRAT – Komuturi z saniyeden uzun sure devam etnesi durumunda komroi paneli kismen açılma T komuturu uygular
Stop vo kisa gori dönüs	Kontrol paneli komutu aldığında, yapılmakta olan naleketi kademeli olarak ve kisa surede (nemen degir) durudur.
Stop ve kisa gen donuş	Kontrol paneli devam eden hareketi kilitler ve ters vände komple geri dänüsü etkinlestirir
Stop ve geri dönüs	Kondo paneli devalit eden hareked kilder ve ters yonde komple gen dondgd etkillegulit.
	Kontrol paneli devam eden hareketi kilitler ve ters yönde komple geri dönüşü etkinleştirir.
	Kontrol paneli, komut aktif olana kadar devam eden hareketi bloke eder. Bunun yerine, komut artık aktif olmadığında kontrol
Geçici stop	paneli uygulamaya bir açma hareketi yaptırır.
	DİKKAT = Açma hareketinin yürütülmesi sırasında bu komut göz ardı edilir
Alt	Kontrol paneli komut aldığında yapılan hareketi anında bloke eder.
Alt ve kısa geri dönüş	Kontrol paneli komutu aldığında, yapılmakta olan hareketi anında durdurur ve otomasyonun hareketi ters yönde kısa bir
<b>v</b> ,	sureligine tersine çevirmesini saglar. Kontrol papali komutu aldığında yapılmakta alan barakati apında durdurur va atamaayonun barakati tara yönda kompla rari
Alt ve geri dönüş	döndürür

## Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

#### 18 GIRIŞLERIN KONFIGURASYONU

Bu öğe, kontrol panelinde ve herhangi bir genişletme kartında (isteğe bağlı aksesuarlar) mevcut olan ve mevcut girişlerle ilişkili işlevleri bir arada gruplandırır.

Kontrol paneli terminal kartındaki girişler şu şekilde tanımlanır:

- GiRiŞ 1 (0x71) (Varsayılan = Adımlı çalışma)
- GiRiŞ 2 (0x72) (Varsayılan = Photo)

Genişletme kartlarında bulunan girişler şu şekilde tanımlanır:

- GiRi§ 3 (0x73) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Aç)
- GIRIŞ 4 (0x74) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Kapat)
- GIRIŞ 5 (0x7C) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Kısmen aç 1)
- GIRIŞ 6 (0x7D) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Acil durumda Açılma)

#### "Temel parametreler" ve "Genişletilmiş komutlar" paragraflarında açıklanan temel ve genişletilmiş komutlara ek olarak, terminal bloğundaki girişler için aşağıdaki tabloda belirtilen fonksiyon sağlanmıştır

	Tablo 41
GIRIŞLERIN KONFIGÜRASYO	NU
FONKSIYON	AÇIKLAMA
Photo (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişi bir güvenlik cihazı olarak yönetir ve giriş anahtarlama işlemini "PHOTO" fotosel müdahalesi olarak yorumlar
Photo 1 (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişi bir güvenlik cihazı olarak yönetir ve giriş anahtarlama işlemini "PHOTO1" fotosel müdahalesi olarak yorumlar
Photo 2 (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişi bir güvenlik cihazı olarak yönetir ve giriş anahtarlama işlemini "PHOTO2" fotosel müdahalesi olarak yorumlar
Photo 3 (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişi bir g <mark>üvenlik cihazı olarak yönetir ve</mark> giriş anahtarlama işlemini "PHOTO3" fotosel müdahalesi olarak yorumlar
Acil durumda Açılma (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişin açıldığı anda bir Açılma komutu zorlar. Acil durum girişi ile başlatılan hareketi hiçbir komut kesintiye uğratamayacak ve yalnızca bir güvenlik cihazının (fotoseller veya ALT girişi) müdahalesi talebi askıya alabilecektir. Dikkat = Güvenlik müdahalesi durumunda kontrol paneli birkaç kez hareket girişiminde bulunur. Tekrarlanan müdahalelerde hareket durdurulur.
Acil durumda kapanma (NC olarak yönetilen giriş)	Kontrol paneli, girişin açıldığı anda bir kapanma komutu zorlar. Acil durum girişi ile başlatılan hareketi hiçbir komut kesintiye uğratamayacak ve yalnızca bir güvenlik cihazının (fotoseller veya ALT girişi) müdahalesi talebi askıya alabilecektir. Dikkat = Güvenlik müdahalesi durumunda kontrol paneli birkaç kez hareket girişiminde bulunur. Tekrarlanan müdahalelerde hareket durdurulur.

a Önemli = Kontrol panelinin doğru çalışabilmesi için, her bir komuta bir komut veya işlevsellik ilişkilendirilmesi ve ardından "Komut modu açıklaması" e göre istenilen çalışma modu nun ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tüm parametreler fabrikada önceden ayarlanmıştır ancak gerekirse değiştirilebilir.

edoor.co

Bu bölümde, kontrol panelinde ve eğer varsa bir genişletme kartında (isteğe bağlı aksesuarlar) bulunan çıkışlarda bulunan fonksiyonlar listelenmektedir.

#### 191 KONTROL PANELİ ÇIKIŞLARI KONFİGÜRASYONU

Bu öğe, bir otomasyonun kontrol panelinde bulunan ve mevcut çıkışlarla ilişkilendirilebilir fonksiyonları gruplandırır.

Kontrol panelinin çıkışları şu şekilde tanımlanır:

- ÇIKIŞ 1 (0x51) (Varsayılan = Flaşör lamba)

- ÇIKIŞ 2 (0x52) (Varsayılan = Sca/OGI)

#### a DİKKAT! çıkışlar 24Vdc – 10W ile sınırlıdır

KONTROL PANELİ CIKISLARI	KONFIGÜRAS	YONU
FONKSİYON	ID	ACIKLAMA
Belirtilmedi (Hiçbiri)		Kontrol paneli çıkışı kapalı olmaya zorlar. Kontrol panelinden gelen hiçbir komut veya etkileşim çıkışın durumunu değiştiremez.
		Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir:
SCA/OGI (kapı açık ışığı)	(0x01)	lamba sönük = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; yavaş yanıp sönme = uygulama Açma hareketi uygulaması fazında; hızlı yanıp sönme = uygulama Kapanma uygulaması fazında; lamba sabit yanar = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda.
Kapı açık	(0x02)	Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir: lamba yanıyor = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
Kapı kapalı	(0x03)	Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir:
		ışık yanıyor = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda. Çıkış aktif 24 Vdc / max 10 W.
Bakım	(0x04)	Programlanan ışık, gerçekleştirilen hareket sayısını ve dolayısıyla sistemde bakım işleminin gerekli olup olmadığını gösterir:
		açılma hareketinin başlangıcında ışık 2 saniye boyunca açık = hareket sayısı %80'den az; tüm hareketin gerçekleştirilmesi sırasında yanıp sönen ışık = hareket sayısı %80 ila %100 arasında; ışık her zaman yanıp sönüyor = hareket sayısı %100'den fazla.
FotoTest	(0x25)	Çıkış, röleli fotosellere güç verir ve hareket başladığında bunların sağlamlığını doğrular. Etkileşim türü kesinlikle PHOTO, PHOTO1 ve PHOTO2 olarak yapılandırılan girişlerin konfigürasyonuna bağlıdır.
Yanıp sönen	(0x05)	Bu fonksiyon, flaşörlü gösterge lambasının gerçekleştirilmekte olan hareketin gerçekleştirildiğini göstermesini sağlar. Yanıp sönmeler düzenli aralıklarla (0,5 saniye açık; 0,5 saniye kapalı) gerçekleşir. Bu mod, çıkışı 12Vdc voltajla kontrol etmeyi sağlar.
Flaşör lamba1	(0x13)	Bu fonksiyon, motorun durumuna bakılmaksızın çıkışın açık/kapalı duruma getirilmesini sağlar. Etkinleştirmeler düzenli aralıklarla (0,5 saniye açık; 0,5 saniye kapalı) gerçekleşir.
Flaşör lamba 24V	(0x17)	Bu fonksiyon, flaşörlü gösterge lambasının gerçekleştirilmekte olan hareketin gerçekleştirildiğini göstermesini sağlar. Yanıp sönmeler düzenli aralıklarla (0,5 saniye açık; 0,5 saniye kapalı) gerçekleşir. Bu mod çıkışı 24Vdc voltajla kontrol eder.
Aydınlatma ışığı	(0x06)	Çıkış, kontrol panelinde bulunan aydınlatma ışığının durumunu takip eder.
Bağlantı noktası durumu	(0x1E)	Çıkış, hareket yönünden bağımsız olarak motor hareketinin durumunu takip eder: ışık yanıyor = motor hareket halinde ışık sönük = motor duruyor.
Varlık	(0x23)	Otomasyon durdurulduğunda, herhangi bir fotoselin müdahalesi çıkışı 5 saniyeye eşit bir süre boyunca etkinleştirir (süre programlanamaz).
Elektrikli kilit 1 [not 1]	(0x07)	Bu fonksiyon programlandığında, Açma hareketi gerçekleştirildiğinde elektrikli kilit, "elektrikli kilit süresi" fonksiyonunda programlanan süreye eşit bir süre boyunca etkinleştirilir.
Elektrikli kilitleme 1 [not 1]	(0x09)	Çıkışa, mandallı bir elektrikli kilit mekanizması (yalnızca elektromıknatıslı veya elektronik cihaz olmayan versiyonlar) bağlanabilir. Açma hareketi sırasında elektrikli kilit etkinleştirilir ve otomasyonun serbest bırakılması ve hareketin gerçekleştirilmesi için etkin kalır. Kapanma hareketi sırasında elektrikli kilidin mekanik olarak yeniden devreye girdiğinden emin olun.
KONTROL PANELİ ÇIKIŞLARI K	ONFİGÜRASY	ONU
--	--------------------------------------	---
FONKSIYON	ID	AÇIKLAMA
Vantuz 1 [not 1]	(0x0B)	Bu fonksiyon programlandığında, uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda olduğunda çıkış etkinleştirilir. Not – Diğer tüm durumlarda çıkış devre dışı bırakılır. Vantuz devre dışı bırakıldığında, bir açma hareketi başlamadan önce "vantuz süresi" fonksiyonunda programlanan süre devreye girer
Tek yönlü ikaz lambası	(0x1A)	"Tek yönlü ikaz lambası" olarak programlanmış ise: ışık yanıyor = uygulama maksimum açılma pozisyonunda ışık sönük = uygulama herhangi bir diğer pozisyonda.
Kırmızı ikaz lambası	(0x0D)	Bu fonksiyon, Kapanma hareketinin aşamaları sırasında uygulamanın etkinliğini gösterir: yavaş yanıp sönme = Kapanma hareketinin uygulanması; sabit ışık = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
Yeşil ikaz lambası	(0x0E)	Bu fonksiyon, Açılma hareketinin aşamaları sırasında uygulamanın etkinliğini gösterir: yavaş yanıp sönme = Açılma hareketinin uygulanması; sabit ışık = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
Sesli ikaz cihazı	(0x1D)	Bu fonksiyon, işlevsellik UL325 etkinse (varsa) sesli alarmı etkinleştirir.
Radyo kanalı n°1 Radyo kanalı n°2 Radyo kanalı n°3 Radyo kanalı n°4	(0x0F) (0x10) (0x11) (0x12)	Bu radyo kanalı çıkış konfigürasyonu için ayarlanmışsa, vericiyle bir komut gönderildiğinde bu çıkış etkinleştirilir ve komut devam ettiği sürece bu şekilde kalır. Tek bir verici ile kontrol edilmek üzere aynı sisteme harici cihazların (örneğin bir yardımcı ışık) kurulması faydalı olur DİKKAT = Bu radyo kanalı, daha önce bir komutla depolandığı gibi kontrol panelinin alıcısında boş değilse, kanal verici ile etkinleştirildiğinde, kontrol paneli motora verilen komutu göz ardı ederek yalnızca programlanan çıkışı etkinleştirir. DİKKAT = Bu işlevsellik şu anda BIDI ailesine ait vericilerde mevcut değildir.

[not 1] = Yalnızca yalnızca elektromıknatıs içeren cihazlar bağlanabilir

## 19 2 ÇIKIŞ KONFİGÜRASYONU - GENİŞLETME MODÜLLERİ

Bu öğe, genişletme kartlarında mevcut olan ve mevcut çıkışlarla ilişkili olan işlevleri bir arada gruplandırır. Genişletme kartlarının çıkışları şu şekilde tanımlanır:

- ÇIKIŞ 3 (0x53) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Sca/OGI)
  ÇIKIŞ 4 (0x54) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = MLAE22 = Varlık ışığı, MLEA44 = Kapı kapalı)
  ÇIKIŞ 5 (0x55) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = Radyo kanalı 4)
  ÇIKIŞ 6 (0x56) (mevcut olduğunda) (Varsayılan = FotoTest)

## a DİKKAT! çıkışlar 24Vdc – 10W ile sınırlıdır

		Tablo 43
GENİŞLETME MODÜLLER	RİNİN ÇIKIŞLARIN	IN KONFİGÜRASYONU
FONKSİYON	ID	AÇIKLAMA
Belirtilmedi (Hiçbiri)		Kontrol paneli çıkışı kapalı olmaya zorlar. Kontrol panelinden gelen hiçbir komut veya etkileşim çıkışın durumunu değiştiremez.
		Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir:
SCA/OGI (kapı açık ışığı) [not 2]	(0x01)	lamba sönük = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; yavaş yanıp sönme = uygulama Açma hareketi uygulaması fazında; hızlı yanıp sönme = uygulama Kapanma uygulaması fazında; lamba sabit yanar = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda.
		Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir:
Kapı açık	(0x02)	lamba yanıyor = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
		Programlanan ışık kontrol panelinin çalışma durumlarını gösterir:
Kapı kapalı	(0x03)	ışık yanıyor = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda. Çıkış aktif 24 Vdc / max 10 W.
Bakım [not 2]	(0x04)	Programlanan ışık, gerçekleştirilen hareket sayısını ve dolayısıyla sistemde bakım işleminin gerekli olup olmadığını gösterir: açılma hareketinin başlangıcında ışık 2 saniye boyunca açık = hareket sayısı %80'den az; tüm hareketin gerçekleştirilmesi sırasında yanıp sönen ışık = hareket sayısı %80 ila %100 arasında; ışık her zaman yanıp sönüyor = hareket sayısı %100'den fazla.

EONKSIVON		
FUNKSIYUN	ID	
FotoTest	(0x25)	Çikiş, roleli fotosellere güç verir ve hareket başladığında bunların sağlamlığını doğrular. Etkileşim türü kesinlikle PHOTO, PHOTO1 ve PHOTO2 olarak yapılandırılan girişlerin konfigürasyonuna bağlıdır.
Flaşör lamba1 [not 2]	(0x13)	Bu fonksiyon, motorun durumuna bakılmaksızın çıkışın açık/kapalı duruma getirilmesini sağlar. Etkinleştirmeler düzenli aralıklarla (0,5 saniye açık; 0,5 saniye kapalı) gerçekleşir.
Flaşör lamba 24V	(0x17)	Bu fonksiyon, flaşörlü gösterge lambasının gerçekleştirilmekte olan hareketin gerçekleştirildiğini göstermesini sağlar. Yanıp sönmeler düzenli aralıklarla (0,5 saniye açık; 0,5 saniye kapalı) gerçekleşir. Bu mod çıkışı 24Vdc voltajla kontrol eder.
Aydınlatma ışığı	(0x06)	Çıkış, kontrol panelinde bulunan aydınlatma ışığının durumunu takip eder.
Varlık	(0x23)	Otomasyon durdurulduğunda, herhangi bir fotoselin müdahalesi çıkışı 5 saniyeye eşit bir süre boyunca etkinleştirir (süre programlanamaz).
Elektrikli kilit 1 [not 1] [not 3]	(0x07)	Bu fonksiyon programlandığında, Açma hareketi gerçekleştirildiğinde elektrikli kilit, "elektrikli kilit süresi" fonksiyonunda programlanan süreye eşit bir süre boyunca etkinleştirilir.
Elektrikli kilitleme 1		Çıkışa, mandallı bir elektrikli kilit mekanizması (yalnızca elektromıknatıslı veya elektronik cihaz olmayan versiyonlar) bağlanabilir.
[not 1] [not 2]	(0x09)	Açma hareketi sırasında elektrikli kilit etkinleştirilir ve otomasyonun serbest bırakılması ve hareketin gerçekleştirilmesi için etkin kalır. Kapanma hareketi sırasında elektrikli kilidin mekanik olarak yeniden devreye girdiğinden emin olun.
Vantuz 1 [not 1] [not 2]	(0x0B)	Bu fonksiyon programlandığında, uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda olduğunda çıkış etkinleştirilir. Not – Diğer tüm durumlarda çıkış devre dışı bırakılır. Vantuz devre dışı bırakıldığında, bir açma hareketi başlamadan önce "vantuz süresi" fonksiyonunda programlanan süre devreye girer.
Tek yönlü ikaz lambası	(0x1A)	"Tek yönlü ikaz lambası" olarak programlanmış ise: lamba yanıyor = uygulama maksimum açılma pozisyonunda lamba sönük = uygulama herhangi bir diğer pozisyonda.
Kırmızı ikaz lambası	(0x0D)	Bu fonksiyon, Kapanma hareketinin aşamaları sırasında uygulamanın etkinliğini gösterir: yavaş yanıp sönme = Kapanma hareketinin uygulanması; sabit ışık = uygulama maksimum Kapanma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
Yeşil ikaz lambası	(0x0E)	Bu fonksiyon, Açılma hareketinin aşamaları sırasında uygulamanın etkinliğini gösterir: yavaş yanıp sönme = Açılma hareketinin uygulanması; sabit ışık = uygulama maksimum Açılma pozisyonunda; ışık sönük = uygulama diğer pozisyonlarda.
Radyo kanalı n°1 Radyo kanalı n°2 Radyo kanalı n°3 Radyo kanalı n°4	(0x0F) (0x10) (0x11) (0x12)	Bu radyo kanalı çıkış konfigürasyonu için ayarlanmışsa, vericiyle bir komut gönderildiğinde bu çıkış etkinleştirilir. Tek bir verici ile kontrol edilmek üzere aynı sisteme harici cihazların (örneğin bir yardımcı ışık) kurulması faydalı olur DİKKAT = Bu radyo kanalı, daha önce bir komutla depolandığı gibi kontrol panelinin alıcısında boş değilse, kanal verici ile etkinleştirildiğinde, kontrol paneli motora verilen komutu göz ardı ederek yalnızca programlanan çıkışı etkinleştirir.
		DİKKAT = Bu islevsellik su anda BIDI ailesine ait vericilerde mevcut değildir.

[not 1] = Yalnızca yalnızca elektromıknatıs içeren cihazlar bağlanabilir. [not 2] = İşlevsellik güç çıkışında mevcut değildir. [not 3] = Harici bir röle ve destekleyici güç kaynağı kullanın.

## NOTLAR

NICE YETKIII SERVISI
NICE YETKIII SERVISI
NICE YETKIII SERVISI
NICE YETKIII SERVISI
NICE YETKIII SERVISI
NICE YETKII SERVISI
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
www.poledoor.com
www.poledoor.com
Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com
www.poledoor.com
www.poledoor.com
Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com
Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com
Nice Yetkiii Servisi www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
NICE YETKIII SERVISI www.poledoor.com
Nice Yetkiii Servisi www.poledoor.com

## POLEDOOR Nice Yetkili Servisi www.poledoor.com

Nice SpA Via Callalta, 1 31046 Oderzo TV Italy info@niceforyou.com

www.niceforyou.com